



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ A600

FCS4043

Перевод оригиналной инструкции по эксплуатации • 20109369 • 02 • 10.09.2019



Перед началом работы с машиной прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

Эту инструкцию необходимо хранить возле машины и передавать ее соответствующим пользователям в случае продажи или предоставления машины другим лицам.

FRANKE

СОДЕРЖАНИЕ

1	Указания по безопасности	6
1.1	Использование по назначению	6
1.2	Условия эксплуатации кофемашины.....	6
1.3	Объяснение указаний по технике безопасности согласно требованиям Американского национального института стандартов (ANSI).....	7
1.4	Опасные ситуации при использовании кофемашины и ее дополнительного оборудования	8
2	Пояснение символов	11
2.1	Символы, используемые в инструкции	11
2.2	Символы в программном обеспечении	11
3	Комплект поставки	15
4	Идентификация.....	17
4.1	Расположение заводской таблички	17
4.2	Идентификатор кодов	18
5	Описание прибора	19
5.1	Кофемашина	19
5.2	Дополнительное оборудование	22
5.3	Обзор режимов управления.....	24
6	Монтаж	27
6.1	Подготовительные работы.....	27
6.2	Размеры A600 с SU05	27
6.3	Требования к водоснабжению	28
7	Заполнение и опорожнение	31
7.1	Заполнение зернами	31
7.2	Заполнение порошком	32
7.3	Заполнение бака для воды	32
7.4	Заполнение молоком	33
7.5	Заполнение ароматизирующей станции.....	35
7.6	Настройка степени помола.....	36
7.7	Опорожнение емкости для зерен	37
7.8	Опорожнение емкости для порошка	38
7.9	Опорожнение емкости для кофейной гущи	39
7.10	Опорожнение блока охлаждения	39

8	Приготовление напитков.....	41
8.1	Приготовление напитков в режиме Quick Select.....	41
8.2	Приготовление напитков в режиме Cash Register	41
8.3	Приготовление напитков из молотого кофе.....	42
8.4	Приготовление горячей воды	43
8.5	Подача пара	44
8.6	Подача пара (Autosteam/Autosteam Pro)	44
9	Очистка.....	46
9.1	Введение	46
9.2	Пятишаговый метод	46
9.3	Необходимые принадлежности для очистки	47
9.4	Запуск очистки	47
9.5	Промывка кофемашины.....	49
9.6	Очистка внутреннего бака для воды	49
9.7	Замена водяного фильтра.....	50
9.8	Очистка регулятора струи.....	51
9.9	Очистка компонентов Autosteam Pro/S3	52
9.10	Очистка экрана.....	52
10	Настройка.....	54
10.1	Переход на уровень технического обслуживания.....	54
10.2	PIN-коды	54
10.3	Структура меню «Мои настройки».....	55
10.4	Методы ввода	55
10.5	Меню 0 Ввод в эксплуатацию	55
10.6	Меню 1 Настройка машины.....	55
10.7	Меню 2 Параметры напитков	61
10.8	Меню 3 Дата и время.....	63
10.9	Меню 4 Пищевая ценность	64
10.10	Меню 6 Права пользователей.....	66
11	Персонализация и передача данных	69
11.1	Обзор	69
11.2	Структура меню «Персонализация и передача данных»	70
11.3	Переход на уровень технического обслуживания.....	71
11.4	Требования к собственным мультимедийным файлам	71
11.5	Требуемая структура каталога на USB-накопителе	71

11.6	Загрузка или удаление собственных мультимедийных файлов.....	72
11.7	Использование рекламных носителей.....	73
11.8	Конфигурирование приложения	73
11.9	Резервное копирование / загрузка данных	75
11.10	Восстановление значений по умолчанию.....	75
12	Устранение неисправностей.....	76
12.1	Сообщения о неисправностях	76
12.2	Советы по приготовлению вкусного кофе.....	77
12.3	Меры при ухудшении качества напитков	78
13	Вывод из эксплуатации.....	79
13.1	Подготовка к выводу из эксплуатации	79
13.2	Краткосрочный вывод из эксплуатации (максимум на три недели)	79
13.3	Долгосрочный вывод из эксплуатации.....	79
13.4	Транспортировка и хранение.....	80
13.5	Повторный ввод в эксплуатацию после длительного хранения или простоя	80
14	Утилизация.....	81
15	Технические характеристики	82
15.1	Параметры производительности по DIN 18873-2:2016-02	82
15.2	Технические характеристики кофемашины	82
15.3	Электрическое подключение кофемашины	82
15.4	Шнур питания	83
	Алфавитный указатель	85

1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Использование по назначению

1.1.1 Кофемашина

- Машина A600 представляет собой промышленное устройство для приготовления напитков и предназначена для эксплуатации в офисах, в местах общественного питания и других подобных местах.
- A600 можно использовать для приготовления напитков из цельных кофейных зерен, молотого кофе, порошка для кофейных машин, а также напитков со свежим молоком.
- Машина A600 предназначена для приготовления напитков с учетом требований данной инструкции и технических характеристик.
- Машина A600 предназначена только для эксплуатации в помещениях.

Внимание!

- Машина A600 не предназначена для использования вне помещений.

1.1.2 Дополнительное оборудование

Блок охлаждения

- Блок охлаждения предназначен исключительно для хранения молока, используемого при приготовлении кофейных напитков в кофемашине. Используйте только предварительно охлажденное молоко (2–5 °C).
- Для очистки молочной системы используйте только специальное чистящее средство FRANKE.

Внимание!

- При использовании других средств не гарантируется полная очистка молочной системы.

Подогреватель чашек

- Подогреватель чашек предназначен исключительно для предварительного подогрева кофейных чашек и стаканов, используемых для приготовления напитков.

Внимание!

- Подогреватель чашек не предназначен для сушки кухонных или иных полотенец. При подогреве не накрывайте чашки.

Ароматизирующая станция

- Ароматизирующая станция предназначена исключительно для автоматической подачи сиропов и других жидкых вкусовых добавок при приготовлении напитков.

Внимание!

- Ароматизирующая станция не предназначена для подачи густых жидкостей, таких как соусы, например, шоколадного соуса.
- Ароматизирующая станция не предназначена для работы со спиртосодержащими или взрывоопасными веществами.

Система расчета

- Система расчета в зависимости от исполнения предусматривает разные способы оплаты. Примеры: оплата монетами, картой или с помощью мобильных систем оплаты.

1.2 Условия эксплуатации кофемашины

- К эксплуатации машины A600 допускаются только обученные лица.

- Каждый оператор машины A600 обязан тщательно изучить данную инструкцию. Исключение составляют только лица, использующие машину в режиме самообслуживания.
- Однако для обеспечения безопасности таких лиц необходимо предусмотреть постоянное наблюдение за машинами, работающими в режиме самообслуживания.
- Приступайте к использованию машины A600 и ее дополнительного оборудования только после тщательного изучения настоящей инструкции.
- Не используйте A600 и ее дополнительное оборудование, если вам незнакомы ее функции.
- Не используйте A600 при повреждении соединительных проводов A600 или дополнительного оборудования.
- Не используйте A600, если A600 или ее дополнительное оборудование не очищены или не заполнены надлежащим образом.
- Детям младше 8 лет запрещается пользоваться машиной A600 и ее дополнительным оборудованием.
- Детям и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями разрешается использовать машину A600 и дополнительное оборудование только под присмотром. Не позволяйте детям играть с A600 и дополнительным оборудованием.
- Детям запрещается выполнять очистку машины A600 и ее дополнительного оборудования.

1.3 Объяснение указаний по технике безопасности согласно требованиям Американского национального института стандартов (ANSI)

Для обеспечения безопасности людей и предотвращения материального ущерба необходимо соблюдать приведенные ниже указания.

Символ и сигнальное слово указывают на степень опасности.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначает любую потенциально грозящую опасность. Если ее не устраниТЬ, последствиями могут быть тяжелые травмы или летальный исход.



⚠ ОСТОРОЖНО

«ОСТОРОЖНО!» обозначает любую потенциально грозящую опасность. Если ее не устраниТЬ, возможно получение легких или незначительных травм.



УВЕДОМЛЕНИЕ

«УВЕДОМЛЕНИЕ» указывает на риски повреждения машины.

1.4 Опасные ситуации при использовании кофемашины и ее дополнительного оборудования



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током

Повреждение кабеля питания, проводов или штекерных соединений может привести к удару электрическим током.

- a Не подключайте к сети поврежденные кабели питания, провода или штекерные соединения.
- b Замените поврежденные кабели питания, провода или штекерные соединения.
Если кабель питания неразъемного типа, обратитесь к сервисному технику. Если кабель питания разъемного типа, закажите и используйте новый оригинальный кабель.
- c Не устанавливайте машину и не размещайте кабель питания вблизи горячих поверхностей, например газовых/электрических плит или печей.
- d Убедитесь в том, что кабель питания не зажат и не соприкасается с острыми краями.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током

Проникающая в машину жидкость/влага или утечка может привести к удару электрическим током.

- a Не направляйте на машину струю жидкости или пара.
- b Не проливайте на машину никакие жидкости.
- c Не погружайте машину в жидкость.
- d При утечке или проникновении жидкости/влаги в машину отключите ее от сети.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током

Ненадлежащее выполнение работ, ремонта или технического обслуживания электрических установок может привести к удару электрическим током.

- a Поручайте ремонт электрических деталей специалистам сервисной службы, которые всегда используют только оригинальные запасные части.
- b Поручайте выполнение технического обслуживания только уполномоченным специалистам с соответствующей квалификацией.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность асфиксии

Пластиковые упаковки могут стать причиной удушья детей.

- a Пластиковые упаковки не должны попадать в руки детей.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога

Нагревательные поверхности подогревателя для чашек могут стать причиной ожогов или возгорания.

- а Не прикасайтесь к горячим нагревательным поверхностям подогревателя для чашек.
- б В СЛУЧАЕ ОЖОГА: немедленно охладите пораженный участок и, в зависимости от тяжести травмы, обратитесь за консультацией к врачу.
- с Не кладите воспламеняющиеся предметы на подогреватель чашек.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания

Во время промывки из отверстий вытекает горячая вода.

- а Находиться вблизи дозаторов во время выполнения процесса очистки запрещено.
- б Не ставьте какие-либо предметы на решетку каплесборника.
- с В СЛУЧАЕ ОШПАРИВАНИЯ: немедленно охладите пораженный участок и, в зависимости от тяжести травмы, обратитесь за консультацией к врачу.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания

Горячие напитки могут причинить ожоги.

- а Будьте осторожны с горячими напитками.
- б Используйте только подходящие питьевые емкости.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания

Жидкости и пар, выходящие из аппарата во время очистки, могут причинить ожоги.

- а Находиться вблизи дозаторов во время выполнения процесса очистки запрещено.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм

Обломки предметов, попавших в контейнер для кофейных зерен или в кофемолку, могут вылететь с высокой скоростью и привести к травмам.

- а Запрещается класть посторонние предметы в контейнер для кофейных зерен или в кофемолку.



⚠ ОСТОРОЖНО

Порезы/зашемление

Подающий механизм емкости для порошка может порезать или защемить пальцы.

- а При очистке емкости для порошка будьте осторожны.



⚠ ОСТОРОЖНО

Раздражение кожи от чистящего средства

Таблетки для очистки, чистящее средство для молочных систем и средство для удаления накипи могут вызвать раздражения кожи.

- а Соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке чистящего средства.
- б Избегайте попадания чистящего средства в глаза и на кожу.
- с После контакта с чистящим средством помойте руки.
- д Не допускайте попадания чистящих средств в напитки.



⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность для здоровья из-за заражения микроорганизмами

Вследствие недостаточной очистки в машине и выпускных отверстиях могут застревать остатки продуктов питания, загрязняя напитки.

- а Не используйте машину, если она не был очищена надлежащим образом согласно инструкции.
- б Ежедневно очищайте машину согласно инструкции.
- с Проинформируйте использующий машину персонал о необходимых мерах по очистке.



⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность для здоровья из-за заражения микроорганизмами

В машинах, не используемых длительное время, могут быть остатки продуктов питания.

- а После длительного простоя (более 2 дней) машину следует чистить.



⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность для здоровья из-за заражения водорослями

Слишком долгое использование фильтра для воды может привести к образованию водорослей.

- а Заменяйте фильтр для воды при появлении соответствующего сообщения на дисплее машины.



⚠ ОСТОРОЖНО

Образование плесени

Кофейная гуща может плесневеть.

- а Опорожняйте и промывайте емкость для кофейной гущи не реже одного раза в день.

2 ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

2.1 Символы, используемые в инструкции

2.1.1 Ориентация

Символ	Описание
	Очистите компоненты согласно пятишаговому методу очистки
	Данным символом отмечены советы и рекомендации, а также дополнительная информация
	Условия для выполнения действий.
	Результат или промежуточный результат выполнения действий.

2.2 Символы в программном обеспечении

2.2.1 Навигационные символы и управление

Символ	Наименование	Описание
	Кнопка отмены	Прерывание приготовления
	Переход к следующей/предыдущей странице	Переход между страницами многостраничного меню
	Кнопка «Пуск»	Запуск приготовления

2.2.2 Символы на панели управления

При нажатии на символ, появившийся на панели управления, отображаются указания и дополнительная информация. При возникновении ошибки см. информацию в главе *Устранение неисправностей* [▶ 76].

Символ	Наименование	Описание
	Логотип Franke	Переход на уровень технического обслуживания
	Уход/очистка	Требуется очистка или обслуживание машины
	Кофейные зерна	Емкость для зерен пуста или установлена неправильно
	Емкость для кофейной гущи	Необходимо опорожнить емкость для кофейной гущи

Символ	Наименование	Описание
	Промывка	Требуется промывка машины, или промывка машины выполняется
	Напиток	
	Система расчета	Система расчета активна
	Рекл. изображ.	
	Экранная заставка	
	Яркость	Настройка яркости
	Передача данных	Выполняется передача данных
	Счетчик отдельных напитков	
	Персонализация	
	Информ.	
	Неактивно	
	Режим ожидания	Переключение машины в режим ожидания
	First Shot	Предварительный нагрев системы
	Дверца	Дверца открыта.
	Избранное	Кнопка избранного, которой может быть назначена часто используемая функция
	Сервис/Настройка/Администрирование	
	Контейнер для зерен слева/справа	Активная кофемолка
	Два напитка	Приготовление двойного количества напитка (приготовление одновременно двух напитков)


Символ	Наименование	Описание
	Кофейный порошок	
	Поддон	Поддон переполнен или вставлен неправильно
	Бак для воды	Бак для воды пуст или отсутствует
	Фильтр	Замена фильтрующего элемента в баке для воды (опция «внутренний бак для воды»)
	Шоколад	
	Холодное молоко	
	Молоко	Емкость для молока пуста или установлена неправильно
	Чистящее средство для мо-	Отсутствует чистящее средство для молочных систем
	лочных систем	(CleanMaster)

2.2.3 Отображение сообщений о неисправностях

Приготовление выбранных напитков невозможно. При нажатии на подсвеченный символ на панели управления выполняется переход к сообщению о неисправности.



Если неисправность затрагивает всю систему, сообщение о неисправности отображается автоматически.



Цветовой код сообщений об неисправностях

	Временное прерывание
	Система продолжает функционировать без ограничений
	Система функционирует с ограничениями
	Отдельные или все ресурсы заблокированы

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



i Комплект поставки может отличаться в зависимости от конфигурации прибора. Принадлежности можно заказать у продавца или непосредственно в компании Franke Kaffeemaschinen AG (г. Арбург, Швейцария).

Наименование	Артикул
Таблетки для очистки (100 шт.)	567.0000.010
Таблетки для очистки (Китай)	567.0000.016
Таблетки для очистки (США/Канада)	567.0000.002
Чистящее средство для молочных систем (флакон с дозатором)	567.0000.005
Чистящее средство для молочных систем (флакон с дозатором) (США/Канада)	567.0000.003
Чистящее средство для молочных систем (картридж) (опция FM CM)	567.0000.009
Чистящее средство для молочных систем (картридж) (опция FM CM) (США/Канада)	567.0000.004

Наименование	Артикул
 Чистящие щетки	560.0003.728
 Щетка-ёршик (опция SU05)	560.0001.019
 Гибкий ёршик (опция FM/MS)	560.0007.380
 Кисточка для очистки	560.0003.716
 Микрофибровая салфетка	560.0002.315
 Регулировочный ключ кофемолки	560.0003.876
 Ключ регулятора струи/шланга	560.0522.696
 USB-накопитель (4 ГБ)	560.0003.285
 Комплект руководства	560.0001.468
 Мерный стакан	560.0002.653
 Держатель фильтра (опция «внутренний бак для воды»)	560.0003.964
 Фильтрующий элемент (опция «внутренний бак для воды»)	560.0004.630
 Подставка	560.0484.609
 Подставка (опционально монолитный поддон (США))	560.0574.078

4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

4.1 Расположение заводской таблички

4.1.1 Кофемашина



Заводская табличка кофемашины находится на правой внутренней стенке машины возле емкости для кофейной гущи.

4.1.2 SU12

Заводская табличка устройства SU12 находится в холодильной камере.

4.1.3 SU05



Заводская табличка SU05 находится на внутренней стороне дверцы.

4.1.4 FS

Заводская табличка ароматизирующей станции находится внутри.

4.1.5 CW

Заводская табличка подогревателя чашек находится на внутренней стороне задней стенки.

4.2 Идентификатор кодов

4.2.1 Кофемашина

Код	Описание
A600	Кофейная машина (автомат) Серия: A Типоразмер: 600
1G	1 кофемолка
2G	2 кофемолки
1P	1 контейнер для порошка
2P	2 контейнера для порошка
CM	CleanMaster
EC	EasyClean
H1	Дозатор горячей воды
S1	Трубка вспенивателя
S2	Autosteam (трубка подачи пара с температурным датчиком)
S3	Autosteam Pro (трубка подачи пара с температурным датчиком и программируемым вспениванием молока)
W2	Подключение к водопроводу или внутренний бак для воды

4.2.2 Дополнительное оборудование

Код	Описание
1C1M	1 кофемашина, 1 сорт молока
1C2M	1 кофемашина, 2 сорта молока
2C1M	2 кофемашины, 1 сорт молока
2C2M	2 кофемашины, 2 сорта молока
AC	Система расчета
CM	CleanMaster
CW	Подогреватель чашек
EC	EasyClean
FM	FoamMaster (холодное и горячее молоко, холодная и горячая молочная пена)
FS3	Ароматизирующая станция с 3-мя сиропными насосами
SU05 CM	Блок охлаждения (< 10 л) с системой очистки CleanMaster
SU05 EC	Блок охлаждения (< 10 л) с системой очистки EasyClean
SU12 EC	Блок охлаждения (≥ 10 л) с системой очистки EasyClean
UC05	Блок охлаждения в виде подставки (< 10 л)
UT12 EC	Блок охлаждения под стойкой (≥ 10 л) с системой очистки EasyClean

5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

5.1 Кофемашина

Введение

Для кофемашины A600 доступен широкий ассортимент дополнительных элементов (опций). В данной главе рассматривается пример конфигурации, позволяющий получить общее представление о машине. Следует учитывать, что внешний вид кофемашины зависит от конфигурации и может отличаться от представленного.




5.1.1 Опции

- iQFlow
- Вторая кофемолка (сзади справа)
- Контейнер для порошка (справа)
- Второй контейнер для порошка (слева)
- Трубка вспенивателя
- Устройство Autosteam для автоматического нагрева молока
- Устройство Autosteam Pro для автоматического вспенивания молока
- Сброс отходов
- Узел выдачи для кофейника
- Запирающиеся емкости для зерен и порошка
- Высокие регулируемые опорные ножки (*Опорные ножки [▶ 28]*)


- Датчик наличия чашки
- Внешний резервуар для воды
- First Shot
- M2M/телеометрический интерфейс

5.1.2 Компоненты кофемашины



5.2 Дополнительное оборудование

5.2.1 Компоненты блока охлаждения SU05



5.2.2 Ароматизирующая станция FS3



Для приготовления необычных напитков можно использовать ароматизирующую станцию (приобретается отдельно). Блок дозировки сиропов позволит разнообразить ассортимент более чем 3 различными вкусовыми оттенками.

5.2.3 Подогреватель чашек

Кофе будет особенно вкусным, если его налить в предварительно подогретые чашки. Подогреватель чашек с четырьмя подогреваемыми зонами идеально походит к этой кофемашине.



5.2.4 Система расчета

Система расчета служит для обработки платежей и регистрации платежных данных.

Интерфейсы:

- VIP

Системы оплаты:

- Устройство для контроля монет
- Разменный автомат
- Считыватель карт

5.3 Обзор режимов управления



Режим обслуживания выбирают исходя из ассортимента и возможных пожеланий клиента, а также исходя из того, как будет использоваться кофемашина.

Специалист сервисной службы с удовольствием поможет настроить требуемый режим управления.

5.3.1 Панель управления



1 Кнопка Franke используется для переключения между уровнем технического обслуживания и уровнем выбора напитков.

2 Переход между страницами вперед или назад.

5.3.2 Режим управления Cash Register



Cash Register – это режим управления для обслуживаемого применения. Пока в кофемашине готовится напиток, можно принимать следующие заказы.

Структура панели управления

- Уровень 1: выбор напитка, до 5 страниц. Панель доступных параметров, где также отображаются состояние приготовления и очередь напитков
- Уровень 2: отображение 4, 9 или 16 кнопок выбора напитков на одной странице

Возможности настройки

- Количество напитков на странице: 2 x 2, 3 x 3 или 4 x 4
- Представление: фотография, рисунок

5.3.3 Режим управления Quick Select



Режим управления Quick Select – стандартная разновидность самообслуживания. Если доступны параметры напитка, то, выбрав напиток, клиент может изменить его по своему вкусу.

Структура панели управления

- Уровень 1: выбор напитка, до 5 страниц
- Уровень 2: режим выбора напитка; отображение 6, 12 или 20 кнопок выбора напитков на одной странице; выбор параметров напитка, запуск приготовления (если активировано)

Возможности настройки:

- Количество напитков на странице: 2 x 3, 3 x 4 или 4 x 5
- Активация режима Credit Mode
- Индивидуальное расположение напитков

5.3.4 Режим управления Quick Select с Credit Mode



Отображение

- Цены на напитки
- Кредит
- Недостаточный кредит



При работе в режиме **Credit Mode** в меню **Drink Selection** нельзя задавать дополнительные параметры напитка.
Чтобы активировать режим **Credit Mode**, в меню **Мои настройки** откройте пункт **1 Настройка машины > 1.12 Система расчета**. Выберите пункт **Включить расчетную систему**.

6 МОНТАЖ



6.1 Подготовительные работы

- Линия подключения кофемашины к электросети должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО).
- Необходимо обеспечить возможность обесточивания всех полюсов одним выключателем.
- Подключение к водопроводу должно соответствовать этим требованиям: *Требования к водоснабжению* /> 28J, а также местным и национальным нормам и правилам.
- Для подключения кофемашины к водопроводу необходимо использовать прилагаемый комплектный шланг. Не используйте старые водопроводные шланги.
- Для установки устройства выберите удобную и устойчивую поверхность (допустимая нагрузка не менее 150 кг). Панель управления должна находиться на уровне глаз.



Данные работы необходимо выполнить до того, как специалист сервисного центра приступит к установке кофемашины. Специалист сервисного центра установит кофемашину и введет ее в эксплуатацию. Кроме того, он проинструктирует персонал относительно основных функций кофемашины.

6.2 Размеры A600 с SU05



Вид спереди/Вид сбоку




УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждения вследствие перегрева

Слишком малые расстояния до стены и над машиной могут привести к накоплению тепла в машине и вызвать повреждения.

- a Соблюдайте указанные монтажные размеры и зазоры.
- b Следите за тем, чтобы свободные пространства не загромождались.



Габаритные размеры на месте установки/Отверстия для шлангов в прилавке

6.2.1 Опорные ножки

В комплект поставки входят опорные ножки высотой 40 мм. Опционально возможна комплектация опорными ножками с большей высотой.

Высота опорных ножек	Общая высота
40 мм (стандарт)	750 мм + 40 мм = 790 мм
100 мм (опция)	750 мм + 100 мм = 850 мм

6.3 Требования к водоснабжению

6.3.1 Подключение к водопроводу

Давление воды	80–800 кПа (0,8–8,0 бар)
Расход	> 0,1 л/с
Температура воды	< 25 °C

Подключение к водопроводу	Накидная гайка G3/8 и металлический шланг l = 1,5 м Для подключения использовать только прилагаемый комплектный шланг
---------------------------	--

- Подключение к водопроводу должно соответствовать техническим требованиям, местным и национальным нормам.
- Подключение к водопроводу должно быть защищено от обратного потока.
- Подключение к водопроводу должно оснащаться запорным клапаном и контролируемым обратным клапаном с предварительным фильтром. Фильтр должен извлекаться для очистки.
- Вода не должна поступать из умягчителя.
- Фильтр не менее 100 меш/дюйм (UL)

6.3.2 Качество воды

Градус жесткости:	4-8°dH GH (немецких градусов жесткости воды) 7-14°fH (французских градусов жесткости воды) 70-140 ppm (мг/л)
Карбонатная жесткость	3-6° dH KH / 50-105 ppm (мг/л)
Кислотность/pH	pH 6,5-7,5
Содержание хлора	< 0,5 мг/л
Содержание хлоридов	< 30 мг/л
Общее количество растворенных твердых веществ (TDS)	30-150 ppm (мг/л)
Электропроводность (измеренная)	50-200 мкСм/см (микросименс)
Содержание железа	< 0,3 мг/л

- Цвет: прозрачный
- Вкус: свежий и чистый вкус
- Запах: без ощутимого запаха
- Без частиц ржавчины в воде
- Обратный осмос: содержание растворенных твердых веществ в воде должно быть не менее 30-50 ppm (30-50 мг/л) для предотвращения переполнения бойлеров.

Оценка коррозионной опасности

Для оценки может использоваться следующая формула:

Расчетная электропроводность = измеренная электропроводность [мкСм/см] - (измеренная общая твердость [[°] dH GH] x константа)

- Измеренная электропроводность в мкСм/см
- Измеренная общая жесткость в [°] dH GH
- Константа = 30 [мкСм/см]/[[°] dH GH]

Расчетная электропроводность	Коррозионная опасность
<200 мкСм/см	низкая
200-500 мкСм/см	повышенная
>500 мкСм/см	высокая

Пример расчета:

- Измеренная электропроводность 700 мкСм/см

- Измеренная общая жесткость 18 ° dH GH
- Расчетная электропроводность = $700 \text{ мкСм/см} - (18 \times 30 \text{ мкСм/см}) = 160 \text{ мкСм/см}$

Результатом расчета является 160 мкСм/см и обозначает низкую коррозионную опасность.

6.3.3 Слив воды

- Сливной шланг: D = 16 мм, L = 2 м
- Присоединение к расположенному ниже сифону

7 ЗАПОЛНЕНИЕ И ОПОРОЖНЕНИЕ

7.1 Заполнение зернами



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм

Обломки предметов, попавших в контейнер для кофейных зерен или в кофемолку, могут вылететь с высокой скоростью и привести к травмам.

- а Запрещается класть посторонние предметы в контейнер для кофейных зерен или в кофемолку.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Плохое качество напитков

На внутренней стороне емкости для зерен образуется тонкая масляная пленка от масла кофейных зерен. Осевшее масло быстро стареет и ухудшает вкус напитков.

- а Ежедневно счищайте масляную пленку с внутренней поверхности емкости для зерен.
- б Для этого используйте сухое или смоченное в чистой воде полотенце.
- с Не используйте чистящие средства, которые могут изменить вкус кофе.



Засыпьте кофейные зерна в емкость для зерен.

Засыпьте кофейный порошок для автоматов в емкость для порошка.



1. Снимите крышку емкости для зерен.



3. Установите крышку.



2. Заполните емкость кофейными зернами.

7.2 Заполнение порошком



1. Снимите крышку емкости для порошка.



3. Установите крышку.



2. Заполните контейнер порошком для автоматических кофеварок.

7.3 Заполнение бака для воды



УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение машины

Попадание молока в бак для воды приведет к повреждению машины.

- а Заливайте в бак для воды только воду.
- б В случае случайного попадания молока в бак для воды отсоедините машину от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.



УВЕДОМЛЕНИЕ


Неисправность

Если бак для воды вставлен в кофемашину не до упора, в помпу может попасть воздух.

- а Убедитесь, что нижняя часть бака для воды вставлена до упора.



Оптимальное качество воды существенно влияет как на качество напитков, так и на надежность работы и длительность срока службы машины.



1. Извлеките бак для воды.
2. Снимите крышку.



3. Наполните бак свежей водой до отметки. Качество воды [▶ 29]

⇒ Сенсорная поверхность (синяя отметка на рисунке) должна быть сухой.



4. До упора вставьте закрытый крышкой бак для воды в кофемашину.

7.4 Заполнение молоком



⚠ ОСТОРОЖНО

Микробы в сыром молоке

Микробы в сыром молоке могут быть опасны для здоровья.

- a Не используйте сырое молоко.
- b Используйте только пастеризованное молоко или молоко длительного хранения.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение машины

Использование неподходящих жидкостей может привести к повреждению машины.

- a Заливайте в емкость для молока только молоко.
- b Для очистки емкости для молока используйте воду с мягким чистящим средством.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Ухудшение качества напитков

Неправильное обращение с молоком может привести к ухудшению качества напитков.

- а Наливайте молоко только в чистые емкости.
- б Используйте только предварительно охлажденное молоко (2–5 °C).
- с Прикасайтесь к внутренним поверхностям емкости для молока, молочным шлангам и крышке емкости для молока только чистыми руками или используйте одноразовые перчатки.



Подготовка молочной системы – полуавтоматический процесс, который выполняется после заполнения или очистки. Следуйте указаниям в сообщениях о событиях. Доступ к сообщениям о событиях осуществляется с панели управления.

7.4.1 Заполнение молоком при использовании SU05 CM



1. Откройте дверцу.



2. Включите блок охлаждения.



- ⇒ Отображается текущая температура в холодильной камере.

3. Снимите крышку емкости для молока вместе со всасывающим шлангом и положите на чистую поверхность.



4. Залейте в емкость не более 5 литров охлажденного молока.

5. Установите крышку емкости для молока.



6. Вставьте емкость для молока в холодильную камеру до упора.



7. Закройте дверцу.

7.5 Заполнение ароматизирующей станции



Переключатель для включения ароматизирующей станции находится внутри, на задней стенке с левой стороны.

1. Разблокируйте ароматизирующую станцию с помощью ключа.



2. Нажмите кнопку разблокировки и откройте ароматизирующую станцию.



3. Включите ароматизирующую станцию.



4. Переместите вверх кронштейн для бутылки.

5. Поставьте бутылку в ароматизирующую станцию.



6. Переместите вниз кронштейн для бутылки.

7. Передвиньте соединитель шланга вверх по шлангу.



8. Вставьте шланг в бутылку.
9. Переместите соединение шланга в головку бутылки.
10. Закройте ароматизирующую станцию.

7.6 Настройка степени помола



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм

Обломки предметов, попавших в контейнер для кофейных зерен или в кофемолку, могут вылететь с высокой скоростью и привести к травмам.

а Запрещается класть посторонние предметы в контейнер для кофейных зерен или в кофемолку.



Регулировочный ключ кофемолки (560.0003.876)



Изменение степени помола влияет на количество кофе. Поэтому кофемолки после настройки степени помола следует откалибровать.

При необходимости возможна ступенчатая настройка степени помола для каждой кофемолки.



1. Вытяните вперед до упора блокировочную защелку.




2. Извлеките контейнер для зерен/порошка вверх.



3. При необходимости настройте степень помола регулировочным ключом кофемолки.

- ⇒ Для более тонкого помола поворачивайте ключ против часовой стрелки.
- ⇒ Для более грубого помола поворачивайте ключ по часовой стрелке.

4. Установите емкость для зерен.



5. Проверьте помол и при необходимости внесите изменения.

⇒ +2: очень грубый / 0: средний / -2: очень тонкий



6. Установите емкость для зерен.



7. Задвиньте блокировочную задвижку до упора.

7.7 Опорожнение емкости для зерен



УВЕДОМЛЕНИЕ

Ухудшение работоспособности

Неправильная блокировка емкости для кофейных зерен и кофейного порошка может отрицательно сказаться на работе кофемашины и качестве напитков.

а Задвиньте блокировочную задвижку до упора.



1. Вытяните вперед до упора блокировочную задвижку.



2. Извлеките контейнер для зерен/порошка вверх.

3. Опорожните, промойте и высушите емкость для зерен.



4. Установите емкость для зерен.



5. Задвиньте блокировочную задвижку до упора.

7.8 Опорожнение емкости для порошка



⚠ ОСТОРОЖНО

Порезы/защемление

Подающий механизм емкости для порошка может порезать или защемить пальцы.

а При очистке емкости для порошка будьте осторожны.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Загрязнение кофейным порошком

Кофейный порошок может высыпаться из соответствующей емкости.

а Всегда переносите емкость для порошка в вертикальном положении и закрытом виде.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Ухудшение работоспособности

Неправильная блокировка емкости для кофейных зерен и кофейного порошка может отрицательно сказаться на работе кофемашины и качестве напитков.

а Задвиньте блокировочную задвижку до упора.



1. Вытяните вперед до упора блокировочную задвижку.

2. Вытащите емкость для порошка вверх.

3. Опорожните, промойте и высушите емкость для порошка.

4. Установите емкость для порошка.



5. Задвиньте блокировочную задвижку до упора.

7.9 Опорожнение емкости для кофейной гущи



УВЕДОМЛЕНИЕ

Образование плесени

На остатках кофе возможно образование плесени.

- a Опорожняйте и промывайте емкость для кофейной гущи не реже одного раза в день.

1. Откройте дверцу.

- ⇒ На панели управления появится сообщение
Дверца открыта.



2. Выньте емкость для кофейной гущи.



3. Опорожните, очистите и высушите емкость для кофейной гущи.



4. Вставьте емкость для кофейной гущи и закройте дверцу.

7.10 Опорожнение блока охлаждения



⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность для здоровья из-за заражения микроорганизмами

Вследствие недостаточной очистки в машине и выпускных отверстиях могут застревать остатки продуктов питания, загрязняя напитки.

- a Не используйте машину, если она не был очищена надлежащим образом согласно инструкции.
- b Ежедневно очищайте машину согласно инструкции.
- c Проинформируйте использующий машину персонал о необходимых мерах по очистке.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Испорченное молоко

При недостаточном охлаждении или нарушении правил гигиены молоко может испортиться.

- а Используйте только предварительно охлажденное молоко (2,0–5,0 °C).
- б Храните молоко в блоке охлаждения только во время работы блока охлаждения. Когда блок охлаждения не работает, например, ночью, храните молоко в холодильнике.
- с Чистите машину и блок охлаждения ежедневно.
- д Беритесь за всасывающий шланг, внутреннюю сторону емкости для молока и крышку этой емкости только чистыми руками или пользуйтесь одноразовыми перчатками.
- е Кладите крышку емкости со всасывающим шлангом только на чистую поверхность.



1. Откройте дверцу.



4. Промойте емкость для молока, компоненты молочной системы и холодильную камеру.



2. Извлеките емкость для молока.



5. Установите промытую емкость для молока.



3. Поставьте молоко в холодильник или вылейте его.



6. Выключайте блок охлаждения, если он не используется. После выключения оставьте приоткрытой дверцу блока охлаждения, чтобы предотвратить появление запаха внутри.

8 ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания

Горячие напитки могут причинить ожоги.

- a Будьте осторожны с горячими напитками.
- b Используйте только подходящие питьевые емкости.

8.1 Приготовление напитков в режиме Quick Select

1. Поставьте под дозатор подходящую посуду для напитка.
 2. Отрегулируйте высоту дозатора, взяввшись за его ручку.
 3. Выберите напиток.
4. Выберите параметры напитка.
 5. Начните приготовление, нажав зеленую кнопку.



- ⇒ Отобразится меню выбора напитка Drink Selection.



- ⇒ Начнется процесс приготовления.
- ⇒ После приготовления напитка вновь появится меню выбора напитка.

8.2 Приготовление напитков в режиме Cash Register



Если нужно приготовить несколько напитков подряд, необходимо учитывать следующее:

- a Подготовьте достаточное количество посуды для напитков.
- b В ходе приготовления в очередь можно добавлять новые напитки.
- c Напитки в очереди можно выбирать и удалять.

1. Поставьте под дозатор подходящую посуду для напитка.



2. Выберите параметры напитка.



3. Выберите напиток.

⇒ Начнется процесс приготовления.



4. Если нужно, добавьте напитки в очередь.



5. Чтобы начать приготовление следующего в очереди напитка, снова нажмите зеленую кнопку.

⇒ Начнется приготовление следующего напитка.

⇒ Отобразится меню выбора напитка.

⇒ Приготовление напитков завершено.

8.3 Приготовление напитков из молотого кофе

Пример: Quick Select



Можно использовать только молотый кофе. Нельзя использовать растворимый кофе из кофейного экстракта.


1. Поставьте под дозатор подходящую посуду для напитка.



2. Нажмите Кофе без кофеина кнопку выбора.



⇒ Кнопка выбора Кофе без кофеина подсвивается.



⇒ Появится данное сообщение.




3. Откройте крышку загрузочного отверстия.

4. Засыпьте кофейный порошок.



5. Закройте крышку загрузочного отверстия.



6. Подтвердите сообщение нажатием кнопки Ok.

⇒ Начнется процесс приготовления.

⇒ Отобразится меню выбора напитка.

⇒ Напиток готов.

8.4 Приготовление горячей воды



Вы можете остановить выдачу горячей воды в любое время, нажав кнопку отмены.

Пример: Quick Select



1. Поставьте под дозатор горячей воды подходящую посуду для напитка.

2. Выберите Вода для чая.



3. Выдачу горячей воды можно в любое время остановить, нажав кнопку отмены.

⇒ Пуск и прекращение выдачи горячей воды производятся в соответствии с циклом выдачи.

8.5 Подача пара



В зависимости от исполнения распределителя пара подача пара автоматически прекращается, когда ваш напиток достиг заданной температуры (Autosteam/Autosteam Pro), или когда цикл подачи пара завершен (распределитель пара). Независимо от этого подачу пара можно в любое время прекратить, нажав кнопку «Отмена».



- Поставьте подходящую посуду под дозатор пара.



- Выберите пункт Подача пара.

⇒ Начнется подача пара.



- Чтобы прекратить подачу пара, нажмите кнопку отмены.

⇒ Подача пара прекратится.


⇒ Появится меню выбора напитка.

8.5.1 Продувание трубы вспенивателя после использования

- Протрите трубку вспенивателя влажным полотенцем.
- Для очистки наконечника ненадолго включите подачу пара.



- Чтобы прекратить подачу пара, нажмите кнопку отмены.



⇒ Подача пара прекратится.

⇒ Появится меню выбора напитка.

8.6 Подача пара (Autosteam/Autosteam Pro)



Автоматическая подача пара (Autosteam) может использоваться для подогрева и вспенивания молока, а также для подогрева других напитков.



Функция выпаривания служит для удаления конденсата из паровой трубы.

1. Нажмите кнопку «Выпаривание» .



2. Поставьте подходящую посуду под дозатор пара.




3. Выберите пункт Подача пара.

⇒ Начнется подача пара.

⇒ Подача пара автоматически отключится, когда напиток нагреется до заданной температуры.

⇒ Появится меню выбора напитка.



4. При необходимости прекратить подачу пара нажмите кнопку отмены.

5. Нажмите кнопку «Выпаривание» .

9 ОЧИСТКА

9.1 Введение

Только в безупречно чистой кофемашине можно сварить кофе идеального качества. Промывайте кофемашину не реже одного раза в день, а при необходимости – чаще.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильная очистка заварочного узла

Мытье заварочного узла в посудомоечной машине может привести к повреждению заварочного узла.

- а Производите очистку заварочного узла в соответствии с указаниями во время процесса очистки.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Загрязненные принадлежности

Загрязненные принадлежности могут негативно влиять на работу машины и качество напитков.

- а Очистите принадлежности согласно пятишаговому методу очистки.
- б Соблюдайте имеющиеся инструкции по эксплуатации принадлежностей.

Автоматическая очистка включает в себя промывку кофемашины и блока охлаждения.


Компоненты, которые тоже требуют очистки

- Внутренние поверхности холодильной камеры
- Внутренняя сторона дверцы и ее уплотнение
- Емкость для молока и ее крышка
- Всасывающий шланг, впускной патрубок, поворотный переходник (только для SU12)
- Емкость для кофейных зерен и порошка

9.2 Пятишаговый метод



Очистите съемные компоненты кофемашины, используя пятишаговый метод промывки.



1. Удалите щеткой или кистью сильные загрязнения.



2. Замочите детали в горячей воде с мягким чистящим средством.



3. Вымойте детали.



5. Высушите детали.



4. Тщательно ополосните детали.

9.3 Необходимые принадлежности для очистки

9.3.1 Принадлежности для очистки MS EC

- Таблетки для очистки
- Микрофибровая салфетка
- Набор щеток
- Чистящее средство для молочных систем (флакон с дозатором)
- Емкость для очистки

9.3.2 Принадлежности для очистки FM CM

- Таблетки для очистки
- Микрофибровая салфетка
- Набор щеток
- Чистящее средство для молочных систем (картридж)
- Емкость для очистки

9.4 Запуск очистки



Автоматическая очистка включает в себя промывку кофемашины, блока охлаждения и ароматизирующей станции (при наличии).

9.4.1 Запустите очистку в меню «Очистка и техническое обслуживание».



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания

Жидкости и пар, выходящие из аппарата во время очистки, могут причинить ожоги.


- Находиться вблизи дозаторов во время выполнения процесса очистки запрещено.



После очистки машина возвращается в режим технического обслуживания или в режим экономии энергии. Для настройки нужной опции обратитесь к специалисту сервисного центра.



- Нажмите на логотип Franke.




- Выберите Чистка и техническое обслуживание.



- Введите PIN-код. PIN-коды [▶ 54]

- Нажмите кнопку OK.



- Выберите Очистка кофемашины.

- Подтвердите запуск очистки, выбрав Да.

- Следуйте указаниям на панели управления и подтверждайте выполненные действия нажатием кнопки Дальше.

⇒ Машина перейдет к следующему этапу.

9.5 Промывка кофемашины



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ошпаривания

Во время промывки из отверстий вытекает горячая вода.

- а Находиться вблизи дозаторов во время выполнения процесса очистки запрещено.
- б Не ставьте какие-либо предметы на решетку каплесборника.
- с В СЛУЧАЕ ОШПАРИВАНИЯ: немедленно охладите пораженный участок и, в зависимости от тяжести травмы, обратитесь за консультацией к врачу.




Промывка не заменяет ежедневной очистки! Промывка необходима для удаления остатков продуктов из кофейной и молочной систем.

Машина автоматически выполняет промывку через определенные интервалы, а также при включении и выключении.



1. Нажмите на логотип Franke.




4. Выберите Чистка и техническое обслуживание.



2. Введите PIN-код. PIN-коды [▶ 54]

3. Нажмите кнопку OK.



5. Выберите пункт Промыть кофемашину и подтвердите выбор.

⇒ Будет выполнена промывка кофемашины.

9.6 Очистка внутреннего бака для воды



УВЕДОМЛЕНИЕ


Неисправность

Если бак для воды вставлен в кофемашину не до упора, в помпу может попасть воздух.

- а Убедитесь, что нижняя часть бака для воды вставлена до упора.



Оптимальное качество воды существенно влияет как на качество напитков, так и на надежность работы и длительность срока службы машины.



1. Извлеките и опорожните бак для воды.



2. Выкрутите фильтрующий элемент из держателя фильтра, повернув против часовой стрелки.



3. Очистите бак для воды по пятишаговому методу.



4. Вставьте новый фильтрующий элемент в держатель фильтра и плотно вкрутите его по часовой стрелке.



5. Наполните бак свежей водой до отметки. Качество воды [▶ 29]

⇒ Сенсорная поверхность (синяя отметка на рисунке) должна быть сухой.



6. До упора вставьте закрытый крышкой бак для воды в кофемашину.

9.7 Замена водяного фильтра



⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность для здоровья из-за заражения водорослями

Слишком долгое использование фильтра для воды может привести к образованию водорослей.

а Заменяйте фильтр для воды при появлении соответствующего сообщения на дисплее машины.




1. Нажмите на логотип Franke.




2. Введите PIN-код. *PIN-коды [▶ 54]*


3. Нажмите кнопку OK.



4. Выберите Чистка и техническое обслуживание.



5. Выберите Фильтр воды.



⇒ Запустится процесс замены фильтра.

6. Следуйте указаниям на панели управления и подтверждайте выполненные действия нажатием кнопки Дальше.

⇒ Машина перейдет к следующему этапу.

⇒ Замена фильтра завершена.

7. Утилизируйте фильтр для воды. *Утилизация [▶ 81]*

9.8 Очистка регулятора струи




1. Демонтируйте регулятор струи для горячей воды с помощью инструмента и удалите накипь.

9.9 Очистка компонентов Autosteam Pro/S3

1. Выключите машину.

2. Откройте дверцу. Во время очистки дверца должна оставаться открытой.



3. Открутите паровое сопло.

4. Снимите защитную трубку, потянув ее вниз.



5. Прочистите паровое сопло внутри с помощью щетки.



6. Замочите защитную трубку и паровое сопло в горячей воде с мягким чистящим средством.

7. Тщательно промойте и просушите защитную трубку и паровое сопло.



8. Очистите паровую трубку на машине тканевой салфеткой.



9. Наденьте защитную трубку на паровую трубку и соберите паровое сопло.

10. Закройте дверцу.



11. Вытрите распределитель пара салфеткой.

9.10 Очистка экрана



Преждевременно разблокировать панель управления невозможно. Продолжительность блокировки составляет 20 секунд.




1. Нажмите на логотип Franke.




2. Введите PIN-код. PIN-коды [▶ 54]

3. Нажмите кнопку OK.



4. Выберите Чистка и техническое обслуживание.



5. Выберите Блокировка для очистки.

⇒ Панель управления будет заблокирована на 20 секунд.

6. Очистите экран.

⇒ Появится уровень технического обслуживания.

10 НАСТРОЙКА

10.1 Переход на уровень технического обслуживания.




1. Нажмите на логотип Franke.



2. Введите PIN-код. *PIN-коды* [▶ 54]

3. Нажмите кнопку OK.



4. Выберите Меню.


10.2 PIN-коды

На заводе-изготовителе установлены следующие PIN-коды:

	Владелец	Специалист	Оператор
PIN-код по умолчанию	1111	2222	7777
Собственный PIN-код			

PIN-коды для доступа к заблокированным напиткам, а также для включения и выключения машины может просмотреть и изменить владелец в меню Мои настройки/6 Права пользователей.

10.3 Структура меню «Мои настройки»




В зависимости от конфигурации машины некоторые пункты меню могут отсутствовать.


10.4 Методы ввода



Нажмите на переключатель, что переключить варианты Да/Нет или Вкл./Выкл.. Отображается активное значение.



Нажмите на стрелку для отображения диапазона и выбора варианта.




Перемещайте шкалу для регулировки параметра. В рамке отображается активное значение.



Нажмите на клавиатуру для ввода текста или числа.

10.5 Меню 0 Ввод в эксплуатацию

10.5.1 Пункт меню 0.10 Информация о системе



Здесь вы найдете информацию о версиях аппаратного и программного обеспечения машины.

10.6 Меню 1 Настройка машины

В меню 1 Настройка машины можно адаптировать машину к своим потребностям. Для этого имеются следующие возможности:

- Выбор языка
- Выбор режима управления

- Назначение кнопок выбора
- Настройка очистки
- Установка температуры

10.6.1 Пункт меню 1.1 Язык



Параметр	Диапазон значений	Примечания
Выбор языка	de, en, fr, bg, cs, da, es, es-US, et, fi, fr-CA, hr, hu, it, ja, ko, lt, lv, nl, no, pl, pt-BR, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk, zh-CN, zh.TW	<ul style="list-style-type: none"> - Переключение языка пользовательского интерфейса выполняется немедленно - По умолчанию: de (немецкий)

10.6.2 Пункт меню 1.2 Режим управления



Режим управления

Сценарий обслуживания > Управление пользователем

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Сценарий обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> - Управление пользователем - (Самообслуживание) 	
Кол-во напитков/стр.	<ul style="list-style-type: none"> - 4 - 9 - 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Количество одновременно отображаемых напитков - По умолчанию: 4
Представление	<ul style="list-style-type: none"> - Фотография - Рисунок 	По умолчанию: Фотография
Автоматический режим	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Да: Все предварительно выбранные напитки выдаются без дополнительного нажатия на кнопку - Нет: Выдача каждого напитка подтверждается кнопкой "Пуск" - По умолчанию: Нет
Перерыв между напитками	1–10 секунд	<ul style="list-style-type: none"> - Появляется, если активировано Автоматический режим - Шаг: 1

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Отображение времени заварки	- Да - Нет	
Отображение продувания трубы вспенивателья	- Да - Нет	По умолчанию: Нет

Сценарий обслуживания > Самообслуживание

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Сценарий обслуживания	- Самообслуживание - (Управление пользователем)	
Режим обслуживания	- Quick Select - Inspire Me	- По умолчанию: Quick Select - При сценарии обслуживания Самообслуживание можно выбрать Quick Select или Inspire Me (Inspire Me в A400 не предусмотрен).
Кол-во напитков/стр.	- 6 - 12 - 20	- Количество одновременно отображаемых напитков - По умолчанию: 6
Изменение напитков	- Да - Нет	- Возможность изменять выбранный напиток в режиме самообслуживания согласно назначению кнопок выбора - По умолчанию: Нет
Изображения продавца	- Да - Нет	- Активация собственных изображений - Для сценария Самообслуживание, режим управления Quick Select - По умолчанию: Нет

Сценарий обслуживания > Индивидуализированный

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Режим обслуживания	Индивидуализированный	Если конфигурация была импортирована в Индивидуализированном режиме (Advanced Mode), то под данным пунктом меню 1.2 Режим обслуживания нельзя будет создать никаких объектов конфигурации.

Опции

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Защищенные продукты	- Да - Нет	- С помощью параметра Защищенные продукты можно заблокировать выбранные напитки - Заблокированные напитки можно приобрести только после ввода PIN-кода (см. раздел 6. Права пользователей, стр. 105) - По умолчанию: Нет

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Скрыть кнопку отмены	- Да - Нет	- Отображение кнопки отмены приготовления напитка - По умолчанию: Нет
Звуковой сигнал приготовления напитка	- Да - Нет	Когда напиток готов, подается звуковой сигнал
Звуковой сигнал ошибки	- Да - Нет	Звуковой сигнал с интервалом 3 секунды при отсутствии какого-либо ресурса

10.6.3 Пункт меню 1.3 Кнопки выбора



Параметр	Диапазон значений	Примечания
Параметры напитка	- Маленькая порция - Средняя порция - Большая порция - 2x - Декофеинизиров. - Ароматизатор 1–3 - Добавить кофе - Добавить лед - Порция эспрессо	<ul style="list-style-type: none"> - В сервисном меню можно назначить максимум 12 кнопок выбора тех или иных параметров напитка. Параметры напитка отображаются в режиме выбора напитка (Drink Selection) - Если задано максимум восемь кнопок выбора, слева отображаются кнопки 1–4, остальные – справа - Если задано больше восьми кнопок выбора, кнопки 1–6 отображаются слева, остальные – справа - Девять и больше кнопок отображаются в уменьшенном виде <p>Рекомендация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопки выбора слева: выбор объема напитка. - Кнопка выбора справа: выбор дополнительных параметров.
Изображение текста	- Функция - Произвольный текст - Без текста	<ul style="list-style-type: none"> - По умолчанию: Функция: надпись соответствует названию выбранного параметра напитка. - Произвольный текст: собственные надписи на кнопках выбора. - Без текста: без надписей.
Цена	Сумма	<ul style="list-style-type: none"> - Наценка за вариацию рецепта напитка. - Общая цена рассчитывается машиной - По умолчанию: 0,00
PLU	Номер PLU	<ul style="list-style-type: none"> - Номер PLU для расчета цены (если используются номера PLU). - По умолчанию: 0

10.6.4 Пункт меню 1.4 Очистка



Параметр	Диапазон значений	Примечания
Зуммер	- Да - Нет	Звуковой сигнал для выполнения операций во время очистки. - Нет: звуковой сигнал неактивен. - Да: звуковой сигнал активен - По умолчанию: Нет

10.6.5 Пункт меню 1.7 Температура



i В данных настройках учитывайте место установки, температуру окружающей среды и нагрузку машины.

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Кофе	от -20 до +20	- Температуру в кофейном бойлере предварительно задает специалист сервисного центра - Заданную температуру можно изменять (в процентах) с помощью ползунка
Пар	от -20 до +20	- Температуру в паровом бойлере предварительно задает специалист сервисного центра - Заданную температуру можно изменять (в процентах) с помощью ползунка
Вода для чая	от -20 до +20	- Температуру в бойлере горячей воды предварительно задает специалист сервисного центра - Заданную температуру можно изменять (в процентах) с помощью ползунка

10.6.6 Пункт меню 1.11 Ароматизатор



Параметр	Диапазон значений	Примечания
Функция подсчета активна	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Да: Ведется подсчет напитков с ароматизаторами - Нет: Подсчет напитков с ароматизаторами не ведется - По умолчанию: Нет

Ароматизатор 1–3

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Ароматизатор 1–3	Список сиропов	<ul style="list-style-type: none"> - В последующем для настроек напитков будут доступны только указанные здесь виды ароматизаторов - Если выбран параметр Задано пользователем, то сорта ароматизаторов можно называть произвольно
Название ароматизатора 1–3	Задано пользователем	<p>Для сортов ароматизаторов можно ввести собственные названия</p> <p>Примечание: введенные вручную сорта ароматизаторов при переключении языка не переключаются</p>
Немного сиропа	0–5000 мл	<ul style="list-style-type: none"> - Ввод остаточного количества, при котором отображается сообщение Заканчивается сироп сорта 1 - По умолчанию: 200 мл
Нет сиропа	0–5000 мл	<ul style="list-style-type: none"> - Ввод остаточного количества, при котором отображается сообщение Закончился сироп сорта 1. После этого сорт сиропа заблокирован - По умолчанию: 10 мл

10.6.7 Пункт меню 1.14 Подсветка кромок



Параметр	Диапазон значений	Примечания
Выбрать подсветку	<ul style="list-style-type: none"> - Выкл. - красн. зел. син. желт. голуб. пурпурн. белый - Мигание - Градиентная подсветка - Задано пользователем 	<ul style="list-style-type: none"> - Выкл.: без подсветки кромок - Красный зеленый и т. д.: канты подсвечиваются выбранным цветом - Мигание: мигающая подсветка - Градиентная подсветка: цвет постоянно меняется - Пользовательский: цвета можно установить индивидуально, введя значения RGB - По умолчанию: градиентная подсветка
Периферийная подсветка, красная	0–100 %	Ввод значений RGB для пользовательского цвета
Периферийная подсветка, зеленая		
Периферийная подсветка, синяя		
Ошибка периферийной подсветки	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Да: отображение ошибок периферийной подсветки включено - Нет: отображение ошибок периферийной подсветки выключено

10.7 Меню 2 Параметры напитков



Пользователь может сохранить три варианта каждого напитка. Оригинал изменить нельзя.

Отображаются только те параметры, которые относятся к данному напитку.

Требуемые значения указываются в процентах относительно стандартного значения.

Советы по настройке параметров см. в разделе *Меры при ухудшении качества напитков* [▶ 78].

Все значения, установленные в меню 2, сохраняются в конфигурации и могут быть снова импортированы.



- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1 Выбор варианта | 2 Выбор раздела |
| 3 Сохранение настроек | 4 Выбор напитка |
| 5 Подтверждение выбора | 6 Приготовление тестового напитка |
| 7 Задание параметров | |

Параметры напитков

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия	Номер
Выбор напитка		Выберите напиток, параметры которого нужно изменить, затем выберите изменяемый вариант	4, 1
Изменение наименования напитка	Общее	Введите наименование напитка и выберите текст	2, 7
Корректировка цены (доступно, если включена расчетная система)	Общее	Выберите PLU, цену и токен, выберите вариант Бесплатно	7
Изменение количества воды, ко- личества предварительного заваривания и давления, выбор ко- фемолки	Кофе	Измените соответствующие параметры	2, 7
Изменение количества молока	Молоко	Отрегулируйте количество молока в процентах	2, 7
Изменение количества пены	Пена	Задайте количество пены в процентах	2, 7
Приготовление тестового напитка	Тест	Пункт «Тест» позволяет приготовить выбранный напиток с новыми параметрами	6
Выбор варианта, который будет готовиться при выборе соответствующего напитка		Выберите вариант, затем подтвердите выбор	1, 5


Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия	Номер
Сохранение параметров напитка	Сохранить		3

Также см.

Меры при ухудшении качества напитков [▶ 78]


10.8 Меню 3 Дата и время

10.8.1 Пункт меню 3.2 Дата и время



Параметр	Диапазон значений	Примечания
Формат 12/24 ч	- 12 часов - 24 часа	
День	0-31	Настройка даты
Месяц	0-12	Настройка месяца
Год	0-63	Настройка года
Час	0-23/0-11	Установка часа
Минута	0-59	Установка минут
Часовой пояс	Список выбора часовых поясов	<ul style="list-style-type: none"> - Выбрать часовой пояс из списка - По умолчанию: UTC+0100 (Европа) Цюрих

10.8.2 Пункты меню 3.3–3.6 Таймер 1–4



Включать автоматически

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Активировано	- Да - Нет	Включение или выключение таймера
Час	0-23/0-11	Выбор времени включения (часы)


Параметр	Диапазон значений	Примечания
Минута	0–59	Выбор времени включения (минуты)
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье	- Да - Нет	Включение или выключение таймера по дням недели

Автоматическое выключение

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Активировано	- Да - Нет	Включение или выключение таймера
Час	0–23/0–11	Выбор времени выключения (часы)
Минута	0–59	Выбор времени выключения (минуты)
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье	- Да - Нет	Включение или выключение таймера по дням недели

10.9 Меню 4 Пищевая ценность

10.9.1 Пункт меню 4.1 Молоко



Сорт молока 1/сорт молока 2

Пищевая ценность на 100 мл

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Сахар	Числовое значение	Укажите количество сахара на 100 мл
Жир (%)	Числовое значение	Укажите жирность в %
Белок (г)	Числовое значение	Укажите содержание белка на 100 мл
Калорийность	Числовое значение	Укажите калорийность в килокалориях (ккал)
[Список частых аллергенов и ингредиентов]	- Да - Нет	- Укажите ингредиенты или аллергены в используемом сорте молока - По умолчанию: нет

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Другие аллергены	Задано пользователем	Укажите ингредиенты или аллергены, не содержащиеся в списке.

10.9.2 Пункт меню 4.2 Ароматизатор




Ароматизатор 1–3

Пищевая ценность на 100 мл

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Сахар	Числовое значение	Укажите количество сахара на 100 мл
Жир (%)	Числовое значение	Укажите жирность в %
Белок (г)	Числовое значение	Укажите содержание белка на 100 мл
Калорийность	Числовое значение	Укажите калорийность в килокалориях (ккал)
[Список частых аллергенов и ингредиентов]	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Укажите ингредиенты или аллергены в используемом сорте молока - По умолчанию: нет
Другие аллергены	Задано пользователем	Укажите ингредиенты или аллергены, не содержащиеся в списке.

10.9.3 Пункт меню 4.3 Кофейный порошок



Дозатор порошка, положение 3/4

Пищевая ценность на 100 мл

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Сахар	Числовое значение	Укажите количество сахара на 100 мл
Жир (%)	Числовое значение	Укажите жирность в %

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Белок (г)	Числовое значение	Укажите содержание белка на 100 мл
Калорийность	Числовое значение	Укажите калорийность в килокалориях (ккал)
[Список частых аллергенов и ингредиентов]	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Укажите ингредиенты или аллергены в используемом сорте молока - По умолчанию: нет
Другие аллергены	Задано пользователем	Укажите ингредиенты или аллергены, не содержащиеся в списке.


10.10 Меню 6 Права пользователей



Управление правами пользователей позволяет назначать разные PIN-коды для разных задач и ролей. Для доступа к уровню обслуживания можно установить три уровня авторизации (владелец, специалист и оператор).


Пункт меню	PIN-код (значения по умолчанию)
6.2 Владелец	1111
6.3 Специалист	2222
6.4 Пользователь	7777
6.6 Защищенные продукты	8888
6.7 Включение/выключение машины	9999

10.10.1 Пункт меню 6.2 Владелец




Параметр	Диапазон значений	Примечания
4 знака	Введите новый PIN-код	<ul style="list-style-type: none"> - Права: доступ к Мои настройки; вызов Счетчик - PIN-код по умолчанию: 1111
PIN-код задан	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Да: PIN назначен и используется - Нет: PIN не используется

10.10.2 Пункт меню 6.3 Специалист




Параметр	Диапазон значений	Примечания
4 знака	Введите новый PIN-код	<ul style="list-style-type: none"> - Права: ограниченный доступ к Мои настройки, вызов счетчика напитков - PIN-код по умолчанию: 2222
PIN-код задан	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Да: PIN назначен и используется - Нет: PIN не используется

10.10.3 Пункт меню 6.4 Оператор




Параметр	Диапазон значений	Примечания
4 знака	Введите новый PIN-код	<ul style="list-style-type: none"> - Нет доступа к Мои настройки, вызов счетчика напитков, вызов Счетчик - PIN-код по умолчанию: 7777
PIN-код задан	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Да: PIN назначен и используется - Нет: PIN не используется

10.10.4 Пункт меню 6.6 Заблокированные напитки



Параметр	Диапазон значений	Примечания
4 знака	Введите новый PIN-код	
PIN-код задан	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	<ul style="list-style-type: none"> - Да: PIN назначен и используется для заблокированных напитков - Нет: PIN не используется

10.10.5 Пункт меню 6.7 Включение/выключение машины



Параметр	Диапазон значений	Примечания
4 знака	Введите новый PIN-код	
PIN-код задан	<ul style="list-style-type: none">- Да- Нет	<ul style="list-style-type: none">- Да: PIN назначен и используется- Нет: PIN не используется


11 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

11.1 Обзор

В данном меню представлены следующие возможности:

- Использование имеющихся мультимедийных файлов Franke для напитков, экранных заставок или рекламы
- Загрузка в машину ваших собственных мультимедийных объектов и их просмотр
- Использование ваших собственных мультимедийных файлов для напитков, экранных заставок или рекламы
- Настройка различных режимов управления и экранных заставок
- Сохранение настроек
- Регулярное резервное копирование данных вашей системы на USB-накопитель

11.2 Структура меню «Персонализация и передача данных»





Используя функцию 4 Восстановление значений по умолчанию, можно сбросить выбранные параметры до предварительно заданных значений.

Пункты меню 5 Импорт FPC, 6 Импорт РКТ и 7 Импорт ММК становятся активными при подключении USB-накопителя с допустимыми ресурсами (FPC, РКТ или ММК).

Пункт 8 Извлечение USB-накопителя предназначен для извлечения подключенного USB-накопителя. Если подключен USB-накопитель, эта строка меню выделена зеленым цветом, в ином случае — оранжевым.

Пункт меню 9 Пакеты обновлений активен, если кофемашина имеет IoT-соединение.

Мультимедийные функции используются только в режимах Inspire Me (при наличии) и Quick Select.

Аудиофункции предусмотрены только в A1000.

11.3 Переход на уровень технического обслуживания.




1. Нажмите на логотип Franke.



2. Введите PIN-код. PIN-коды [▶ 54]

3. Нажмите кнопку OK.



4. Выберите Меню.

11.4 Требования к собственным мультимедийным файлам


Мультимедийные файлы	Рекламные изображения (рекламные носители)	Изображения напитков	Экранная заставка
Размер	800 x 600 пикселей	430 x 274 пикселя	800 x 600 пикселей
Форматы данных	PNG, 24 бит	PNG, 24 бит, возможен альфа-канал 8 бит	PNG, 24 бит
Место сохранения на USB-накопителе	<i>QML-Files\rc\custom\images</i>	<i>QML-Files\rc\custom\drinks</i>	<i>QML-Files\rc\custom\screensavers</i>

11.5 Требуемая структура каталога на USB-накопителе

Для оптимального распознавания машиной ваших мультимедийных файлов требуется использовать определенную структуру каталога.

1. Создайте и сохраните структуру каталога, чтобы иметь к ней быстрый доступ.
2. Эту структуру каталога также можно создать автоматически. Используйте для этого пункт меню **1.8 Создание структуры папок**.

Структура каталога



11.6 Загрузка или удаление собственных мультимедийных файлов



Процесс загрузки одинаков для всех мультимедийных файлов.

Доступное место в памяти: 50 МБ

Файлы изображений должны храниться на USB-носителе в соответствующей папке, иметь правильный формат и размер. См. Требования к собственным мультимедийным файлам.

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия
Загрузка мультимедийных файлов в машину	1.1 Загрузка мультимедийных файлов	<ul style="list-style-type: none"> - Вставьте USB-накопитель с требуемой структурой каталога - Выберите выпадающее меню тип мультимедийного файла: Рекламные носители/ Изображения напитков/ Заставки/ Аудиофайлы) - Перетащите мультимедийные файлы - Нажмите Сохранить.
Резервное копирование мультимедийных файлов с машины	1.2 Резервное копирование мультимедийных файлов	<ul style="list-style-type: none"> - Подключите USB-носитель. - Выберите тип мультимедийных файлов. - Сохраните отдельные или все мультимедийные файлы на USB-накопитель.
Удаление мультимедийных файлов	1.3 Рекламные носители 1.4 Изображения напитков 1.5 Заставка 1.6 Аудиофайлы (A1000)	<p>Удалите неиспользуемые мультимедийные файлы, нажав кнопку Удалить.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Откройте нужный пункт меню. - Выберите неиспользуемые мультимедийные файлы. - Перетащите мультимедийный файл из списка вниз на место мультимедийного файла, находящегося вверху: <p>Прежний мультимедийный файл будет заменен.</p>

11.7 Использование рекламных носителей

11.7.1 Настройка собственных рекламных носителей

Пункт меню 2.7 Мои рекламные носители



Активированные рекламные носители можно включать для каждого напитка в пункте меню **Мои настройки > 2 Параметры напитков.**

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия
Использование мультимедийных файлов	2.7 Мои рекламные носители	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите на нужный мультимедийный файл внизу. - Перетащите выбранный мультимедийный файл вверх.
Удаление используемых мультимедийных файлов	2.7 Мои рекламные носители	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите на уже не нужный мультимедийный файл вверху. - Перетащите выбранный мультимедийный файл вниз.
Просмотр выбранных изображений	2.7 Мои рекламные носители	<ul style="list-style-type: none"> - Выберите пункт Просмотр, чтобы проверить, как будет отображаться выбранное изображение.
Активация рекламного носителя	2.7 Мои рекламные носители	<ul style="list-style-type: none"> - Выберите Изменить для активации выбранных рекламных носителей.

Также см.

Требования к собственным мультимедийным файлам [▶ 71]

11.7.2 Назначение собственных изображений напитков



Каждому доступному напитку должно быть назначено изображение.

Изображения можно активировать в меню **Мои настройки > Настройка машины > Режим управления.**

Напитки, не имеющие изображения, отображаются без него.

Можно использовать изображения компании Franke или собственные файлы, однако нельзя использовать оба вида изображений одновременно.

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия
Выбор изображения	2.12 Мои изображения напитков	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите на изображение - Нажмите Выбрать изображение
Удаление изображения	2.12 Мои изображения напитков	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите на изображение - Нажмите Удалить изображение

Также см.

Требования к собственным мультимедийным файлам [▶ 71]

11.8 Конфигурирование приложения

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Версия	Пример: 02.30	Отображение текущей версии

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Язык по умолчанию		Отображение языка по умолчанию. На этот язык машина снова переключается после установленного времени ожидания.

11.8.1 Языковые параметры

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Переключение языка	- Да - Нет	Активация/деактивация переключения языка
Время ожидания переключения языка	20–120 с	Время ожидания, по истечении которого кофемашина снова переключается на язык по умолчанию, установленный в меню 1 Настройка машины/1.1 Язык
Язык 1–6	- Язык 1: всплывающий список с доступными языками/флагами - ... - Язык 6: всплывающий список с доступными языками/флагами	Перед пользователем отображаются флаги 6 сконфигурированных языков. С помощью этих флагов он может переключить язык по умолчанию на желаемый язык

11.8.2 Параметры пищевой ценности

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Отображение пищевой ценности	- Да - Нет	- Активация/деактивация отображения пищевой ценности - Данные о пищевой ценности могут быть указаны в главе Меню 4 Пищевая ценность [▶ 64]
Дополнительные данные о пищевой ценности	Ввод произвольного текста	

11.8.3 Варианты оплаты

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Выбор	- Монеты - Кредитная карта - Карта клиента - Бесконтактная оплата - Мобильный телефон - Банкноты	
Показать всплывающее окно	- Да - Нет	Активация/деактивация Всплывающее окно оплаты

11.8.4 Сортировка напитков

Параметр	Диапазон значений	Примечания
Выбрать схему сортировки	<ul style="list-style-type: none"> - Заполнить сетку - Выбрать отображаемую позицию из POP 	<p>Отображаемая позиция напитков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заполнить сетку: напитки располагаются без промежутков слева направо - Выбрать отображаемую позицию из POP: напитки отображаются в соответствии с их позицией в POP (Product Offering Package). В результате этого в сетке могут образовываться промежутки

11.9 Резервное копирование / загрузка данных

11.9.1 Резервное копирование данных

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия
Экспорт конфигурации и мультимедийных файлов	3.1 Резервное копирование данных	<ul style="list-style-type: none"> - Экспорт конфигурации - Сохранение мультимедийных файлов Franke - Сохранение собственных мультимедийных файлов - Извлечение USB-накопителя

11.9.2 Загрузка данных

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия
Экспорт конфигурации и мультимедийных файлов	3.2 Загрузка резервной копии	<ul style="list-style-type: none"> - Загрузка резервной копии данных (конфигурация, мультимедийные файлы Franke, собственные мультимедийные файлы) - Извлечение USB-накопителя

11.9.3 Сохранение XML-данных

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия
Сохранение XML-данных	3.3 Сохранение резервной копии в формате XML	Экспорт рабочих данных, таких как данные о техническом обслуживании, протокол ошибок или показания счетчика напитков и наработки.

11.10 Восстановление значений по умолчанию

Требуемая операция	Пункт меню	Информация/действия
Восстановление значений по умолчанию	4 Восстановление значений по умолчанию	Восстановление значений по умолчанию в выбранных разделах.


12 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

12.1 Сообщения о неисправностях

При неисправности машины на экран выводится сообщение о неисправности с инструкциями по ее устранению.

Обслуживание оператором


При возникновении неисправности в режиме обслуживания оператором на экране появляется цветной символ. Нажмите на значок для получения дополнительной информации.



Сообщение с указанием требуемого действия.

Самообслуживание

В режиме самообслуживания при неисправности в правом верхнем углу панели управления появляется цветной треугольник. Нажмите на символ для получения дополнительной информации.



Сообщение с указанием о требуемом действии для клиентов.

 Если неисправность затрагивает всю систему, сообщение о неисправности отображается автоматически. В случае серьезных неисправностей следует перезапустить машину.

- a Для перезапуска машины отключите ее с помощью выключателя питания .
- b Подождите одну минуту и повторно включите машину.
- c Если машина не запускается, проверьте электроснабжение.
- d Если перезапустить машину или устранить неисправность не удается, обратитесь к специалисту сервисного центра.

12.1.1 Цветовой код сообщений об неисправностях

- | | |
|--|--|
| | Временное прерывание |
| | Система продолжает функционировать без ограничений |
| | Система функционирует с ограничениями |
| | Отдельные или все ресурсы заблокированы |

12.2 Советы по приготовлению вкусного кофе



УВЕДОМЛЕНИЕ

Плохое качество напитков

На внутренней стороне емкости для зерен образуется тонкая масляная пленка от масла кофейных зерен. Осевшее масло быстро стареет и ухудшает вкус напитков.

- a Ежедневно счищайте масляную пленку с внутренней поверхности емкости для зерен.
- b Для этого используйте сухое или смоченное в чистой воде полотенце.
- c Не используйте чистящие средства, которые могут изменить вкус кофе.



Вкус кофейных зерен в емкости пропадает под действием тепла и циркуляции воздуха. Уже через три часа происходит ухудшение качества.

- a Кофейные зерна нужно беречь от влаги.
- b Плотно закрывайте открытую упаковку с кофейными зернами.
- c Не храните кофейные зерна в холодильнике или морозильной камере.
- d Засыпайте в емкость кофейные зерна в количестве, необходимом для следующих трех часов работы, не более.

12.3 Меры при ухудшении качества напитков

Проблема	Возможные причины	Возможные методы устраниния
Безвкусный кофе	Слишком грубый помол	Настройте более тонкий помол (см. Настройка степени помола)
	Слишком малое количество кофе	Увеличьте количество кофе
	Слишком низкая температура	Повысьте температуру
	Старый кофе	Используйте свежий кофе
	Неправильно заблокирована емкость для зерен	Проверьте блокировку емкости для зерен (см. Опорожнение емкости для зерен, Настройка степени помола)
Кофе имеет странный вкус	Некачественный помол кофе	Обратитесь в сервисный центр
	Недостаточный расход кофе	Уменьшите количество зерен в емкости
	Испорченные кофейные зерна	Замените кофейные зерна
	Остатки чистящих средств	Промойте машину
	Грязная чашка	Проверьте работу посудомоечной машины
Кофе с горьким привкусом	Низкое качество воды (из-за содержания хлора, жесткости и т. д.)	Проверьте качество воды (см. Качество воды [▶ 29])
	Слишком высокая температура	Понизьте температуру кофе
	Кофе слишком тонкого помола	Настройте более грубый помол (см. Опорожнение емкости для зерен, Настройка степени помола)
	Слишком малое количество кофе	Увеличьте количество кофе
	Слишком темный цвет обжарки	Используйте кофе более светлой обжарки
Кофе с кислым привкусом	Слишком низкая температура	Увеличьте температуру кофе
	Слишком светлый цвет обжарки	Используйте кофе более темной обжарки
	Слишком грубый помол	Настройте более тонкий помол (см. Опорожнение емкости для зерен, Настройка степени помола)
Консистенция напитков из порошка	Густая консистенция	Используйте меньше порошка и больше воды
	Жидкая консистенция	Используйте больше порошка и меньше воды
	В порошке имеются комки, или он влажный	Очистите и просушите систему подачи порошка
Вкус напитков из порошка	Слишком сладкий	Используйте меньше порошка и больше воды
	Недостаточно сладкий	Используйте больше порошка и меньше воды
	Странный привкус	Выполните очистку системы подачи порошка

Также см.

 *Настройка степени помола [▶ 36]*

13 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1 Подготовка к выводу из эксплуатации

1. Выполните автоматическую очистку машины.
Очистка [► 46]
2. Опорожните емкости для зерен и порошка.
3. Очистите емкости для зерен и порошка.
4. Опорожните емкость для молока.
5. Очистите емкость для молока и ее крышку.
6. Прочистите молочный шланг с помощью щетки.
7. Прочистите фильтр всасывающей линии с помощью щетки-ершика.
8. Очистите поворотный переходник.

13.2 Краткосрочный вывод из эксплуатации (максимум на три недели)

- ✓ Оставьте машину на рабочем месте.
- 1. Включите режим экономии энергии.
- 2. Отсоедините машину от источника питания.
- 3. Если машина подключена к водопроводу, закройте водопроводный кран.
- 4. Очистите дополнительное оборудование.
- 5. Выключите дополнительное оборудование и отсоедините его от источника питания.

13.3 Долгосрочный вывод из эксплуатации



УВЕДОМЛЕНИЕ

Нарушение работоспособности в результате длительного простоя и хранения

Для последующего повторного ввода в эксплуатацию необходимо обратиться в сервисную службу. Кофемашина нужно обслужить и установить, а перед приготовлением напитков — также и очистить.

- a Обратитесь в сервисный центр компании Franke, чтобы надлежащим образом выполнить вывод из эксплуатации и правильно подготовить машину к хранению.
- b Поручите опорожнение кофемашины специалисту сервисного центра.
- c Если срок хранения превышает 6 месяцев, при повторном вводе в эксплуатацию может потребоваться ремонт.

13.4 Транспортировка и хранение



На этапе транспортировки и хранения примите меры по защите машины от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды.

Примите меры по защите машины от следующих воздействий:

- толчков;
- пыли;
- солнечного излучения;
- падения и опрокидывания.
- кантования при транспортировке.

Необходимо выполнить следующие условия:

- Допустимая температура: от -10 до +50 °C
- Если машина опорожнена не полностью, хранение при минусовой температуре запрещено.
- Относительная влажность воздуха: не более 80 %
- Достаточная устойчивость и фиксация
- Вертикальное положение машины
- Машина пуста, система опорожнена
- Поместите машину и незакрепленные детали в упаковку, желательно в оригинальную.

13.5 Повторный ввод в эксплуатацию после длительного хранения или простоя



УВЕДОМЛЕНИЕ

Неисправности, возникшие из-за длительного простоя

Если время хранения или простоя превысило 6 месяцев, возможно ухудшение работоспособности деталей.

- а Для ремонта и повторного ввода машины в эксплуатацию обратитесь в сервисный центр.

14 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация расходных материалов

- Зерна, порошок и кофейную гущу можно использовать для приготовления компоста.
- При утилизации неиспользованного чистящего средства следует руководствоваться информацией, указанной на упаковке этого средства.
- Жидкость из емкости для очистки или поддона следует сливать в канализацию.

Утилизация машины и дополнительного оборудования



Машина удовлетворяет требованиям Директивы 2012/19/EC об отработанных электрических и электронных устройствах (WEEE), и ее нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Утилизация электронных компонентов производится раздельно.



Утилизацию пластмассовых деталей следует проводить в соответствии с их маркировкой.



Переносите кофемашину вдвоем.

15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15.1 Параметры производительности по DIN 18873-2:2016-02

Производительность в час	Заполнение одной чашки (Чашек/ч)	Приготовление одновременно двух чашек (Чашек/ч)
Эспрессо	150	194
Кофе/Крем-кофе	100	121
Горячая вода (200 мл)	164	-
Капучино	98	160
Латте макиато	102	155
Кофе с молоком	124	186
Горячий шоколад	111	-

15.2 Технические характеристики кофемашины

Масса	38 kg
Объем контейнера для зерен	Одна кофемолка: 1 x 1,8 кг (контейнер для кофейных зерен, высокий) Две кофемолки: 2 x 1,2 кг (контейнер для кофейных зерен, высокий) 2 x 0,6 кг (контейнер для кофейных зерен, низкий)
Вместимость контейнера для порошка	Стандарт: 2 x 1 кг (контейнер для порошка, высокий) Опция: 2 x 0,6 кг (контейнер для порошка, низкий)
Бойлер горячей воды	Объем: 0,9 л Рабочее давление: 800 кПа (8 бар) Мощность: 2,5 кВт (1,8 кВт с предохранителем 10-A)
Водяной/паровой бойлер	Объем: 0,9 л Рабочее давление: 100 кПа (14,5 фунта-силы на кв. дюйм) Мощность: 2,5 кВт (1,8 кВт с предохранителем 10-A)
Бак для воды (внутренний)	4 л
Поддон	3 л
Емкость для использованной воды (внешняя)	16 л
Условия окружающей среды	Влажность воздуха: макс. 80 % Температура окружающей среды: 5–32 °C
Уровень шума	< 70 дБ (A)

15.3 Электрическое подключение кофемашины

Тип	Напряжение	Соединение	Мощность	Предохранитель	Частота
A600 (FCS4043)	200 В 200–220 В	2L PE 2L PE	2450 Вт 2000–3100 Вт	15 A 15 A	50–60 Гц 60 Гц

Тип	Напряжение	Соединение	Мощность	Предохранитель	Частота
	200–220 В	2L PE	4500–5300 Вт	30 A	60 Гц
	220 В	1L N PE	2400 Вт	16 A	50 Гц
	220 В	2L PE	2400 Вт	16 A	50 Гц
	220 В	2L PE	2600 Вт	16 A	60 Гц
	220 В	3L PE	5600 Вт	32 A	60 Гц
	230 В	1L N PE	2277 Вт	10 A	50 Гц
	220–240 В	1L N PE	2100–2300 Вт	10 A	50–60 Гц
	220–240 В	1L N PE	2400–2800 Вт	16 A	50–60 Гц
	220–240 В	1L N PE	4500–5500 Вт	30 A	50–60 Гц
	220–240 В	3L PE	5600–7900 Вт	30 A	50–60 Гц
	380 В	3L N PE	6300 Вт	16 A	50 Гц
	380 В	3L N PE	6300 Вт	16 A	60 Гц
	380–415 В	3L N PE	6300–7500 Вт	16 A	50–60 Гц

15.4 Шнур питания

Страна	Артикул	Разъем
BR	560.0006.378 (1Z365542)	 10A
BR	560.0006.384 (1Z365548)	 16A
BR	560.0006.528	—
Швейцария	560.0004.833	 10A
Швейцария	560.0535.235	 10A
Швейцария	560.0003.751	 16A
Швейцария	560.0003.514	 16A
Китай	560.0005.151	 10A
CN	560.0004.143	 16A
ЕС, Китай	560.0004.939	—
EC	560.0004.870	 10A

Страна	Артикул	Разъем
EC	560.0535.302	 10A
EC	560.0003.753	 16A
EC	560.0003.513	 16A
EC, Япония	560.0000.160	—
EC, Япония	560.0003.575	—
GB	560.0004.870	 10A
GB	560.0003.752	 13A
Япония	560.0004.226	 15A
Тайвань	560.0006.625	 10A
США	560.0003.519	—

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Символы

Бак для воды	82
Заполнение	33, 50
Установка	33, 50
Безопасность	7
Блокировка для очистки	53
Бойлер	
Бойлер горячей воды	82
Водяной/паровой бойлер	82
Выход из эксплуатации	79
Дозатор	41
Емкость для использованной воды (внешняя)	82
Емкость для очистки	
Удаление жидкости	81
Зерна	
Утилизация	81
Изображения напитков	72
Инструкция по эксплуатации	16
Использование по назначению	6
Кнопка «Пуск»	11
Кнопка отмены	11
Комплект руководства	16
Контейнер для кофейных зерен	82
Контейнер для порошка	82
Кофейная гуща	
Утилизация	81
Кофемашина	
Очистка	48
Мерный стакан	16
Мультимедийные файлы	
Загрузка	75
Сохранение	75
Требования	000
Необходимые условия	11
Очистка	48
Панель управления	11
Параметры производительности	82

Пластмассовые детали

Утилизация	81
Подача пара	44
Поддон	82
Удаление жидкости	81
Подставка	16
Порошок	
Утилизация	81
Пятишаговый метод	11, 46
Регулировочный ключ кофемолки	16
Режим Credit Mode	25
Режим обслуживания	
Cash Register	24
Режим управления	
Quick Select	25
Обслуживание оператором	76
Самообслуживание	76
Рекламные носители	72
Символы	11
Инструкция	11
Панель управления	11
Программное обеспечение	11
Советы	11
Соединение	
электрич	82
Сообщения о неисправностях	76
Степень помола	36
Структура каталога	72
Таблетки для очистки	15
Транспортировка	81
Трубка вспенивателя	44
Уровень шума	82
Условия окружающей среды	82
Установочные размеры	28
Устранение неисправностей	
Неисправности машины	76
Утилизация	81

Чистящее средство для молочных систем	
Картридж	15
Флакон с дозатором	15
Чистящие средства	
Утилизация	81
Экран	
Блокировка для очистки	53
Очистка	53
Экранная заставка	72
Электронные компоненты	
Утилизация	81
Электропитание	82

C

Сообщение об ошибке	
Изображение	13
Цветовой код	13

U

USB-накопитель	16, 71
----------------	--------

MAKE IT
Wonderful!

Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland
Hotline-Phone: +41 62 787 37 37
Fax: +41 62 787 97 37
Internet www.franke.com

FRANKE