



4. Приклад монтажу

Випадок 1: Підключення теплообмінника під підлогою для опалення та охолодження




Зауваження

- (a) Двоходовий клапан дуже важливий для запобігання утворенню конденсату на підлозі в режимі охолодження;
- (b) Тип термостата та технічні характеристики повинні відповідати цій інструкції;
- (c) Перепускний клапан повинен бути встановлений на колекторі для забезпечення достатнього потоку води.

Випадок 2: Підключення бака для побутової води та теплообмінника під підлогою**Зауваження**

- (a) Двоходовий клапан дуже важливий для запобігання конденсації роси на підлозі в режимі охолодження
- (b) У цьому випадку слід встановити триходовий клапан, який повинен відповідати цій інструкції;
- (c) Бак для побутової води повинен бути обладнаний внутрішнім електричним нагрівачем для забезпечення достатньої кількості теплової енергії в дуже холодні дні.

Випадок 3 : Підключення бака для побутової води, теплообмінника під підлогою та FCU



Зауваження

- (a) Двоходовий клапан дуже важливий для запобігання конденсації роси на підлозі та FCU під час режиму охолодження
- (b) У цьому випадку слід встановити триходовий клапан, який повинен відповісти вимогам цієї інструкції;
- (c) Бак для побутової води повинен бути обладнаний внутрішнім електричним нагрівачем для забезпечення достатньої кількості теплової енергії в дуже холодні дні.
- (d) Коли FCU та теплообмінник під підлогою використовуються одночасно, продуктивність теплообмінника під підлогою задовольняється в першу чергу. Якщо потрібна ефективність FCU, тоді «Floor Config» має бути встановлена на «Without».


5. Основні компоненти

5.1 Внутрішній блок

(1) 4.0(I), 6.0(I), 8.0(I), 10(I), 12(I), 14(I), 16(I)



Ззовні



Зсередини

5.2 Зовнішній блок

(1) 4.0(O), 6.0(O)



(2) 8.0(O), 10(O)



Ззовні



Зсередини

- (3) 12(O) , 14(O), 16(O)



6. Інструкція з монтажу зовнішнього блоку

6.1 Інструкції з монтажу

- (1) Монтаж пристрою має здійснюватися відповідно до національних і місцевих норм безпеки.
- (2) Якість монтажу безпосередньо вплине на нормальнє використання кондиціонера. Користувачеві заборонено монтувати прилад. Будь ласка, зверніться до свого дилера після придбання цієї машини. Професійні монтажники нададуть послуги з монтажу та тестування відповідно до інструкцій з монтажу.
- (3) Не підключайте до джерела живлення до завершення всіх монтажних робіт.


6.2 Монтаж зовнішнього блоку

6.2.1 Вибір місця монтажу зовнішнього блоку


- (1) Зовнішній блок повинен бути встановлений на твердій опорі.
- (2) Зовнішній блок слід монтувати як найближче до внутрішнього блоку, щоб мінімізувати довжину та вигини труби охолодження.
- (3) Уникайте розміщення зовнішнього блоку під вікном або між двома конструкціями, щоб запобігти проникненню робочого шуму в кімнату.
- (4) Потік повітря на вході та виході не повинен перекриватися.
- (5) Монтуйте в добре провітрюваному місці, щоб машина могла поглинати та випускати достатню кількість повітря.
- (6) Не монтуйте в місцях, де знаходяться легкозаймисті або вибухонебезпечні матеріали, або в місцях із сильним пилом, солоним туманом і забрудненим повітрям.

6.2.2 Габаритні розміри зовнішнього блоку


(1) 4.0(O), 6.0(O)



(2) 8.0(O), 10(O)



(3) 12(O), 14(O), 16(O)




Опис:

Одиниці вимірювання: дюйми

| № | Назва | | Зауваження |
|---|------------------------------------|-----|--|
| 1 | Сервісний клапан на стороні рідини | 1/4 | 4,0,6,0,8,0,10,12,14,16 |
| 2 | Сервісний клапан на стороні рідини | 1/2 | 4,0,6,0,8,0,10 |
| 3 | Сервісний клапан на стороні рідини | 5/8 | 12, 14, 16 |
| 4 | Рукоятка | | Використовується для закриття або відкриття передньої частини корпусу. |
| 5 | Решітка для вип. повітря | | / |



6.2.3 Вимоги до простору для монтажу



6.2.4 Запобіжні заходи під час монтажу зовнішнього блоку

- (1) Під час переміщення зовнішнього блоку необхідно взяти 2 шматки мотузки достатньої довжини, щоб протягнути їх з 4 напрямків. Включений кут між мотузкою під час висіння та переміщення має бути менше 40°C, щоб запобігти переміщенню центра масси пристроя.
- (2) Використовуйте компоненти болтів M12, щоб затягнути ніжки та нижню раму під час монтажу.
- (3) Зовнішній блок слід монтувати на бетонну основу висотою 10 см.

- (4) Вимоги до розмірів монтажного простору корпусів блоку показано на наступному малюнку.
- (5) Зовнішній блок необхідно піднімати за допомогою спеціального підйомного отвору. Подбайте про захист пристрою під час підйому. Щоб уникнути іржавіння, не стукайте по металевих частинах.
- (6) Зауважте, що коли відпускаєте та закріплюєте гвинт застібки, ваша рука має підтримувати панель. Потім, після під'єднання кабелю живлення, переконайтесь, що затягнули трубку за допомогою еластичного затискача.




7. Монтаж внутрішнього блоку

7.1 Вибір місця монтажу внутрішнього блоку


- (1) Уникайте прямих сонячних променів.
- (2) Переконайтесь, що підвіска, стеля та будівельна конструкція мають достатню міцність, щоб витримати вагу кондиціонера.
- (3) Переконайтесь, що дренажна труба легко підключається.
- (4) Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні сполучні труби легко вивести назовні.
- (5) Не монтуйте в місцях, де є легкозаймисті або вибухонебезпечні матеріали або можливий витік легкозаймистих та вибухонебезпечних газів.
- (6) Не монтуйте в місцях, які піддаються впливу корозійного газу, сильного пилу, солоного туману, диму або сильної вологи.

7.2 Вимоги до простору для монтажу




7.3 Процедура монтажу внутрішнього блоку


Крок 1: Просвердліть отвори у стіні як на наступному малюнку.



Крок 2: Встановіть анкери та монтажну панель.




Крок 3: Прикріпіть внутрішній блок до стіни.



! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час підйому внутрішнього блоку повинні бути присутні принаймні дві людини. Вага внутрішнього блоку більше 50 кг.
- Внутрішній блок необхідно встановити вертикально до землі та надійно закріпити.
- Перед введенням в експлуатацію пилозахисний ковпачок автоматичного запобіжного клапана необхідно послабити, а не повністю зняти. Також його можна затягнути, якщо він протікає.

7.4 Габаритні розміри внутрішнього блоку



Опис:

Одиниці вимірювання: дюйми


| № | Назва | Зауваження | |
|---|-----------------|------------|--------------------------|
| 1 | Труба вих. води | 1" ЗР | |
| 2 | Труба вх. води | 1" ЗР | |
| 3 | Рідинна труба | 1/4 | 4.0,6.0,8.0,10,12,14,16. |
| 4 | Газова труба | 1/2 | 4.0,6.0,8.0,10 |
| 5 | Газова труба | 5/8 | 12, 14, 16 |

7.5 Заходи безпеки під час монтажу внутрішнього блоку


- (1) Внутрішній блок має бути вертикально встановлений на стіні кімнати за допомогою анкерів.
- (2) Тримайте внутрішній блок у кімнаті якомога далі від джерел тепла, таких як радіатор тощо.
- (3) Тримайте внутрішній блок якомога ближче до зовнішнього блоку. Горизонтальна відстань між з'єднувальними трубами не може перевищувати 25 м (8,0~10 кВт), а вертикальна — 15 м (4~10 кВт).

7.6 Об'єм води та потужність насоса (з насосом)

(1) 4.0, 6.0, 8.0, 10




(2) 12, 14, 16



Зауваження

Див. криву вище для максимального зовнішнього статичного тиску. Водяний насос має змінну частоту. Під час роботи водяний насос регулюватиме свою потужність залежно від фактичного навантаження.

7.7 Об'єм води і тиск розширювального бака



Зауваження

- (a) Розширювальний бак має попередній тиск об'ємом 10 літрів і 1 бар;
- (b) Загальний об'єм води 280 літрів за замовчуванням; якщо загальний об'єм води змінюється через умови монтажу, попередній тиск слід відрегулювати для забезпечення належної роботи. Якщо внутрішній блок розташований у найвищому положенні, регулювання не потрібно;
- (c) Мінімальний загальний об'єм води становить 20 літрів;
- (d) Щоб відрегулювати попередній тиск, використовуйте газоподібний азот.

7.8 Вибір розширювального бака

Формула:

$$V = \frac{C \cdot e}{1 - \frac{1 + p_1}{1 + p_2}}$$

V--- Об'єм розширювального бака

C--- Загальний об'єм води

P1--- Попередньо встановлений тиск розширювального бака

P2-- Найвищий тиск під час роботи системи (тобто робочий тиск запобіжного клапана).

e---Коефіцієнт розширення води (різниця між коефіцієнтом розширення початкової температури води та коефіцієнтом найвищої температури води).


| Коефіцієнт розширення води при різних температурах | |
|--|---------------------------|
| Температура(°C) | Коефіцієнт розширення (e) |
| 0 | 0.00013 |
| 4 | 0 |
| 10 | 0.00027 |
| 20 | 0.00177 |
| 30 | 0.00435 |
| 40 | 0.00782 |
| 45 | 0.0099 |
| 50 | 0.0121 |
| 55 | 0.0145 |
| 60 | 0.0171 |
| 65 | 0.0198 |

| Коефіцієнт розширення води при різних температурах | |
|--|---------------------------|
| Температура (°C) | Коефіцієнт розширення (e) |
| 70 | 0.0227 |
| 75 | 0.0258 |
| 80 | 0.029 |
| 85 | 0.0324 |
| 90 | 0.0359 |
| 95 | 0.0396 |
| 100 | 0.0434 |

8. Підключення трубопроводу

8.1 Підключення випускної труби для внутрішнього та зовнішнього блоків


- (1) Вирівняйте розвальцований кінець мідної труби зрізьбовим з'єднанням. Затягніть конусні гайки руками.
- (2) Затягніть конусні гайки динамометричним ключем, доки не почуєте «клацання».
- (3) Згин фітингової труби не повинен бути занадто низьким; інакше труба фітинга може тріснути. Під час згинання фітингової труби використовуйте трубогиб.
- (4) Під час з'єднання зовнішнього та внутрішнього блоків ніколи не тягніть із зусиллям великий і малий з'єднання внутрішнього блоку, щоб запобігти тріщинам трубок внутрішнього блоку та витоку.
- (5) З'єднувальна труба повинна підтримуватися стійкою без передачі її ваги на інші блоки.



8.2 Монтаж захисного шару на з'єднувальну трубу

- (1) Щоб уникнути утворення конденсату або витоку води на з'єднувальній трубі, трубу для повітря та трубу для рідини необхідно обернути матеріалом для збереження тепла та клейкою стрічкою для ізоляції від повітря.
- (2) З'єднання внутрішнього та зовнішнього блоків повинні бути обгорнуті матеріалами для збереження тепла та не мати вільного простору до поверхні стін внутрішнього та зовнішнього блоків.
- (3) Обгорніть трубу стрічкою.
 - Використовуйте липку стрічку, щоб обернути з'єднувальну трубу та кабель в один пучок. Щоб запобігти витіканню конденсату з дренажної труби, дренажну трубу слід відокремити від з'єднувальної труби та кабелю.
 - Оберніть теплозахисну стрічку так, щоб кожне кільце стрічки наполовину притискало попереднє кільце.
 - Закріпіть загорнуту трубу на стіні за допомогою хомута.
 - Не затягуйте захисну стрічку занадто тugo, оскільки це погіршить теплоізоляційні властивості.
 - Після завершення захисних робіт і належного обмотування труби закройте отвори в стіні герметизуючими матеріалами.

Тепловий насос повітря-вода Split Unitherm



| Модель | Розмір труби (Діаметр:Ф) | | Довжина В | | Висота А | | Додатковий холодоагент |
|--------|-----------------------------|--------|-----------|-------|----------|-------|---------------------------|
| | Газ | Рідина | Стандарт | Макс. | Стандарт | Макс. | |
| 8.0 | 1/2" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 10 | 1/2" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 12 | 5/8" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 14 | 5/8" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 16 | 5/8" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |

| Модель | Розмір труби (Діаметр:Ф) | | Довжина В | | Висота А | | Додатковий холодаагент |
|--------|-----------------------------|--------|-----------|-------|----------|-------|---------------------------|
| | Газ | Рідина | Стандарт | Макс. | Стандарт | Макс. | |
| 4.0 | 1/2" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 6.0 | 1/2" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 8.0 | 1/2" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 10 | 1/2" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 12 | 5/8" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 14 | 5/8" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |
| 16 | 5/8" | 1/4" | 5м | 15м | 0м | 15м | 0г/м |

Зауваження


(а) Заправка холодаагенту для моделі 8/10 кВт становить 1,84 кг. Це максимальна дозволена заправка для блоку спліт-типу. Таким чином, у разі збільшення довжини з'єднувальної труби, немає необхідності додавати холодаагент в агрегат.


9. Виносний датчик температури повітря

Лицьова сторона



Тильна сторона






Зауваження

- (a) Відстань між внутрішнім блоком і виносним датчиком температури повітря має бути менше 15 м через довжину з'єднувального кабелю винсного датчика температури повітря;
- (b) Висота від підлоги повинна становити приблизно 1,5 м;
- (c) Виносний датчик температури повітря не можна розмістити там, де зона може бути прихована, коли двері відкриті;
- (d) Виносний датчик температури повітря не можна розташувати там, де можливий зовнішній тепловий вплив;
- (e) Виносний датчик температури повітря слід встановлювати там, де в основному застосовується опалення приміщеня;
- (f) Після монтажу виносного датчика температури повітря його слід встановити на «With» за допомогою дротового контролера, щоб налаштовувати температуру повітря для контрольної точки.

10. Термостат

Монтаж терморегулятора дуже схожий на монтаж виносного датчика температури повітря.



Як підключити термостат

- (1) Відкрийте передню кришку внутрішнього блоку та відкрийте блок керування;
- (2) Визначте специфікацію живлення термостата, якщо це 220 В, знайдіть клемний блок XT3 як NO.12~15;
- (3) Якщо це термостат нагрівання/охолодження, будь ласка, підключіть дріт, як показано на малюнку вище.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Електро живлення 220В для термостата може бути забезпечено тепловим насосом Unitherm.
- Температура, встановлена термостатом (нагрівання чи охолодження), має бути в межах температурного діапазону продукту;
- Щоб дізнатися про інші обмеження, зверніться до попередніх сторінок про дистанційний датчик температури повітря;
- Не підключайте зовнішні електричні навантаження. Дріт 220 В змінного струму використовувати тільки для електротермостата;
- Ніколи не підключайте зовнішні електричні навантаження, такі як клапани, фанкойли тощо. У разі підключення материнська плата пристрою може бути серйозно пошкоджена;
- Монтаж термостата дуже схожий на монтаж виносного датчика температури повітря.

11. 2-ходовий клапан

Роль 2-ходового клапана 1 полягає в тому, щоб контролювати потік води в контур під підлогою. Якщо для параметра «Floor Config» встановлено значення «With» для режиму охолодження або нагрівання, він залишатиметься відкритим. Якщо для параметра «Floor Config» встановлено значення «Without», він залишатиметься закритим.

Загальна інформація


| Тип кабелю | Джерело живлення | Режим роботи | Підтримується |
|--------------|------------------|----------------------|---------------|
| NO 2-жильний | 230В 50Гц ~AC | Закритий потік води | Yes |
| | | Відкритий потік води | Yes |
| NC 2-жильний | 230В 50Гц ~AC | Закритий потік води | Yes |
| | | Відкритий потік води | Yes |

- (1) Нормальний відкритий тип. Коли електроенергія НЕ подається, клапан відкритий. (При подачі електроенергії вентиль закритий.)
- (2) Нормальний закритий тип. Коли електроенергія НЕ подається, клапан закритий. (При подачі електроенергії клапан відкритий.)
- (3) Як підключити 2-ходовий клапан:

Виконайте наведені нижче дії, щоб підключити 2-ходовий клапан.

Крок 1. Відкрийте передню кришку пристрою та відкрийте блок керування.

Крок 2. Знайдіть клемну колодку та підключіть дроти, як показано нижче.



⚠ УВАГА

- Нормально відкритий тип повинен бути підключений до дроту (OFF) і дроту (N) для закриття клапана в режимі охолодження.
- Нормально закритий тип повинен бути підключений до дроту (ON) і дроту (N) для закриття клапана в режимі охолодження.
(ON) : Лінійний сигнал (для нормально відкритого типу) від друкованої плати до 2-ходового клапана
(OFF) : Лінійний сигнал (для нормально закритого типу) від друкованої плати до 2-ходового клапана
(N) : сигнал нейтралі від друкованої плати до 2-ходового клапана

12. 3-ходовий клапан

3-ходовий клапан 2 необхідний для бака для побутової води. Його роль полягає в перемиканні потоку між контуром теплої підлоги та контуром підігріву бака для води.

Загальна інформація

| Тип | Живлення | Режим роботи | Підтримується |
|-------------------|---------------|--|---------------|
| SPDT 3-жильний | 230В 50Гц ~AC | Вибір «Flow A» між «Flow A» і «Flow B» | Так |
| | | Вибір «Flow B» між «Flow A» і «Flow B» | Так |

(1) SPDT = однополюсний перемикач на два напрямки. Три дроти складаються з напруги 1 (для вибору потоку B) і нейтралі (для загального).

(2) Потік А означає «потік води від внутрішнього блоку до контуру теплої підлоги».


(3) Потік В означає «потік води від внутрішнього блоку до бака для побутової води».

Виконайте наведені нижче дії, щоб підключити 3-ходовий клапан:

Виконайте наведені нижче процедури Крок 1 ~ Крок 2.

Крок 1. Відкрийте передню кришку пристрою та відкрийте блок керування.

Крок 2. Знайдіть клемну колодку та підключіть дроти, як показано нижче.



⚠️ УВАГА


- 3-ходовий клапан повинен вибирати контур бака для води, коли електроенергія подається на дріт (OFF) і дріт (N).
- 3-ходовий клапан має вибрати контур теплої підлоги, коли електроенергія подається на дріт (ON) і дріт (N).
- (ON): Лінійний сигнал (Нагрівання бака для води) від головної плати до 3-ходового клапана
- (OFF): Лінійний сигнал (тепла підлоги) від головної плати до 3-ходового клапана
- (N): сигнал нейтралі від головної плати до 3-ходового клапана

13. Інші допоміжні джерела тепла

Дозволяється використовувати інші нагрівачі для обладнання. Також вони регулюються таким чином, щоб головна плата видавала 230 В, коли зовнішня температура низька, ніж температура встановлена для запуску іншого допоміжного нагрівача.


Примітка: інший нагрівач та додатковий електричний нагрівач НЕ МОЖНА встановити одночасно.

Крок 1. Монтаж іншого обігрівача




Крок 2. Електромонтажні роботи

Інші нагрівачі L i N підключаються до XT3~1,2



Крок 3. Налаштування дротового контролера


Інший обігрівач слід вибрати через «With», якщо необхідно, у меню COMISSION → FUNCTION, потім встановити перемикач (зовнішньої) температури та логіку керування (1/2/3).

**14. Сухий контакт**


Якщо є функція керування контактами, інструкція зі встановлення виглядає так:

**15. Зарядка та видалення холодаагенту**

- (1) Перед відправленням від виробника зовнішній блок був заповнений холодаагентом. Додатковий холодаагент можна заливати на місці під час підключення трубопроводів.
- (2) Перевірте рідинний та газовий клапани зовнішнього блоку. Клапани повинні бути повністю перекриті.
- (3) Під'єднайте вакуумний насос до рідинного та газового клапанів зовнішнього блоку, щоб видалити повітря з внутрішньої частини внутрішнього блоку та з'єднувальної труби. Зверніться до наступного малюнка:



- (4) Переконавшись у відсутності витоку із системи, коли компресор не працює, залийте додаткову робочу рідину R32 у вказаній кількості в блок через заливний отвір клапана рідинної труби зовнішнього блоку.
 - Обов'язково залийте вказану кількість холодаагенту в рідкому стані в трубку рідини. Оскільки цей холодаагент є змішаним холодаагентом, додавання його у вигляді газу може спричинити зміну складу холодаагенту, перешкоджаючи нормальній роботі.
 - Перед заправкою перевірте, чи оснащений балон з холодаагентом сифонною трубкою.



⚠ УВАГА

- Коли заряджання перервано або завершено, повторно перевірте пристрій, але не дозволяйте компресору працювати.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте суміш холодаагенту з повітрям або киснем для підвищення тиску через загрозу вибуху.

16. Видалення холодаагенту


Під час переміщення або утилізації внутрішнього/зовнішнього блоку відкачайте систему, дотримуючись наведеної нижче процедури, щоб холодаагент не викидався в атмосферу.

- (1) Вимкніть джерело живлення (вимикач).
- (2) Під'єднайте клапан низького тиску на манометричному колекторі до зарядного штекера (сторона низького тиску) на зовнішньому блокі.
- (3) Повністю закройте рідинний запірний кран.
- (4) Увімкніть живлення (вимикач).

Запуск внутрішньо-зовнішнього зв'язку займає приблизно 3 хвилини після ввімкнення живлення (автоматичного вимикача). Почніть операцію відкачування через 3-4 хвилини після ввімкнення живлення (автоматичний вимикач).

- (5) Виконайте операцію збору холодаагенту.

На сторінці налаштування параметрів введення в експлуатацію, торкнувшись «Refrigerant recovery», ви отримаєте доступ до сторінки відновлення холодаагенту.



- (6) Повністю закройте кульовий кран на стороні газової труби зовнішнього блоку, коли манометр на манометричному колекторі покаже 0,05–0 МПа [манометр] (приблизно 0,5–0 кгс/см²), і швидко вимкніть кондиціонер. Якщо для параметра «Refrigerant recovery» встановлено значення «ON», панель керування повернеться на головну сторінку. У цей час будь-яка сенсорна операція, окрім увімкнення/вимкнення, не отримає відповіді, а з'явиться діалогове вікно підказки з повідомленням «The refrigerant recovery is running!». Якщо торкнущися ON/OFF, відновлення холодаагенту припиниться.
- (7) Вимкніть джерело живлення (автоматичний вимикач), зніміть манометричний колектор, а потім під'єднайте труби холодаагенту.

⚠ УВАГА

- Під час відкачування холодаагенту зупиніть компресор перед під'єднанням трубок холодаагенту.
- Якщо під час роботи компресора труби холодаагенту відключенні, а запірний клапан (кульовий кран) відкритий, тиск у холодильному циклі може стати надзвичайно високим, якщо повітря всмоктується, що спричинить розрив труб, травмування тощо.

17. Поводження з блоком

Під час монтажу або переміщення пристрою інші речовини, крім холдоагенту, не можуть потрапити в трубку холдоагенту, і в трубі не повинно залишатися повітря.

Якщо повітря або інша речовина потрапить у трубу, тиск у системі підвищиться, і компресор буде пошкоджено.

Не заливайте холдоагент іншого типу в пристрій під час монтажу або переміщення. Інакше це може спричинити погану роботу, поломку, механічну несправність або навіть серйозну аварію.

Якщо під час переміщення або технічного обслуговування холдоагент буде повторно використаний, необхідно використовувати вимірювач тиску. Переведіть пристрій у режим охолодження та повністю закройте клапан на стороні високого тиску (клапан рідини). Коли показання вимірювача тиску коливаються в діапазоні 0~0,05 МПа (приблизно 30-40 с), повністю закройте клапан на стороні високого тиску (газовий клапан), вимкніть пристрій і відключіть живлення.

Якщо час видалення холдоагенту занадто довгий, повітря може потрапити в систему. У цьому випадку тиск в системі підвищиться і компресор буде пошкоджений.

Під час видалення холдоагенту переконайтесь, що рідинний і газовий клапани повністю закриті, а джерело живлення відключено перед розбиранням з'єднувальної труби.

Якщо з'єднувальну трубу розібрать, коли компресор все ще працює, повітря може потрапити в систему. У цьому випадку тиск в системі підвищиться і компресор буде пошкоджений.

Під час монтажу пристрою переконайтесь, що з'єднувальна труба підключена належним чином перед запуском компресора.

Якщо компресор запущено до завершення підключення та коли запірний вентиль відкрито, повітря може потрапити в систему. У цьому випадку тиск в системі підвищиться і компресор буде пошкоджений.

Внутрішній і зовнішній блоки мають бути належним чином з'єднані необхідним проводом. Клема електропроводки повинна бути належним чином закріплена без безпосереднього впливу зовнішньої сили.

Якщо дріт під'єднано неправильно або клему електропроводки не закріплено належним чином, може виникнути пожежа. Кабель не можна повторно встановити або підключити посередині.

Якщо довжини з'єднувального кабелю недостатньо, будь ласка, зверніться до призначеного центру післяпродажного обслуговування, щоб придбати спеціальний провід достатньої довжини.

18. Монтаж ізольованого бака для води

18.1 Методи монтажу

Ізольований бак для води слід змонтовувати та тримати горизонтально в межах 5 м і вертикально в межах 3 м від внутрішнього блоку. Його можна змонтовувати в кімнаті.

Стоячий бак для води повинен бути змонтований вертикально дном на землі, ні в якому разі не підвішеним. Місце монтажу має бути досить міцним, а бак для води має бути закріплений на стіні болтами, щоб уникнути вібрації, як показано на наступному малюнку. Також слід враховувати вагу бака для води під час монтажу.



Мінімальна відстань від бака для води до горючої поверхні має становити 500 мм.

Поруч з баком для води має бути водопровідна труба, патрубок для гарячої води та дренаж у підлозі для поповнення води, гарячого водопостачання та дренажу з бака для води.


З'єднання вхідного/виходного водяного каналу: з'єднайте запобіжний зворотний клапан, приєднаний до пристрою (зі стрілкою на ньому, що вказує на бак для води), до входу води в бак для води за допомогою PPR-труби згідно з наступним малюнком, ущільнивши неспеченою стрічкою. Інший кінець запобіжного зворотного клапана повинен бути з'єднаний з водопровідною водою. З'єднайте трубу гарячої води та вихід води з баку за допомогою труби PPR.



Зауваження

(а) Для безпечної використання води вихідний/вхідний отвір бака для води має з'єднуватися з трубою PPR певної довжини, $L \geq 70 \times R_2$ (см, R – внутрішній радіус трубы). Крім того, слід проводити теплозбереження і не можна використовувати металеві труби. Під час першого використання бак для води має бути заповнений водою до увімкнення живлення.

18.2 Габаритні розміри та параметри бака для води



| Модель | SXTVD300LC/B-E | SXTVD300LC/B-M |
|--------|----------------|----------------|
| Літри | 300л | 300л |
| D(мм) | 620 | 620 |
| D1(мм) | 530 | 530 |
| H(мм) | 1585 | 1585 |
| A(мм) | 640 | 640 |
| B(мм) | 348 | 348 |
| C(мм) | 198 | 198 |
| E(мм) | 117 | 117 |
| F(мм) | 114 | 114 |


| Модель | SXTVD300LC/B-E | SXTVD300LC/B-M |
|--------|----------------|----------------|
| G(мм) | 631 | 631 |
| I(мм) | 283 | 283 |
| J(мм) | 174 | 174 |
| K(мм) | 353 | 353 |
| L(мм) | 789 | 789 |

| Модель | SXTVD300LC/B-E | SXTVD300LC/B-M |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Контур (Діаметр×В) (мм) | Φ620×1585 | Φ620×1585 |
| Упаковка (Ш×Г×В)(мм) | 815×920×1745 | 815×920×1745 |
| Вага нетто | кг | 105 |
| Вага брутто | кг | 132 |

| Розмір з'єднань | |
|---|--------------|
| Опис | Різьба труби |
| Вихід гарячої води бака для води | 3/4"BP |
| Вхід/вихід циркуляційної води з бака для води | 3/4"BP |
| Вхід холодної води бака для води | 3/4"BP |
| З'єднання труб | 3/4"BP |

18.3 Підключення водопроводу

- (1) Якщо з'єднання між баком для води та внутрішнім блоком повинно відбуватися через стіну, просвердліть отвір Ф70 для каналу труби циркуляції води. Це непотрібно, якщо отвір не потрібен.
- (2) Підготовка трубопроводів: вихідна/вхідна труба циркуляційної води повинна бути трубою для гарячої води, рекомендована труба PPR з номінальним вихідним діаметром серії DN25 та S2,5 (товщина стінки 4,2 мм). Вхідна труба холодної води та вихідна труба гарячої води з бака для води також повинні бути трубами гарячої води, рекомендовано труби PPR з номінальним вихідним діаметром DN20 та серії S2,5 (товщина стінки 3,4 мм). Якщо використовуються інші ізольовані труби, зверніться до наведених вище розмірів для зовнішнього діаметра та товщини стінки.
- (3) Встановлення труб входу/виходу циркуляційної води: з'єднайте вхід води агрегату з циркуляційним виходом бака для води та вихід води блоку з циркуляційним вхідом бака для води.
- (4) Встановлення труб входу/виходу води бака для води: запобіжний зворотний клапан, фільтр і запірний клапан повинні бути встановлені на трубі входу води відповідно до монтажної схеми приладу. Для водовідвідної труби потрібен принаймні запірний клапан.
- (5) Встановлення зливних труб на дні бака для води: під'єднайте шматок труби PPR з дренажним отвором до зливу в підлозі. Запірний клапан повинен бути встановлений в середині дренажної труби в місці, де користувачі можуть легко ним керувати.
- (6) Після підключення всіх водопровідних трубопроводів спочатку виконайте перевірку на витік. Після цього перев'яжіть водопровідні труби, датчик температури води та дроти обортковими стрічками, прикріпленими до пристрою.
- (7) Додаткову інформацію див. у схемі монтажу блоку.



| Опис | Різьба труби |
|---|--------------|
| Вхід/вихід циркуляційної води головного блоку | 1"ЗР |
| Вхід холодної води бака для води | 3/4"ВР |
| Вхід/вихід циркуляційної води з бака для води | 3/4"ВР |
| Вихід гарячої води бака для води | 3/4"ВР |

| Код | Назва | К-ть | Функції |
|----------------|---------------------------|------|---|
| 01842800004P01 | Підтримуюча пластина | 2 | Фіксація бака для води на стіні |
| 70210087 | Болт M6X16 | 4 | / |
| 70110066 | Гвинт M8X60 | 2 | / |
| 0738280101 | Запобіжний клапан 1/2 | 1 | / |
| 035033000012 | З'єднувач вод. труби | 1 | З'єднання водопровідної труби та вузла водопровідної труби |
| 0633280003 | Гайка | 1 | Встановити на з'єднанні трійника |
| 75042805 | Прокладка | 2 | Функція ущільнення, дивіться синє коло нижче |
| 030059000120 | Доп. вузол труби вх. води | 2 | / |
| 0533280002 | Дренажна труба (гума) | 1 | Дренажна труба використовується як запобіжний клапан для відведення води |
| 70814016 | Обруч для труб Ф13 | 1 | Фіксація дренажної труби |
| 2690280000502 | Екструдована стрічка | 1 | Фіксація бака для води та уникнення пошкодження зовнішнього вигляду бака для води |
| 0184280000502P | Фіксуючий ремінь | 1 | Фіксація бака для води на стіні |

Зауваження

- (a) Відстань між внутрішнім блоком і баком для води не повинна перевищувати 5 м по горизонталі та 3 м по вертикалі. Якщо вони більше, зв'яжіться з нами. Бак для води рекомендується розміщувати знизу, а основний блок – з верхнього боку.
- (b) Підготуйте матеріали відповідно до наведених вище розмірів з'єднань. Якщо запірний клапан встановлений поза приміщенням, рекомендується використовувати трубу PPR, щоб уникнути пошкодження від замерзання.
- (c) Труби водопроводу не можуть бути встановлені, доки не буде відремонтовано водонагрівач. Не допускайте потрапляння пилу та інших предметів у систему трубопроводів під час монтажу з'єднувальних труб.
- (d) Після підключення всіх водопровідних труб спочатку виконайте тест на витік. Після цього виконайте теплоізоляцію водопровідної системи; тим часом приділіть більше уваги клапанам і з'єднанням труб. Переконайтесь, що утеплена бавовна має достатню товщину. При необхідності встановіть нагрівальний пристрій для трубопроводу, щоб запобігти його замерзанню.
- (e) Гаряча вода, що подається з ізольованого бака для води, залежить від тиску водопровідного крана, тому подача водопровідної води повинна бути.

(f) Під час використання запірний клапан на вході охолоджувальної води бака для води повинен залишатися у нормальному стані.

18.4 Електромонтажні роботи

18.4.1 Принцип підключення проводки

Основні принципи

- (1) Кабель, обладнання та з'єднувачі, що постачаються для використання на об'єкті, повинні відповідати положенням нормативних та інженерних вимог.
- (2) Виконувати з'єднання дротів на об'єкті дозволяється лише електрикам, які мають відповідну кваліфікацію.
- (3) Перед початком роботи з підключення необхідно вимкнути живлення.
- (4) Монтажник несе відповідальність за будь-які пошкодження через неправильне підключення зовнішнього контуру.
- (5) Допускається використання тільки мідних дротів.
- (6) Підключення кабелю живлення до електрошафи установки.
- (7) Силові кабелі слід прокладати через кабельну прокладку, трубку або кабельний канал.
- (8) Силові кабелі, які підключаються до електричної шафи, повинні бути захищені гумою або пластиком, щоб запобігти подряпинам краєм металевої пластини.
- (9) Силові кабелі поблизу електричної шафи пристрою повинні бути надійно закріплені, щоб на клему живлення в шафті не впливала зовнішня сила.
- (10) Кабель живлення повинен бути надійно заземлений.

18.4.2 Специфікація кабелю живлення та вимикача витоку

Специфікації кабелю живлення та типи вимикачів витоку рекомендовані в наведеному нижче списку.

| Модель | Живлення | Перемикач витоку | Мінімальна площа перерізу дрота заземлення | | Мінімальна площа перерізу кабелю живлення |
|--------|-------------------|------------------|--|--------------------|---|
| | | | (A) | (мм ²) | |
| 8.0(O) | 400В 3ф~, 50Гц | | 16 | 2.5 | 2.5 |
| 10(O) | | | 16 | 2.5 | 2.5 |
| 8.0(I) | | | 20 | 4.0 | 4.0 |
| 10(I) | | | 20 | 4.0 | 4.0 |
| 12(O) | | | 16 | 2.5 | 2.5 |
| 14(O) | | | 16 | 2.5 | 2.5 |
| 16(O) | | | 16 | 2.5 | 2.5 |
| 12(I) | | | 20 | 4.0 | 4.0 |
| 14(I) | | | 20 | 4.0 | 4.0 |
| 16(I) | | | 20 | 4.0 | 4.0 |
| 4.0(O) | 230В AC, 1ф, 50Гц | | 16 | 1.5 | 1.5 |
| 6.0(O) | | | 16 | 1.5 | 1.5 |
| 8.0(O) | | | 25 | 4.0 | 4.0 |
| 10(O) | | | 25 | 4.0 | 4.0 |
| 12(O) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |
| 14(O) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |
| 16(O) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |
| 4.0(I) | | | 20 | 6.0 | 6.0 |
| 6.0(I) | | | 20 | 6.0 | 6.0 |
| 8.0(I) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |
| 10(I) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |
| 12(I) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |
| 14(I) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |
| 16(I) | | | 40 | 6.0 | 6.0 |


Зауваження

- (a) Для додаткового встановлення необхідний вимикач витоку. Якщо використовуються автоматичні вимикачі із захистом від витоку, час спрацьовування має бути менше 0,1 секунди, ланцюг витоку має бути 30 мА.
- (b) Вибрані вище діаметри кабелю живлення визначаються на основі припущення, що відстань від розподільної шафи до пристрою становить менше 75 м. Якщо кабелі прокладаються на відстані від 75 м до 150 м, діаметр кабелю живлення необхідно збільшити до наступного рівня.
- (c) Джерело живлення повинно відповісти номінальній напрузі пристрою та спеціальної електричної лінії для кондиціонування повітря.
- (d) Усі електромонтажні роботи повинні виконуватися професійними техніками відповідно до місцевих законів і правил.
- (e) Забезпечте безпечне заземлення; дріт заземлення має бути з'єднаний зі спеціальним обладнанням заземлення будівлі та повинен бути встановлений професійними техніками.
- (f) Технічні характеристики вимикача та кабелю живлення, наведені в таблиці вище, визначаються на основі максимальної потужності (максимальних ампер) пристрою.
- (g) Технічні характеристики кабелю живлення, наведені в таблиці вище, застосовуються до багатожильного мідного кабелю із захищеним каналом (наприклад, кабелю живлення з ізоляцією YJV XLPE), який використовується при 40°C і стійкий до 90°C (див. IEC 60364-5-52). Якщо робочі умови змінюються, їх слід модифікувати відповідно до відповідного національного стандарту.
- (h) Технічні характеристики вимикача, наведені в таблиці вище, застосовуються до вимикача з робочою температурою 40°C. Якщо умови роботи змінюються, їх слід модифікувати відповідно до діючого національного стандарту.
- (i) Автоматичний вимикач з роз'єднанням на всі полюси, і відстанню розриву контакту не менше 3 мм повинен бути доданий до фіксованої лінії.


19. Схема електропроводки

19.1 Панель управління

(1) 4.0, 6.0




| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|---|
| AC-L | Дріт живлення під напругою |
| N | Нейтральний дріт живлення |
| X3 | Заземлення |
| X20 | Електронагрівач бака для води |
| X21 | Електронагрівач 1 |
| X22 | Електронагрівач 2 |
| X23 | Інший нагрівач 220В AC |
| X24 | Зарезервовано |
| X25 | Зарезервовано |
| X26 | Зарезервовано |
| X27 | 2-ходовий клапан 1 зазвичай відкритий |
| X28 | 2-ходовий клапан 1 зазвичай закритий |
| X29 | Зарезервовано |
| X30 | Зарезервовано |
| X31 | Зарезервовано |
| X32 | Зарезервовано |
| X33 | Зарезервовано |
| X34 | Сигнал 3-ходового клапана |
| CN18 | Вбудований сигнал водяного насоса (ШІМ) |
| CN19 | Подача сигналу резервного водяного насоса (ШІМ). |
| CN15 | 20К датчик температури (вхідна вода) |
| CN15 | 20К датчик температури (вихідна вода) |
| CN15 | 20К датчик температури (лінія рідкого холодаагенту) |
| CN16 | 20К датчик температури (лінія парів холодаагенту) |
| CN16 | 10К датчик температури (вихідна вода для додаткового електронагрівача) |
| CN16 | Зарезервовано |
| CN8 | Виносний датчик кімнатної температури |
| CN9 | Датчик температури бака для води |
| CN7 | Зарезервовано |
| CN6 | Зарезервовано |
| CN5 | Зарезервовано |
| CN20 | Термостат |
| CN21 | Виявлення захисту від зварювання для додаткового електричного нагрівача 1 |
| CN22 | Виявлення захисту від зварювання для додаткового електричного нагрівача 2 |
| CN23 | Виявлення захисту від зварювання для електричного нагрівача бака для води |
| CN24 | Виявлення сухого контакту |
| CN25 | Перемикач потоку |
| CN26 | Зарезервовано |
| CN3 | Зв'язок із зовнішнім блоком |
| CN4 | Зв'язок з пультом управління |




| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|--|
| AC-L | Вхід дроту живлення під напругою |
| L3 | Вхід нейтрального дроту живлення |
| PE | Заземлення |
| HEAT-B | Нагрівач нижньої смуги |
| HEAT-C | Нагрівач компресорної стрічки |
| 2WAY | Зарезервовано |
| 4WAY | Обмотка соленоїду 4-ходового клапана |
| OFAN | Двигун DC |
| LPS-C | Перемикач низького тиску для охолодження |
| LPS-H | Перемикач низького тиску для нагрівання |
| HPS | Перемикач високого тиску |
| HPP | Датчик високого тиску |
| FA | Обмотка соленоїду електронного розширювального клапана 1 |
| FB | Обмотка соленоїду електронного розширювального клапана 2 |
| T_SENSOR1 | 1,2: нагнітання; 3,4: всмоктування; 5,6:На відкритому повітрі |
| T_SENSOR | 1,2: вхід економайзера; 3,4: вихід економайзера; 5,6: розморожування |
| CN9 | 485-2 зв'язок без 12V 3-контактів |

(2) 8.0, 10, 12, 14, 16



| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|--|
| AC-L | Дріт живлення під напругою |
| N | Нейтральний дріт живлення |
| X3 | Заземлення |
| X20 | Електронагрівач бака для води |
| X21 | Електронагрівач 1 |
| X22 | Електронагрівач 2 |
| X23 | Інший нагрівач 220В AC |
| X24 | Зарезервовано |
| X25 | Зарезервовано |
| X26 | Зарезервовано |
| X27 | 2-ходовий клапан 1 зазвичай відкритий |
| X28 | 2-ходовий клапан 1 зазвичай закритий |
| X29 | Зарезервовано |
| X30 | Зарезервовано |
| X31 | Зарезервовано |
| X32 | Зарезервовано |
| X33 | Зарезервовано |
| X34 | Сигнал 3-ходового клапана |
| CN30 | Сигнал вбудованого водяного насоса (ШІМ) |
| CN31 | Подача сигналу резервного водяного насоса (ШІМ). |
| CN18 | 20K датчик температури (вхідна вода) |


| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|---|
| CN19 | 20K датчик температури (виходна вода) |
| CN15 | 20K датчик температури (лінія рідкого холодаагенту) |
| CN15 | 20K датчик температури (виходна вода) |
| CN15 | 20K датчик температури (лінія рідкого холодаагенту) |
| CN16 | 20K датчик температури (лінія парів холодаагенту) |
| CN16 | 10K датчик температури (виходна вода для додаткового електронагрівача) |
| CN16 | Зарезервовано |
| CN8 | Виносний датчик кімнатної температури |
| CN9 | Датчик температури бака для води |
| CN7 | Зарезервовано |
| CN6 | Зарезервовано |
| CN5 | Зарезервовано |
| CN20 | Термостат |
| CN21 | Виявлення захисту від зварювання для додаткового електричного нагрівача 1 |
| CN22 | Виявлення захисту від зварювання для додаткового електричного нагрівача 2 |
| CN23 | Виявлення захисту від зварювання для електричного нагрівача бака для води |
| CN24 | Виявлення сухого контакту |
| CN25 | Перемикач потоку |
| CN26 | Зарезервовано |
| CN3 | Зв'язок із зовнішнім блоком |
| CN4 | Зв'язок з пультом управління |



| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|----------------------------|
| AC-L | Дріт живлення під напругою |
| N | Нейтральний дріт живлення |
| PWR1 | Зарезервовано |
| F1 | Запобіжник |
| 4V | 4-ходовий клапан |


| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|--|
| VA-1 | Електронний нагрівач корпуса |
| HEAT | Електронний нагрівач криовошипа |
| DC-MOTORO | Зарезервовано |
| DC-MOTOR01 | Двигун вентилятора |
| FA | Електронний розширювальний клапан 1 |
| FB | Електронний розширювальний клапан 2 |
| T_SENSOR2 | 1,2: середовище; 3,4: нагнітання; 5,6: всмоктування |
| T_SENSOR1 | 1,2: вхід економайзера; 3,4: вихід економайзера; 5,6: розморожування |
| H_PRESS | Датчик високого тиску |
| HPP | Перемикач високого тиску |
| LPP | Перемикач низького тиску для нагрівання |
| CN2 | Перемикач низького тиску для охолодження |
| CN7 | Зв'язок з внутрішнім блоком |
| CN8 | Зарезервовано |
| CN9 | Зарезервовано |
| COM_ESPE1 | Зарезервовано |
| COM_ESPE2 | Зв'язок з платою привода |
| CN5 | Зарезервовано |

(3) 8.0, 10




| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|--------------------------|
| AC-L | Вхід дроту під напругою |
| N | Вхід нейтрального дроту |
| L-OUT | Вихід дроту під напругою |
| N-OUT | Вихід нейтрального дроту |
| COMM | Зв'язок |
| U | До фази U компресора |
| V | До фази V компресора |
| W | До фази W компресора |

(4) 8.0, 10



| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|-------------------------------------|
| X1/ X2/X3 | Вхід трифазного живлення |
| X4/ X5/X6 | До одного кінця реактора (вхід) |
| X7/ X8/X9 | До іншого кінця реактора (вихід) |
| U/V/W | Клема підключення компресора |
| PWR | Вхідний порт комутаційного живлення |
| COMM | Інтерфейс зв'язку UART |
| DC-BUS | Розрядні клеми |


(5) 12, 14, 16



| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|---|
| AC-L | L-OUT вхід дроту під напругою плати фільтра |
| N | N-OUT Вхід нейтрального дроту плати фільтра |
| L1-1 | До коричневого дроту індуктора PFC |

| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|--|
| L1-2 | До білого дроту індуктора PFC |
| L2-1 | До жовтого дроту індуктора PFC |
| L2-2 | До синього дроту індуктора PFC |
| COMP | Монтажна плата (3-контактна) (DT-66BO1W-03) (частотно-регульована) |
| COMM | Інтерфейс зв'язку[1-3.3V,2-TX,3-RX,4-GND] |
| DC-BUS | Контакт DC-BUS для електричного розряду високовольтної шини під час тестування |
| PWR | Вхід живлення плати приводу [1-GND,2-18V,3-15V] |
| DC-BUS1 | Контакт для електричного розряду високовольтної шини під час випробування |

(6) 12, 14, 16



| Назва роз'єму | Опис |
|---------------|------------------------------|
| W | Роз'єм для фази компресора W |
| U | Роз'єм для фази компресора U |
| V | Роз'єм для фази компресора V |
| R-2 | Роз'єм до реактора (вхід) |
| S-2 | |
| T-2 | |
| R-1 | Роз'єм до реактора (вхід) |
| S-1 | |
| T-1 | |
| R | Роз'єм до фільтра L1-F |
| S | Роз'єм до фільтра L2-F |
| T | Роз'єм до фільтра L3-F |
| COMM1 | Зарезервовано |
| COMM | Зв'язок |
| CN1 | Перемикач живлення |

19.2 Електропроводка

19.2.1 Принцип підключення


Зверніться до розділу 18.4.

19.2.2 Клемна колодка

(1) 8.0(I), 10(I), 12(I), 14(I), 16(I)

Клемна колодка ХТ3

| L | N | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | A | B |
|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------|----|---|----|---|-----------|----|----|----|-----------------|----|-----------------|----|----------------------------------|----|---|----|-----|---|---|
| Сухий контакт | Інший нагрівач | Водяний насос (вих.) | Живлення насоса бака для води | | | | | Термостат | | | | 2-ход. клапан 1 | | 3-ход. клапан 1 | | Сигнал управління насосом (вих.) | | Сигнал управління насосом бака для води | | ГВП | | |



Клемна колодка ХТ1

| L1 | L2 | L3 | N | |
|------------------|----|----|---|--|
| Джерело живлення | | | | |

Клемна колодка ХТ2

| L1 | 2 | L3 |
|--|---|----|
| Додатковий електронагрівач бака для води | | |

Клемна колодка із резервною клемою заземлення

Клемна колодка XT3

| L | N | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | A | B |
|---------------|---|----------------|---|----------------------|---|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| Сухий контакт | | Інший нагрівач | | Водяний насос (вих.) | | Живлення насоса бака для води | | | | | | | | | | | | | | | ГВП | |


Термостат

2-ход. клапан 1

3-ход. клапан 1

Сигнал управління насосом (вих.)

Сигнал управління насосом бака для води



Клемна колодка XT1 Клемна колодка XT2

| | | | |
|------------------|----|----|---|
| L1 | L2 | L3 | N |
| Джерело живлення | | | |

| | | |
|---|---|----|
| L1 | 2 | L3 |
| Додатковий електро нагрівач бака для води | | |

Клемна колодка без резервної клеми заземлення


Зауваження:

- (a) Для клемної колодки із зарезервованою клемою заземлення дріт заземлення слід під'єднати до клеми заземлення на клемній колодці
- (b) Для клемної колодки без резервної клеми заземлення дріт заземлення слід під'єднати до клеми заземлення на монтажній платі.

(2) 4.0(I), 6.0(I), 8.0(I), 10(I), 12(I), 14(I), 16(I)

Клемна колодка XT3

| L | N | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | A | B |
|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| Сухий контакт | Інший нагрівач | Водяний насос (вих.) | Живлення насоса бака для води | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГВП | |



Клемна колодка XT1

| L | N | 1 | 2 |
|------------------|---|---|--|
| Джерело живлення | | | Додатковий електронагрівач бака для води |

20. Введення в експлуатацію

20.1 Перевірка перед запуском

Для безпеки користувачів і пристрою перед налагодженням пристрій необхідно запустити для перевірки. Процедури такі:

| | |
|---|--|
| Наступні пункти повинні виконуватись кваліфікованими спеціалістами з ремонту. | |
| Підтвердьте разом з інженером з продажу, дилером, підрядником з монтажу та клієнтами наступні елементи, які вже завершенні або будуть завершенні. | |
| No. | Підтвердження монтажу |
| 1 | Чи є вміст Заявки на монтаж цього пристрою монтажником справжнім. Якщо ні, у введенні в експлуатацію буде відмовлено. |
| 2 | Чи є письмове повідомлення, у якому вказана інформація щодо некваліфікованого монтажу? |
| 3 | Чи подано заявку на монтаж та список налагодження разом? |
| No. | Попередня перевірка |
| 1 | Чи виглядає пристрій і внутрішня трубопровідна система в порядку під час транспортування та монтажу? |
| 2 | Перевірте кількість, упаковку тощо аксесуарів, що додаються до пристрою. |
| 3 | Переконайтесь, що є креслення з точки зору електрики, управління, конструкції трубопроводу тощо. |
| 4 | Перевірте, чи достатньо стабільно змонтовано пристрій і чи достатньо місця для роботи та ремонту. |
| 5 | Повністю перевірте тиск холодаагенту кожного блоку та виконайте виявлення витоків з блоку. |
| 6 | Чи стабільно змонтовано бак для води і чи надійно закріплені опори, коли бак для води заповнений? |
| 7 | Чи виконані теплоізоляційні заходи для бака для води, вихід./вхід. труб і труби поповнення води? |
| 8 | Чи належним чином встановлено та працює нілометр бака для води, індикатор температури води, контролер, манометр, запобіжний клапан і автоматичний випускний клапан тощо? |
| 9 | Чи відповідає джерело живлення паспортній бірці? Чи відповідають кабеля живлення чинним вимогам? |
| 10 | Чи належним чином підключено електропроводку живлення та керування відповідно до схеми з'єднання? Чи безпечно заземлення? Чи кожен термінал стабільний? |
| 11 | Чи правильно встановлено з'єднувальну трубу, водяний насос, манометр, термометр, клапан тощо? |
| 12 | Чи кожен клапан у системі відкритий чи закритий відповідно до вимог? |
| 13 | Переконайтесь, що клієнти та інспекційний персонал з Частино А знаходяться на місці. |
| 14 | Чи заповнена та підписана підрядником таблиця монтажних перевірок? |

Увага: якщо є будь-який пункт, позначений знаком , повідомте підрядника. Елементи, перелічені вище, лише для довідки.

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Підтвердженні пункти після попередньої перевірки | Загальна оцінка: Введення в експлуатацію <input type="checkbox"/> Сервіс <input type="checkbox"/> | |
| | Оцініть наступні пункти (якщо не було вказано жодного елемента, враховується кваліфікація). | |
| | a: Електроживлення та електрична система керування | b: Розрахунок навантаження |
| | c: Проблеми з нагріванням блоку | d: Проблема шуму |
| | e: Проблеми з трубопроводом | f: Інше |
| | Звичайні роботи з введення в експлуатацію не можуть бути виконані, якщо всі елементи монтажу не кваліфіковані. Якщо є якась проблема, її потрібно вирішити в першу чергу. Монтажник несе відповідальність за всі витрати, пов'язані з затримкою налагодження та повторним налагодженням, пов'язаними з проблемою, яку не вдалося вирішити негайно. | |
| | Надання монтажнику графік звітів про внесення змін. | |
| | Чи надається монтажнику письмовий звіт про обслуговування, який слід підписати після обговорення? | |
| | Tak (<input type="checkbox"/>) Hi (<input type="checkbox"/>) | |

20.2 Пробний запуск

Пробний запуск перевіряє, чи може пристрій працювати нормальню за допомогою попередньої роботи. Якщо пристрій не може працювати нормальню, знайдіть і вирішуйте проблеми, поки пробний запуск не буде задовільним. Усі перевірки повинні відповідати вимогам перед виконанням пробного запуску. Пробний запуск повинен відповідати змісту та крокам таблиці нижче:

| | |
|---|---|
| Наступну процедуру мають виконувати досвідчені та кваліфіковані спеціалісти з обслуговування. | |
| № | Запустіть процедуру попереднього тестування |
| Примітка: перед тестуванням переконайтесь, що все живлення має бути відключено, включно з перемикачем на дальньому кінці, інакше це може привести до нещасного випадку. | |
| 1 | Переконайтесь, що компресор пристрою попередньо нагрітий протягом 8 годин. |
| ⚠ Застереження: нагріте мастило принаймні за 8 годин, щоб запобігти змішуванню холодоагенту з мастилом, що може пошкодити компресор під час запуску пристрою. | |
| 2 | Перевірте, чи правильна послідовність фаз основного джерела живлення. Якщо ні, спочатку виправте послідовність фаз. |
| ⚠ Перевірте послідовність фаз перед запуском, щоб уникнути інвертування обертання компресора, яке може пошкодити пристрій. | |
| 3 | Застосуйте універсальний електролічильник для вимірювання опору ізоляції між кожною зовнішньою фазою та землею, а також між фазами. |
| ⚠ Увага: несправне заземлення може привести до ураження електричним струмом. | |
| № | Готово до запуску |
| 1 | Тимчасово відключіть електропостачання, відновіть усі запобіжники та востаннє перевірте електрику. Перевіріти джерело живлення та напругу ланцюга керування; ____ В має бути $\pm 10\%$ у межах номінальної робочої потужності. |
| № | Запуск приладу |
| 1 | Перевірте всі умови, необхідні для запуску приладу: режим роботи, необхідне навантаження тощо. |
| 2 | Запустіть пристрій і спостерігайте за роботою компресора, електричного розширювального клапана, двигуна вентилятора та водяного насоса тощо. Примітка: пристрій буде пошкоджено під час поганої роботи. Не використовуйте пристрій під високим тиском і сильним струмом. |
| Інше: | |
| Пункти для приймання після введення в експлуатацію | Оцінка або пропозиції щодо загальної поточної ситуації: добре, змінити |
| | Визначте потенційну проблему (ніщо не означає, що монтаж та введення в експлуатацію відповідають вимогам). |
| | a. проблема електропостачання та системи електроуправління: |
| | b. задача розрахунку навантаження: |
| | c. зовнішня холодильна система: |
| | d. проблеми з шумом: |
| | e. проблема внутрішніх приміщень і системи трубопроводів: |
| | h. інші проблеми: |
| | Під час експлуатації необхідно стягувати плату за обслуговування через проблеми з неякісністю, такі як неправильні монтаж та обслуговування. |
| | Прийняття |
| Чи пройшов відповідне навчання користувач? Будь ласка, підпишіть. Так () Ні() | |

21. Щоденна експлуатація та технічне обслуговування

Щоб уникнути пошкодження приладу, усі захисні пристрої в ньому були встановлені перед доставкою, тому, будь ласка, не регулюйте та не знімайте їх.

Для першого запуску пристрою або наступного запуску пристрою після тривалої зупинки (більше 1 дня) шляхом відключення живлення, будь ласка, електрифікуйте пристрій заздалегідь, щоб попередньо нагріти пристрій протягом більше ніж 8 годин.

Ніколи не кладіть різні речі на пристрій і аксесуари. Тримайте простір навколо пристрою сухим, чистим і вентильованим.

Вчасно видаляйте пил, що накопичився на ребрах конденсатора, щоб забезпечити продуктивність пристрою та уникнути його зупинки з міркувань захисту.

Щоб уникнути захисту або пошкодження пристрою через закупорку системи водопостачання, періодично очищайте фільтр у системі водопостачання та часто перевіряйте пристрій для поповнення води.

Щоб забезпечити захист від замерзання, ніколи не вимикайте живлення, якщо температура навколошнього середовища взимку нижче нуля. Щоб уникнути розтріскування агрегату від морозу, слід злити воду з агрегату та системи трубопроводів, які не використовувалися тривалий час. Крім того, відкрийте торцеву кришку бака для води для дренажу.

Якщо бак для води встановлено, але для нього встановлено значення «Without», функції, пов'язані з баком для води, не працюватимуть, а відображення температура в баку для води завжди буде «-30». У цьому випадку бак для води зазнає обмороження та навіть інших серйозних впливів під час низької температури. Таким чином, після монтажу баку для води його потрібно встановити на «With», інакше C&H не нестиме відповідальність за погану роботу.

Ніколи часто не вмикайте/вимикайте пристрій і не закривайте ручний клапан водопровідної системи під час експлуатації пристрою користувачами.

Переконайтесь, що часто перевіряєте робочий стан кожної частини, щоб побачити, чи немає масляних плям на з'єднанні трубопроводу та заправному клапані, щоб уникнути витоку холодаагенту.

Якщо несправність пристрою виходить з-під контролю користувачів, будь ласка, своєчасно зверніться до авторизованого сервісного центру.

Зауваження

(a) Манометр встановлений у лінії зворотної води приладу. Відрегулюйте тиск гідравлічної системи відповідно до наступного пункту:

- Якщо тиск менше 0,5 бар, будь ласка, поповніть воду;
- При підзарядці тиск в гідросистемі має бути не більше 2,5 бар

| Несправності | Причини | Усунення |
|---|---|--|
| Компресор не запускається | Проблема з живленням. З'єднувальний кабель ослаблений. Несправність материнської плати. Несправність компресора. | Послідовність фаз зворотна. Перевірте та відправте ще раз. З'ясуйте причини і відремонтуйте. Замініть компресор. |
| Сильний шум від вентилятора | Кріпильний болт вентилятора ослаб. Лопаті вентилятора торкаються корпусу або решітки. Вентилятор погано працює. | Знову закріпіть кріпильний болт вентилятора. З'ясуйте причини та відрегулюйте. Замініть вентилятор. |
| Сильний шум від компресора | Закид рідини відбувається, коли рідкий холодаагент потрапляє в компресор. Внутрішні частини компресора зламані. | Перевірте, чи не працює розширювальний клапан і не закріплений датчик температури. Якщо так, відремонтуйте. Замініть компресор. |
| Водяний насос не працює або працює ненормально | Несправність живлення або клеми. Несправність реле. У водопровідній трубі є повітря. | З'ясуйте причини і відремонтуйте. Замініть реле. Видаліть повітря. |
| Компресор часто запускається та зупиняється | Поганий або надлишок холодаагенту. Погана циркуляція води в системі. Низьке навантаження. | Злийтте або додайте частину холодаагенту. Система водопостачання заблокована або в ній є повітря. Перевірте водяний насос, клапан і трубопровід. Очистіть водяний фільтр або відкачайте воду. Відрегулюйте навантаження або додайте акумулюючі пристрої. |
| Пристрій не нагрівається, хоча компресор працює | Витік холодаагенту. Несправність компресора. | Ремонт шляхом виявлення витоку та додавання холодаагенту. Замініть компресор. |

| Несправності | Причини | Усунення несправностей |
|-------------------------|---|---|
| Низька ефективність ГВП | Погана теплоізоляція водопровідної системи. Поганий теплообмін випарника. Поганий холодаагент агрегату. Блокування теплообмінника з боку води. | Підвищення ефективності теплоізоляції системи. Перевірте, чи нормальнє повітря входить або виходить з пристрою, і очистіть випарник пристрою. Перевірте, чи не витікає холодаагент з блоку. Очистіть або замініть теплообмінник. |

21.1 Видалення холодаагенту

Під час видалення холодаагенту із системи для обслуговування або виведення з експлуатації рекомендується безпечно видаляти всі холодаагенти.

Переливаючи холодаагент у балони, переконайтесь, що використовуються лише відповідні балони для відновлення холодаагенту. Переконайтесь, що доступна правильна кількість балонів для загального заряду системи. Усі балони, які будуть використовуватися, призначенні для відновленого холодаагенту та мають маркування для цього холодаагенту (тобто спеціальні балони для відновлення холодаагенту). Балони повинні бути укомплектовані запобіжними клапанами і відповідними запірними клапанами в задовільному робочому стані. Порожні балони для відновлення вакуумують і, якщо можливо, охолоджують до того, як відбудеться видалення.

Обладнання для видалення повинно бути в задовільному робочому стані з набором інструкцій щодо обладнання, яке є під рукою, і повинно бути придатним для видалення легкозаймистих холодаагентів.

Крім того, набір відкаліброваних ваг повинен бути доступним і справним.

Шланги повинні бути укомплектовані герметичними роз'єднувальними муфтами та у задовільному стані. Перед використанням регенераційної машини переконайтесь, що вона знаходиться в задовільному робочому стані, належним чином обслуговувалася і що всі пов'язані з нею електричні компоненти загерметизовані для запобігання займанню в разі викиду холодаагенту. У разі сумнівів проконсультуйтесь з виробником.

Видалений холодаагент має бути повернений постачальнику холодаагенту у відповідних циліндрах для відновлення та оформлення відповідної накладної про передачу відходів. Не змішуйте холодаагенти в регенераційних установках, особливо в балонах.

Якщо компресори потрібно зняти, або компресорне мастило необхідно злити, переконайтесь, що з них було відкачено повітря до прийнятного рівня, щоб переконатися, що легкозаймистий холодаагент не залишиться в мастилі. Процес видалення повинен бути здійснений перед поверненням компресора постачальникам. Для прискорення цього процесу слід використовувати лише електричне нагрівання корпусу компресора. Коли мастило зливається з системи, це слід проводити безпечно.

21.2 Виведення з експлуатації

Перш ніж виконувати цю процедуру, необхідно, щоб технік повністю ознайомився з обладнанням і всіма його деталями. Рекомендується безпечно видалення всіх холодаагентів. Перед виконанням завдання необхідно відібрати пробу мастила та холодаагенту, якщо потребується аналіз перед повторним використанням видаленого холодаагенту. Важливо, щоб електричне живлення було доступне перед початком завдання.

- a) Ознайомтеся з обладнанням та його роботою.
- b) Ізолуйте систему електрично.
- c) Перед виконанням процедури переконайтесь, що: доступне механічне транспортно-розвантажувальне обладнання, якщо потрібно, для роботи з балонами з холодаагентом; усі засоби індивідуального захисту наявні та використовуються правильно; процес видалення весь час контролюється компетентною особою; рекупераційне обладнання та балони відповідають діючим стандартам.
- d) Відкачайте холодаагент з системи, якщо можливо.
- e) Якщо вакуум неможливий, зробіть колектор, щоб холодаагент можна було видалити з різних частин системи.
- f) Переконайтесь, що балон знаходиться на вагах перед видаленням.
- g) Запустіть машину для видалення та працюйте відповідно до інструкцій виробника.
- h) Не переповнюйте балони. (Не більше 80 % об'єму рідини).
- i) Не перевищуйте максимальний робочий тиск балона, навіть тимчасово.

j) Коли балони заповнено належним чином і процес завершено, переконайтесь, що балони та обладнання негайно вилучено з місця, а всі запірні клапани на обладнанні закриті.

k) Видалений холодаагент не можна заправляти в іншу систему охолодження, якщо він не очищений і перевірений.

21.3 Заходи безпеки

Перевірка на наявність хладагента

Перед початком і під час роботи необхідно перевірити територію за допомогою відповідного детектора холодаагенту, щоб переконатися, що технік знає про потенційно токсичну або легкозаймисту атмосферу. Переконайтесь, що обладнання для виявлення витоків, яке використовується, підходить для використання з усіма відповідними холодаагентами, тобто не іскрить, належним чином герметично або іскробезпечно.

Наявність вогнегасника

Якщо на холодильному обладнанні або будь-яких пов'язаних з ним частинах будуть проводитися будь-які паяльні роботи, необхідно мати під рукою відповідне обладнання для пожежогасіння. Майте вогнегасник із сухим порошком або CO₂ поруч із зоною заряджання.

Провітрюване приміщення

Переконайтесь, що територія знаходиться на відкритому повітрі або що вона достатньо провітрюється, перш ніж проникати в систему або виконувати будь-які роботи з гарячим паянням. Ступінь вентиляції повинен зберігатися протягом усього періоду виконання робіт. Вентиляція повинна безпечно розсіювати будь-який вивільнений холодаагент і бажано видаляти його назовні в атмосферу.

Перевірки холодильного обладнання

У разі заміни електричних компонентів вони повинні відповідати призначенню та правильним специфікаціям. Завжди слід дотримуватися вказівок виробника щодо обслуговування та догляду. У разі сумнівів зверніться по допомогу до технічного відділу виробника.

Перевірки електроприладів

Конденсатори розряджені: це має бути зроблено безпечним способом, щоб уникнути можливості іскріння; під час заряджання, видалення або очищення системи не повинно бути огорнених електричних компонентів і дротів під напругою.

Ремонт герметичних компонентів

Під час ремонту герметичних компонентів усе електроживлення повинне бути від'єднане від обладнання, на якому працюють, перед будь-яким видаленням герметичних кришок тощо. Якщо під час обслуговування абсолютно необхідно мати електричне живлення обладнання, то постійно діюча форма виявлення витоків повинна бути розташована в найбільш критичній точці, щоб попередити про потенційно небезпечну ситуацію. Замінні частини мають відповідати специфікаціям виробника.

Ремонт іскробезпечних компонентів

Не прикладайте жодних постійних індуктивних або ємнісних навантажень до ланцюга, не переконавшись, що це не перевищує допустиму напругу та струм, дозволені для обладнання, що використовується. Замінуйте компоненти лише деталями, зазначеними виробником. Інші частини можуть привести до займання холодаагенту в атмосфері через витік.

Прокладка кабелів

Переконайтесь, що кабелі не піддаються зношенню, корозії, надмірному тиску, вібрації, гострим краям або будь-яким іншим негативним впливам навколошнього середовища. Перевірка також повинна брати до уваги наслідки старіння та постійну вібрацію від таких джерел, як компресори або вентилятори.

Виявлення легкозаймистих холодаагентів

За жодних обставин не можна використовувати потенційні джерела займання для пошуку або виявлення витоків холодаагенту. Не можна використовувати галогенний пальник або будь-який інший детектор, що використовує відкритий вогонь.

Методи виявлення витоків

Рідини для виявлення витоків підходять для використання з більшістю холодаагентів, але слід уникати використання миючих засобів, що містять хлор, оскільки хлор може реагувати з холодаагентом і роз'їдати мідні труби.

Скидання тиску в баку для води

Вода може капати з випускної труби пристрою для скидання тиску, тому цю трубу слід залишити відкритою для атмосфери.


Пристрій для скидання тиску слід регулярно використовувати для видалення вапняних відкладень і перевірки, чи він не заблокований.

Напірна труба, з'єднана з пристроєм для скидання тиску, повинна бути встановлена в напрямку вниз і в незамерзаючому середовищі.


Установка запобіжного клапана бака для води

Тиск у баку для води буде поступово зростати під час нагрівання, тому для скидання води потрібен запобіжний клапан. Інакше неправильно змонтований бак для води може розширитися, деформуватися, бути пошкодженим та призвести до травм. Стрілка → запобіжного клапана бака для води має вказувати на резервуар для води. Між запобіжним клапаном і баком для води не потрібен запірний або зворотний клапан, оскільки запобіжний клапан не спрацює. Для встановлення запобіжного клапана потрібен дренажний шланг, який слід надійно закріпити. Зливний шланг має бути спущений у стік у підлозі без будь-яких дуг, переплетень чи складок. Додаткову довжину дренажного шланга всередині зливу слід відрізати у разі поганого дренажу або замерзання води за низької атмосферної температури. Рекомендований робочий тиск для запобіжного клапана становить 0,7 МПа, такий самий, як і для бака для води. Дотримуйтесь цієї вимоги для секції запобіжного клапана; інакше бак для води не працюватиме нормально.

Дренажна труба повинна йти вниз і з'єднуватися зі зливом у підлозі. Її вихід повинен бути нижче дна ємності для води. Для дренажної труби потрібен запірний клапан, який слід встановити там, де це зручно для експлуатації.




Режим 1 монтажу запобіжного клапана водопровідної води (тиск води на вході =0,1~0,5 МПа)



Режим 2 монтажу клапана водопровідної води (тиск води на вході <0,1 МПа)

Запобіжний клапан є байпасним, встановленим у режимі монтажу 2. Зворотний клапан потрібен на водопровідній трубі.



Режим 3 монтажу запобіжного клапана водопровідної води (тиск води на вході >0,5 МПа)

Клапан підтримки тиску потрібен у режимі монтажу 3, щоб переконатися, що тиск у резервуарі для води підтримується в межах 0,3–0,5 МПа. Напрямок стрілки клапана підтримки тиску має збігатися з потоком води.

Примітка: фільтр, запобіжний клапан, зворотний клапан, клапан підтримки тиску, відсічний клапан і шланг для дренажу не постачаються з основним блоком і повинні бути підготовлені клієнтом.

21.4 Попередження перед сезонним використанням

(1) Перевірте, чи не заблоковані отвори для входу та випуску повітря внутрішнього та зовнішнього блоків;

(2) Перевірте, чи надійне заземлення;

(3) Якщо пристрій запускається після того, як він не працював протягом тривалого часу, його слід увімкнути за 8 годин до початку роботи, щоб попередньо нагріти зовнішній компресор;

(4) Запобіжні заходи для захисту від замерзання взимку

За мінусових кліматичних умов взимку необхідно додавати рідину проти замерзання в воду, а зовнішні водопровідні труби повинні бути належним чином ізольовані. Як антифриз рекомендується використовувати розчин гліколю.

| Концентрація % | Темп. замерз. °C | Концентрація % | Темп. замерз. °C | Концентрація % | Темп. замерз. °C |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 4.6 | -2 | 19.8 | -10 | 35 | -21 |
| 8.4 | -4 | 23.6 | -13 | 38.8 | -26 |
| 12.2 | -5 | 27.4 | -15 | 42.6 | -29 |
| 16 | -7 | 31.2 | -17 | 46.4 | -33 |

Примітка: «Концентрація», зазначена в таблиці вище, вказує на масову частку.

21.5 Вимоги до якості води

| Параметри | Значення параметрів | Одиниці вимірювання |
|---|---------------------|---------------------|
| pH(25°C) | 6.8~8.0 | / |
| Каламутність | < 1 | NTU |
| Хлор | < 50 | мг/л |
| Фтор | < 1 | мг/л |
| Залізо | < 0.3 | мг/л |
| Сульфати | < 50 | мг/л |
| SiO ₂ | < 30 | мг/л |
| Жорсткість (кількість CaCO ₃) | < 70 | мг/л |
| Нітратм (кількість N) | < 10 | мг/л |
| Провідність (25°C) | < 300 | мкС/см |
| Аміак (кількість N) | < 0.5 | мг/л |
| Лужність (кількість CaCO ₃) | < 50 | мг/л |
| Сульфіди | Неможливо виявити | мг/л |
| Споживання кисню | < 3 | мг/л |
| Натрій | < 150 | мг/л |

Примітка: якщо циркуляційна вода не відповідає вимогам, наведеним у таблиці вище, будь ласка, додайте засіб проти накипу, щоб пристрій завжди працював нормальним.



66139904307