



HURAKAN

ПАСПОРТ

**ХОЛОДИЛЬНІ СТОЛИ З НИЖНІМ АГРЕГАТОМ,
САЛАДЕТИ**

**МОДЕЛІ: HKN-GXS2GN, HKN-GXS3GN, HKN-
GXSD2GN-SC, HKN-GXSD3GN-SC, HKN- GXSD2GN,
HKN- GXSD3GN, HKN- HKN-GXSD2GN-GC, HKN-
HKN-GXSD3GN-GC**



ВСТУП

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напруга	Потужність (Вт)	Діапазон температури	Габарити ВхШхГ (мм)	Вага (кг)
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN-GXS2GN	220~240 В/ 50 Гц	170	2~8°C	850x900x700	81
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN-GXS3GN	220~240 В/ 50 Гц	240	2~8°C	850*1365*700	104
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN GXS2GN-22	220~240 В/ 50 Гц	170	2~8°C	850x900x700	74
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN GXS3GN-222	220~240 В/ 50 Гц	240	2~8°C	850x1365x700	115
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN GXSD2GN	220~240 В/ 50 Гц	170	2~8°C	1075x900x700	98
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN GXSD3GN	220~240 В/ 50 Гц	240	2~8°C	1075x1365x700	174
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN GXSD2GN-GC	220~240 В/ 50 Гц	170	2~8°C	1075x900x700	98
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN GXSD3GN-GC	220~240 В/ 50 Гц	240	2~8°C	1075x1365x700	174
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN GXSD2GN-SC	220~240 В/ 50 Гц	170	2~8°C	970x900x700	106
СТІЛ ДЛЯ САЛАТІВ HURAKAN HKN GXSD3GN-SC	220~240 В/ 50 Гц	240	2~8°C	970x1365x700	166

Виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та конструкцію апарату для покращення його експлуатаційних характеристик, залишаючи без зміни технічні характеристики.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Розташовувати на твердій плоскій поверхні.
- Монтаж, а також за потреби будь-який ремонт повинен виконувати представник сервісного центру/кваліфікований технічний спеціаліст. Не демонтувати компоненти або робочі панелі обладнання. Керуватися місцевими та національними стандартами, наведеними нижче:
 - Закон про охорону праці та виробничу безпеку
 - Нормативи BS EN
 - Заходи пожежної безпеки
 - Правила електромонтажу ІЕЕ
 - Будівельні норми
- НЕ промивати обладнання струменем під тиском.
- НЕ застосовувати обладнання поза приміщеннями.

- НЕ застосовувати це обладнання для зберігання товарів медичного призначення.
- НЕ застосовувати електроприлади всередині цього обладнання (наприклад, нагрівачі тощо).
- НЕ вставати та не спиратися на основу, ящики чи двері.
- НЕ допускати контакту олії чи жиру з пластмасовими компонентами чи ущільненням дверей. У разі контакту негайно очистити спеціальним розчином.
- Пляшки з алкогольною продукцією з високим вмістом спирту необхідно запечатувати та розміщувати у холодильнику вертикально.
- Обов'язково переносити, зберігати та перевантажувати обладнання у вертикальному положенні та переміщати, притримуючи за основу обладнання.
- Завжди вимикати обладнання та від'єднувати його від мережі перед очищенням.
- Зберігати пакувальні матеріали у місцях, недоступних для дітей. Утилізувати пакувальні матеріали відповідно до постанов місцевих органів влади.
- У разі пошкодження шнура живлення необхідно його замінити силами співробітника сервісної служби або кваліфікованого технічного фахівця, щоб уникнути ризиків.

ВМІСТ УПАКОВКИ

В упаковці знаходиться таке:

- Холодильник або морозильник
- Напрямні для полиць (2 на кожную двері)
- Полиці (1 на кожную двері)
- Посібник з експлуатації та обслуговування

Ми пишаємося якістю своєї продукції та рівнем обслуговування, завдяки яким на момент пакування всі елементи вмісту знаходяться у повністю працездатному та неушкодженому стані. Якщо ви виявили будь-яке пошкодження в результаті транспортування, будь ласка, зв'яжіться з дилером негайно.

МОНТАЖ

Монтаж електричних проводок

До обладнання в стандартній комплектації додається лита триконтактна штепсельна вилка BS1363 з проводом, а також 13-амперний запобіжник. Виделку необхідно включити у відповідну розетку електромережі. Проведення обладнання виконано наступним чином:

- Токонесучий провід (коричневого кольору) до клеми L
- Нейтральний провід (синього кольору) до клеми N
- Заземлюючий провід (зеленого/жовтого кольору) до клеми E

Всі вироби повинні бути заземлені окремим ланцюгом заземлення.

У разі виникнення питань проконсультуйтеся з кваліфікованим спеціалістом-електротехніком.

Не повинно бути перешкод для доступу до точок електроізоляції. У разі потреби екстреного відключення доступ до них має бути вільним.

Примітка: якщо виріб зберігали або переміщали не у вертикальному положенні, залиште його стояти вертикально приблизно на 12 годин, перш ніж вводити його в роботу. За наявності сумнівів залиште його у вертикальному положенні.

1. Вийміть виріб із упаковки. Переконайтеся, що вся пластикова плівка та покриття ретельно видалені з усіх поверхонь.
2. Залишайте відстань у 20 см (7 дюймів) між виробом та стінами або іншими об'єктами для вентиляції. Залиште більшу відстань, якщо перешкода є джерелом тепла.

Примітка: перед першим застосуванням виробу очистіть полиці та внутрішні поверхні мильною водою.

3. Зафіксуйте пристрій у потрібному положенні за допомогою гальм на колесах АБО вирівняйте виріб за допомогою гвинтових ніжок.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОЛИЦЬ

1. Розмістіть один комплект напрямних полиць на будь-якій стороні шафи на потрібній висоті.
2. Вставте полицю на місце.

3. Повторіть те саме для інших полиць.

Примітка: це дуже важливо для забезпечення належного відведення конденсату.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зберігання продуктів харчування

Для оптимального результату використання обладнання дотримуйтеся цих інструкцій:

- Зберігайте продукти всередині обладнання лише після досягнення робочої температури.
- Переконайтеся, що гастроємності завжди знаходяться на своїх місцях, навіть якщо вони не використовуються або порожні. Порожні місця для гастроємностей значно знижують ефективність роботи обладнання.
- Місткості, що не використовуються, завжди повинні бути закриті.
- Не вставляйте всередину обладнання гарячу їжу або рідину без кришки.
- По можливості загортайте або закривайте продукти харчування.
- Не закривайте вентилятори всередині обладнання.
- Уникайте, щоб двері були відчиненими протягом тривалого часу.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ВРУЧНУ

Обладнання автоматично проходить цикл розморожування кожні шість годин.

Примітка: Цикл починається з початкової подачі живлення на обладнання.

Для розморожування обладнання вручну:

1. Натисніть кнопку РОЗМОРОЖУВАННЯ (DEFROST) та утримуйте її протягом 5 секунд.
2. Негайно розпочнеться цикл розморожування та засвітиться світлодіодний індикатор РОЗМОРОЖУВАННЯ (DEFROST). Розморожування триватиме максимум 30 хвилин.

Примітка: Запуск розморожування також перезавантажує таймер автоматичного розморожування вручну. Наступний цикл автоматичного розморожування розпочнеться за шість годин після закінчення розморожування обладнання вручну.

3. Надлишкова вода збирається в піддон для збирання води.

ОЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед очищенням вимкніть обладнання та від'єднайте його від джерела живлення.
- Очищайте внутрішні поверхні обладнання якнайчастіше.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення. Після використання можуть залишатися шкідливі речовини.
- Очищайте ущільнення дверей лише за допомогою води.
- Після очищення завжди протирайте насухо.
- Не допускайте потрапляння води, що використовується для очищення через дренажний отвір у випарний піддон.
- Очищайте задню частину обладнання з обережністю. Можливі порізи від гострих країв.
- При необхідності ремонту його має виконувати представник сервісної служби або кваліфікований спеціаліст.

Очищення конденсатора

Періодичне очищення конденсатора дозволить продовжити термін служби обладнання. Рекомендуємо проводити очищення силами представника нашої сервісної служби чи кваліфікованого технічного спеціаліста.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо ваше обладнання несправне, перш ніж дзвонити своєму дилеру, будь ласка, зверніться до наступної таблиці.

Несправність	Ймовірна причина	Заходи
Обладнання працює не	Блок не вмикається	Перевірте, чи коректно підключено обладнання та чи увімкнено воно.
	Виделка та провід пошкоджені	Зверніться до представника сервісної служби або кваліфікованого технічного спеціаліста.
	Перегорів запобіжник у вилиці	Замініть запобіжник.

Несправність	Ймовірна причина	Заходи
	Електроживлення	Перевірте електроживлення.
	Несправність внутрішньої проводки	Зверніться до представника сервісної служби або кваліфікованого технічного спеціаліста.
Обладнання включене, але температура надто висока/низька	Занадто сильне зледеніння випарника	Розморозьте обладнання.
	Конденсатор забитий пилом	Зверніться до представника сервісної служби або кваліфікованого технічного спеціаліста.
	Двері не зачинені належним чином	Перевірте, чи зачинені двері, і не пошкоджені ущільнення.
	Пристрій розташований поблизу джерела тепла, або надходження повітря до конденсатора порушено	Переставте холодильник у відповідне місце.
	Температура в приміщенні надто висока	Зміцніть вентиляцію або переставте пристрій у прохолодніше місце.
	Усередині пристрою зберігаються неналежні продукти харчування	Вийміть занадто гарячу їжу або усуньте перешкоди для вентилятора.
	Обладнання перевантажене	Зменшіть кількість продуктів, що зберігаються всередині обладнання.
Є витік води з обладнання	Обладнання не вирівняне належним чином	Відкоригуйте положення обладнання за допомогою гвинтових ніжок (якщо застосовується).
	Зливний отвір зовні заблокований	Прочистіть зливний отвір
	Є перешкоди для зливу води	Очистіть низ обладнання (якщо застосовується)
	Пошкоджено контейнер для води	Зверніться до представника сервісної служби або кваліфікованого технічного спеціаліста.
	Піддон для талої води переповнений	Злийте воду з піддону (якщо можна застосувати).
Нехарактерний гучний шум обладнання	Ослабла гайка/гвинт	Перевірте та затягніть усі гайки та гвинти.
	Обладнання не вирівняне чи нестійке	Перевірте та за потреби відкоригуйте положення обладнання.

Для цього обладнання використовується холодоагент R290.



Обережно!

Вивчіть інструкцію, перш ніж приступати до встановлення чи ремонту обладнання. Необхідно дотримуватись усіх запобіжних заходів. Здійсніть утилізацію відповідно до місцевого законодавства. Існує ризик пожежі або вибуху при проколі трубок із холодоагентом. Ретельно дотримуйтесь інструкцій з навантаження та розвантаження обладнання.