


GTM

PROFESSIONAL TOOL

Інструкція з техніки безпеки
та експлуатації

ГІДРАВЛІЧНИЙ ШТАБЕЛЕР SFH1530E



УВАГА! Перед експлуатацією прочитайте інструкцію з техніки безпеки та експлуатації



GTM – Українська марка професійного електроінструменту, будівельного обладнання, металообробних верстатів, деревообробних верстатів, техніки для лісу та саду витратних матеріалів та засобів захисту.

Мета нашої роботи – забезпечити клієнтів високоякісними товарами, які призначені для професійного використання та мають оптимальне співвідношення ціна якість.

Асортимент товарів GTM виробляється тільки на заводах - спеціалістах, основний ринок яких Північна Америка та Західна Європа. Більшість заводів виготовляють продукцію на замовлення всесвітньо відомих марок та мають великий досвід у розробці та виробництві професійного інструменту та обладнання. Вся продукція виробників має сертифікати відповідності стандартам ЕС, а виробництво і система управління підприємствами мають сертифікати відповідності вимогам ISO 9001.

Всі моделі перед запуском у виробництво проходять випробовування в Україні в реальних умовах, на будівельних майданчиках, підприємствах партнерах та у постійних клієнтів нашої компанії. За результатами тестувань інженери нашої компанії у співпраці з інженерами виробників вносять необхідні зміни в конструкцію виробів, щоб забезпечити їм максимальну довговічність, функціональність та простоту в обслуговуванні.

Переваги товарів GTM:

Якість виготовлення - на рівні найкращих світових виробників

Вся продукція адаптована до використання в Україні.

Техніка GTM забезпечена гарантійним та післягарантійним обслуговуванням - мережею власних сервісних центрів та мережею сервісних центрів партнерів.

Також в Україні створено склад запасних частин та витратних матеріалів.

Купуючи техніку GTM ви отримувате справедливую ціну, тому що не сплачуєте за високоартісні рекламні компанії, які проводяться в засобах масової інформації та інтернеті, та не оплачуєте роботу посередників між виробником та продавцем, якими часто виступають відомі марки.

GTM – Техніка для професійного використання.

ЗМІСТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	2
1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	3
2. ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ	4
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ	6
5. ЩОДЕННА ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ	7
6. ОБСЛУГОВУВАННЯ	7
7. ЩОБ РЕГУЛЮВАТИ ПРОЦЕС ПІДНІМАННЯ/ОПУСКАННЯ	7
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	9

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



УВАГА!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть привести до травм, або поломки інструменту



ОБЕРЕЖНО!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя.



ПРИМІТКА!

Відзначає важливі додаткову інформацію.

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Штабелер дозволено використовувати відповідно до даних інструкції з експлуатації.

Устаткування, описане в цій інструкції - це гідравлічний штабелер.

Устаткування призначене для перевезення, підйому та спуску вантажу на палетах.

- Неправильна експлуатація може призвести до травм або псування обладнання.
- Оператор має гарантувати належну експлуатацію, а також факт того, що це обладнання буде використовуватися тільки спеціально навченим персоналом.
- Штабелер має бути використаний лише на достатньо твердій, гладкій, підготовленій, вирівняній та відповідній поверхні. Штабелер може бути використаний всередині приміщень із середньою температурою від -15°C до +40°C без капітальних перешкод чи заглиблень, що знаходяться на шляху руху. Робота на похилій площині заборонена. Під час роботи вантаж повинен бути розташований в середині поздовжньої площини самохідного штабелера.
- Підйом або перевезення людей заборонено.
- Використання на гідроборті або завантажувальній платформі заборонено
- Освітлення під час роботи має бути не менше 50 Люкс.


Модифікація (зміни)

Не дозволяється робити будь-яких змін в устаткуванні, які можуть вплинути, наприклад, на його вантажопідйомність, стабільність та безпеку, без попереднього письмового схвалення виробника обладнання, його уповноваженого представника.

Що також включає зміни, що впливають, наприклад, на гальмування, керування, огляд та додавання рухомих (знімних) пристроїв. Якщо виробник або його представник дають схвалення на виконання змін, вони мають також зробити та схвалити відповідні зміни в діаграмі вантажопідйомності, застережних написах (табличках), ярликах та інструкції з експлуатації.

При недотриманні інструкції гарантія стає недійсною.

2. ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ



- 1. Рама штабелера
- 2. Захисна рама
- 3. Регуляція ширини вил
- 4. Підйомні вила
- 5. Гідравлічний циліндр
- 6. Передні колеса
- 7. Задні поворотні колеса з гальмом
- 8. Педаль підйому
- 9. Рухаятка управління та підйому
- 10. Важіль
- 11. Ланцюг
- 12. Привідні ролики

* В зв'язку з постійним вдосконаленням відображення може відрізнятис

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SFH1016	SFH1516	SFH2016	SFH1020/25/30	SFH1520/25/30
Вантажопідйомність	кг	1000	1500	2000	1000	1500
Висота підйому	мм	1600	1600	1600	2000/2500/3000	2000/2500/3000
Довжина вил	мм	900/1000/1150	900/1000/1150	900/1000/1150	900/1000/1150	900/1000/1150
Загальна ширина вил	мм	320-740/550	320-740/550	320-740/550	320-740/550	320-740/550
Загальна висота	мм	2060	2060	2060	2060	2060
Мін висота вил	мм	85	85	85	85	85



ПРИМІТКА!


Ми постійно працюємо над удосконаленням своєї продукції й у зв'язку з цим залишаємо за собою право на внесення змін у зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію інструменту та в зміст оригіналу інструкції з техніки безпеки та експлуатації, без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни будуть спрямовані виключно на покращення та модернізацію інструменту

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ




ЗАБОРОНЕНО!


- Вийжджати за межі території виконання вантажопідйомних робіт з піднятим вантажем.
- Поміщати ноги або руки під механізм підйому.
- Дозволяти іншій людині, крім оператора, стояти попереду або за штабелером, коли він рухається або піднімає/опускає вантаж.
- Перевищувати вантажопідйомність.
- Ставити ноги перед колесами.
- Піднімати людей. Люди можуть впасти та отримати серйозну травму.
- Натискати або тягнути вантаж.
- Використовувати штабелер без захисного екрану та кожуха.
- Зсування вантажу на краї вил. Вантаж має бути розподілений рівномірно.
- Використовувати штабелер із незакріпленим та незбалансованим вантажем.
- Використовувати штабелер для цілей, які не передбачені виробником.
- Піднятий вантаж може стати нестійким під впливом вітру. Не піднімайте вантаж, якщо є можливість його падіння.
- Не використовуйте штабелер у випадках недостатньої видимості без помічника з боку. Використання штабелера поодиночі може привести до зіткнень і травм, завжди слідкуйте, щоб використання штабелера було безпечним.



Стояти під піднятими вилами штабелера, незалежно є на них вантаж чи немає



Не спійте перед штабелером, особливо коли він навантажений або знаходиться на похилій поверхні



Не ставьте на вила та не торкайтесь вантажу який розміщено на них



Не використовуйте рукоятку в режимі підйому, коли вантаж знаходиться у верхній точці.

Врахуйте різницю рівня підлог під час руху. Вантаж може впасти чи штабелер може стати некерованим. Слідкуйте за положенням вантажу. Вимкніть штабелер, якщо вантаж став нестійким. Почніть гальмування якщо вантаж сповзає з вил. Якщо виявлені несправності, дотримуйтесь вказівок глави вказані в цій інструкції. Необхідно проводити регулярний огляд штабелера та його обслуговування.

- Під час роботи з обладнанням оператор має одягнути безпечне взуття.
- Устаткування може бути використане всередині приміщень із середньою температурою між -15°C і $+40^{\circ}\text{C}$
- Освітлення під час роботи має бути мінімум 50 люкс.

5. ЩОДЕННА ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

Цей розділ містить інформацію про перевірки обладнання перед початком роботи.

Щоденна перевірка необхідна для виявлення несправностей або неполадок у роботі обладнання. Перевірка здійснюється відповідно до таких вказівок:



УВАГА!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ШТАБЕЛЕР ПІСЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ

- Зніміть вантаж та закріпіть вила
- Перевірте на відсутність подряпин, деформації чи тріщин.
- Перевірте, чи немає витoku мистила з циліндра.
- Перевірте штабелер на відсутність мимовільного опускання вил.
- Перевірте ланцюг та ролики на предмет пошкодження чи корозії.
- Перевірте плавність обертання коліс.
- Перевірте функцію руху у прямому та зворотному напрямку.
- Перевірте роботу гальмування.
- Перевірте функції підйому та зниження.
- Перевірте роботу кермового механізму відхиленням ручки в крайні положення, кермо має бути плавним, не викликає сторонніх звуків
- Перевірте захисний екран на відсутність пошкоджень та правильності встановлення.
- Перевірте надійність болтових з'єднань.
- Якщо штабелер обладнано решіткою огорожі вантажу, перевірте її справність та правильність складання

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГІДРАВЛІЧНЕ МАСЛО

- Перевіряйте рівень масла кожні шість місяців. Тип масла може бути: ISO VG32, його в'язкість повинна бути 32 sSt при 40°C, загальний об'єм близько 2,0 л.
- Щоденна перевірка та обслуговування
- Необхідно щодня перевіряти штабелер. Особливу увагу слід звернути на колеса, осі, так як нитки, ганчірки і т.д., це може блокувати колеса, вила і щоглу також слід перевірити. Після завершення роботи вила слід розвантажити та опустити в найнижче положення.

ЗМАЩЕННЯ

- Використовуйте моторне масло або мастило для змащування всіх рухомих частин.

ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ

- Повітря може потрапити в гідравлічний насос під час транспортування. Це призведе до того, що поршневий шток не зможе витримати підняту вагу на висоту. Повітря можна видалити наступним чином: потягніть ручку керування (FS107) вгору та кілька разів перемістіть ручку (FS110) вгору та вниз.

7. ЩОБ РЕГУЛЮВАТИ ПРОЦЕС ПІДНІМАННЯ/ОПУСКАННЯ

На диші штабелера ви можете знайти ручку керування (FS107), яку можна регулювати в трьох положеннях:


- НИЖНЄ = для опускання вил
- НЕЙТРАЛЬНИЙ = для переміщення вантажу
- LIFT = для підняття вилки

Ці три позиції були попередньо встановлені на заводі. Якщо вони були змінені, ви можете налаштувати відповідно до наступного кроку:


- Якщо вила піднімаються під час накачування в НЕЙТРАЛЬНОМУ положенні, поверніть регулювальну гайку (FS116) на регулювальному болті (FS115) за годинниковою стрілкою або поверніть регулювальний гвинт (F229) за годинниковою стрілкою, поки накачування не підніме вила і НЕЙТРАЛЬНЕ положення не запрацює належним чином.
- Якщо вила опускаються під час накачування в НЕЙТРАЛЬНОМУ положенні, повертайте гайку (FS116) або гвинт (F229) проти годинникової стрілки, доки вила не опустяться.
- Якщо вила не опускаються, коли ручка керування (FS107) знаходиться в НИЖНЬОМУ положенні, повертайте гайку (FS116) або гвинт (F229) за годинниковою стрілкою, доки підняття рукоятки керування (FS107) не опустить вила. Потім перевірте НЕЙТРАЛЬНЕ положення відповідно до пунктів вказаних вище, щоб переконатися, що гайка (FS116) і гвинт (F229) знаходяться в правильному положенні.
- Якщо вила не піднімаються під час накачування в положенні LIFT, поверніть гайку (FS116) або гвинт (F229) проти годинникової стрілки, доки вила не піднімуться під час накачування в положенні LIFT. Потім перевірте НИЖНЕ та НЕЙТРАЛЬНЕ положення відповідно до пунктів вказаних вище.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

№	Проблема	Можлива несправність	Методи вирішення
1	Вила не піднімаються на Max висоту	Не вистачає гідравлічного мастила	Долити мастила
2	Вила не підіймаються	<ul style="list-style-type: none"> - Відсутність гідравлічного мастила - Мастила має домішки (не якісне) - Гвинт FS116 занадто високо, або гвинт F229 занадто близько, Тримайте насосний клапан відкритим. - Повітря потрапило в гідравлічну систему 	<ul style="list-style-type: none"> - Долити мастила - Замінити мастило - Відрегулювати гвинт (FS116), або гвинт (F229), дивитися пункт №7 - Видалити повітря з гідравлічної системи, дивитися пункт №6
3	Вила не можуть бути опущені	<ul style="list-style-type: none"> - Поршневий шток (F248), корпус насоса (F225) або щогла (F346) деформовані внаслідок навантаження, нахилоного в одну сторону, або надмірного навантаження. - Вила перебувала у високому положенні протягом тривалого часу з оголеним поршневим штоком, що призвело до заклинювання штока. - Регулювальна гайка (FS116) або гвинт (F229) знаходяться в неправильному положенні. - Ролики (F327) не змащені. 	<ul style="list-style-type: none"> - Замініть поршневий шток, корпус насоса або щоглу - Тримайте вила в найнижчому положенні, якщо вони не використовуються і приділіть більше уваги змащуванню. Відрегулюйте гайку (FS116) або гвинт (F229), дивитися пункт №7 - Змастіть ролики (F327).
4	Витік гідравлічного мастила	<ul style="list-style-type: none"> - Зношені або пошкоджені ущільнювальні деталі. - Деякі деталі тріснули або зношені. 	Замінити на нові деталі
5	Вилка опускається без спрацювання випускного клапана	<ul style="list-style-type: none"> - Домішки в маслі призводять до того, що випускний клапан не може щільно закритися. - Деякі частини гідравлічної системи мають тріщини або зношені. - Повітря потрапляє в масло. - Зношені або пошкоджені ущільнювальні деталі. - Регулювальна гайка (FS116) або гвинт (F229) знаходяться в неправильному положенні. 	<ul style="list-style-type: none"> - Замініть мастило на нове. - Огляньте та замініть відпрацьовані частини. - Видалити повітря з системи, дивитися пункт №6 - Замініть зношені або пошкоджені ущільнювальні деталі. - Відрегулюйте гайку (FS116) або гвинт (F229), дивитися пункт №7




№	Опис	К-ть	№	Опис	К-ть
FS101	Пружина	1	FS109	Еластична шпилька	1
FS102	Пружина леза	1	FS110	Ручка	1
FS103	Еластична шпилька	1	FS111	Тягова балка	1
FS104	Еластична шпилька	1	FS112	Шпилька	1
FS105	Гумова шайба	1	FS113	Важіль спуску	1
FS106	Ролик	1	FS114	Ланцюг	1
FS107	Ручка керування	1	FS115	Регулювальний болт	1
FS108	Еластична шпилька	1	FS116	Регулювальна гайка	1




SFH1 SFH1016;1516;2016;1020;1025;1030

№	Опис	К-ть	№	Опис	К-ть
F201	Насос поршневого штоку	1	F229	Гвинт	1
F202	Шайба пружини	1	F230	Гайка	1
F203	Пружина	1	F231	Пружина	1
F204	Пилова прокладка	1	F232	Шпилька	1
F205	Прокладка	1	F233	Ущільнювальне кільце	2
F206	Втулка	2	F234	Пиловловлювач	1
F207	Гвинт	3	F235	Кришка з різьбою	1
F208	Шайба	3	F236	Ущільнювальна шайба	1
F209	Шайба пружини	3	F237	Регулювальний болт	1
F210	Скоба	1	F238	Пружина	1
F211	Вал ролика	1	F239	Посадка пружини	1
F212	Гвинт	1	F240	Сталева куля	1
F213	Вал	1	F241	Ущільнювальна шайба	1
F214	Притискний ролик	1	F242	Гвинт	1
F215	Важіль педалі	1	F243	Стопорне кільце	1
F216	Еластична шпилька	1	F244	У-кільце	1
F217	Гвинт	1	F245	Опорне кільце	1
F218	Ущільнювальна шайба	1	F246	Поршень	1
F219	Пружина	1	F247	Ущільнювальне кільце	2
F220	Сталева куля	1	F248	Підйомний поршневий	1
F221	Шпindelь клапана насоса	1	F249	Гвинт	1
F222	Посадка клапана насоса	1	F250	Гвинт	1
F223	Ущільнювальне кільце	1	F251	Трубка	1
F224	Шайба	1	F252	Ущільнювальне кільце	2
F225	Корпус насоса	1	F253	Кришка з різьбою	1
F226	Стопорне кільце	1	F254	Пилове кільце	1
F227	Еластична шпилька	1	F262	Пружина	2
F228	Рама важеля	1			




Перелік деталей щогли для SFH1020;1025;1030

№	Опис	К-ть	№	Опис	К-ть
101	Сітка	1	132	Вал	1
102	Гвинт	6	133	Ексцентрик	1
103	Кліпса	6	134	Шайба	4
104G	Щогла	1	135	Вал ролика	2
105	Ручка	1	136	Ролик	2
106	Гайка	3	137	Стопорне кільце осі	14
107	Гайка	2	138	Гвинт	8
108	Болт	1	139	Гайка	8
109	Болт	1	140	З'єднувальна пластина	1
110	Еластична шайба	1	141	Гвинт	4
111	Шайба	1	142	Стопорне кільце	4
112	Підшипник	2	143	Підшипник	8
113	Підшипник	2	144	Ролик	4
114	Рама колеса	1	145	Стопорне кільце	8
115	Гайка	2	146	Сталева куля	8
116	Еластична шайба	2	147G	Фіксована вилка	4
117	Вісь	2	148	Гайка	4
118	Шайба	8	149	Болт	2
119	Гайка	1	150	З'єднувач	2
120	Колесо	2	151	Ланцюг	2
121	Підшипник	8	152	Ролик ланцюга	2
122	Гвинт	2	153	Внутрішня щогла	1
123	Рама колеса з гальмом	1	154	Гвинт	4
124	Гальмівна пластина	1	155	Вісь	4
125	Пружина	1	156	Еластична шпилька	1
126	Захисна вставка	1	157	Рамка	4
127	Гайка	1	158	Колесо	2
128	Гайка	1	159	Болт	4
129	Гвинт	1	160	Вісь	2
130	Педаль	1	161	Стопорне кільце	2
131	Еластична шпилька	1			



Перелік деталей щогли для SFH1016;1516;2016

№	Опис	К-ть	№	Опис	К-ть
F301	Болт	1	F331	Стопорне кільце	4
F302	Еластична шайба	1	F334	Болт	4
F303	Шайба	1	F335	Гайка	4
F304	Підшипник	2	F336	Ви́ла	2
F305	Підшипник	2	F337	Стопорне кільце	4
F306	Рама колеса	1	F338	Підшипник	4
F307	Гайка	2	F339	Ролик	4
F308	Еластична шайба	2	F340	Стопорне кільце	4
F309	Вісь колеса	2	F341	Сталева куля	4
F310	Захисна вставка	4	F342	З'єднувач	2
F311	Підшипник	4	F343	Ланцюг	2
F312	Колесо	2	F344	Гайка	2
F313	Гвинт	2	F345	Болт	1
F314	Рама колеса з гальмом	1	F346	Щогла	1
F315	Шайба	1	F347	Сітка	1
F316	Гайка	1	F348	Кліпса	6
F317	Гальмівна пластина	1	F349	Гвинт	6
F318	Пружина	1	F350	Посадка для утримання насоса	1
F319	Захисна вставка	1	F351	Гайка	3
F320	Гайка	1	F352	Гайка	2
F321	Гайка	1	F353	Болт	1
F322	Гвинт	1	F354	Стопорне кільце	2
F323	Підніжка	1	F355	Ролик для ланцюга	2
F324	Еластична шпилька	1	F356	Підшипник	2
F325	Шпилька	1	F357	Стопорне кільце	2
F326	Ексцентрик	1	F358	Вісь	1
F327	Ролик	2	F359	Еластична шпилька	1
F328	Підшипник	4	F360	Рама	1
F329	Захисна вставка	4	F361	Еластична шпилька	3
F330	Вісь завантажувального ролика	2			



№	Опис	К-ть
1	Стопорне кільце	1
2	Подовжена вісь	1
3	Стопорне кільце	1
4	Регулювальна вилка	2
5	Гайка	4
6	Болт	4
7	Рамна каретки	1
8	Стопорне кільце	4
9	Підшипник	4
10	Ролик	4
11	Стопорне кільце	4
12	Сталева куля	4
13	Болт	2



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

тип (ч/н) дата №

Інструмент

Тип та модель інструменту або обладнання

Заводський/серійний номер МП

Продавець

Організація, що продала Продавець
(юридична чи фізична особа) (П.І.Б. та підпис безпосереднього продавця товару)

Адреса МП
(місце продажу/населений пункт, вулиця, будинок)

Покупець

Особа яка придбала Контактний телефон **+38**
(юридична чи фізична особа, П.І.Б.) (телефон для зв'язку)

Я підтверджую, що товар отриманий мною у справному стані, без видимих пошкоджень у повній комплектації, перевірений в моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згідний.

(дата) (підпис особи, яка здійснила покупку)

Умови проведення гарантійного ремонту:

- Гарантійний ремонт здійснюється при наявності технічного паспорту та заповненого відповідним чином Гарантійного талону. Гарантійний термін експлуатації виробу складає з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності товарного або касового чека (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого гарантійного талону та наявності підпису споживача про прийняття ним гарантійних умов. При порушенні цих умов претензії щодо якості виробу не приймаються.
- Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безкоштовний ремонт при дотриманні правил експлуатації і своєчасному проведенні поточного ремонту та періодичного технічного обслуговування. Якщо, внаслідок інтенсивної експлуатації потрібне додаткове періодичне обслуговування пов'язане зі зміною мастила, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

УВАГА! Усі поля підлягають обов'язковому заповненню.

Ремонт вважається не гарантійним при наступних випадках:

- Гарантійний талон відсутній;
- Гарантійний талон не належним чином заповнений;
- В Гарантійному талоні є виправлення;
- Закінчився гарантійний термін вказаний в Гарантійному талоні;
- Повністю або частково не читається назва чи заводський номер на виробі або в Гарантійному талоні (неможливо ідентифікувати інструмент);
- При періодичному обслуговуванні інструменту (наприклад для мототехніки: регулюванні, чистці, промивці, заміні мастила тощо, для електротехніки: заміні відпрацьованого мастила, зношенні ущільнювальних гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток, природнозношенні патронів, шліфувальних платформ та гумових демпферів, шківів та зубчастих ременів тощо);
- При заміні деталей інструменту, що вийшли з ладу через несвоєчасне проведення періодичного обслуговування, а також в результаті спроб самостійного розкриття і ремонту інструменту (зірвані пломби, пошкоджені шліци гвинтів, для електроінструменту редукторна голівка встановлена не правильно);
- При пошкодженнях, що виникли внаслідок перевантаження чи неправильної експлуатації, а також недбалого догляду (падіння, зовнішні механічні пошкодження, дія зовнішнього полум'я, потрапляння рідин та сторонніх предметів у вентиляційні отвори, механічні пошкодження пило захисних кожухів, а також дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка та ін.);
- При пошкодженні штепсельної вилки електроінструменту, внаслідок поганого контакту з розеткою (сліди дії високої температури);
- Якщо інструмент використовувався із порушенням правил експлуатації, вказаних в інструкції до даного виробу;
- Якщо побутовий інструмент застосовувався з професійною чи промисловою метою;
- Якщо інструмент надається у розібраному вигляді;
- Якщо після появи несправності продовжувалася експлуатація інструменту;
- Якщо має місце природний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантію.
- Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та ріжуче обладнання інструменту (пилні ланцюги, шини, ведучі та ведомі зірочки, тримерні головки та насадки, абразивні та алмазні диски, ножі та інші матеріали які можна віднести до витратних).
- Гарантія не розповсюджується на всі види амортизаторів, привідні ремені, повітряні та паливні фільтри, пружини зчеплення та стартера, свічки запалювання тощо.

Відітка про проведення ремонтів та сервісного обслуговування

*Підпис споживача підтверджує прийом виробу після сервісного обслуговування в робочому стані

Дата	№ Заяв/Штатив сервісного центру	Зміст роботи	Майстер	Підпис майстра	Підпис споживача

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

тел.: +38 (067) 431 01 34

+38 (067) 433 77 32



УВАГА! Усі поля в Гарантійному талоні підлягають обов'язковому заповненню.

GTM

PROFESSIONAL TOOL

