

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Товар призначений для використання у супермаркетах, ресторанах, лініях громадського харчування та виробництвах.

Деякі положення цієї інструкції уніфіковані для холодильних виробів різних типів. **УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.** Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій, що містяться в цьому Посібнику з використання та технічного обслуговування. Збережіть цей Посібник з використання та обслуговування для подальшого використання.

- Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.
- Не зачиняйте вентиляційні отвори вгорі, внизу та з боків приладу
- Регулярно очищайте конденсатор від пилу та іншого бруду не рідше одного разу на 3 місяці.
- Щоб уникнути небезпеки, якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, агент сервісного обслуговування виробника або особа з аналогічною кваліфікацією.
- Утилізація приладу повинна здійснюватись відповідно до національних правил. Не пошкоджуйте систему охолодження приладу. Він містить газ-холодоагент R290. Якщо система охолодження пошкоджена:
 - Уникайте іскор — не вмикайте електроприлади та освітлювальні прилади.
 - Негайно провітріть приміщення.
- Засоби для відключення повинні бути вбудовані в стаціонарну електропроводку відповідно до правил монтажу.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей прилад призначений для комерційного використання!

ПРИЛАД ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ, НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ МАТЕРІАЛІВ: використовується холодоагент R290, піноутворювач для ізоляції приладу – циклопентан C₅H₁₀.

ВИРОБНИК ГАРАНТУЄ НАДІЙНУ РОБОТУ ХОЛОДИЛЬНИКА ЗА ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД +10 ДО +43 ГРАДУСІВ ТА ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ НЕ БІЛЬШЕ 60 ВІДСОТКІВ. А-зважений рівень звукового тиску випромінювання нижче 70 dBA.

Ця інструкція з експлуатації та технічного обслуговування є невід'ємною частиною моноблоків (позначених у цьому документі терміном ПРИЛАД). З цієї причини він повинен супроводжувати ПРИЛАД, якщо він передається новому користувачеві чи власнику.

Цей посібник необхідно ретельно зберігати та захищати від будь-яких факторів, які можуть спричинити його погіршення, протягом усього життєвого циклу машини. Цей посібник було складено з метою забезпечення операторів і техніків, відповідальних за технічне обслуговування ПРИЛАДА, необхідною інформацією та інструкціями для правильної експлуатації ПРИЛАДА в безпечних умовах.

Цей посібник містить усі дані та інформацію, необхідні для попереднього навчання персоналу, відповідального за правильне керування ПРИЛАДОМ; для цього його використання є обов'язковим.

У цьому посібнику передбачається, що середовище, в якому встановлено ПРИЛАД, відповідає всім застосовним нормам щодо безпеки та гігієни на робочому місці, а персонал, відповідальний за експлуатацію та технічне обслуговування, пройшов навчання.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА З ВИКОРИСТАННЯ

Цей Посібник з технічного обслуговування призначений для використання операторами та техніками, щоб вони могли зрозуміти та правильно використовувати ПРИЛАД. Цей посібник, окрім функціонального опису ПРИЛАДА та його основних частин, також містить інструкції та вказівки, як:

- правильно транспортувати та встановлювати ПРИЛАД;
 - правильно використовувати ПРИЛАД;
 - проводити правильне очищення, регулювання та обслуговування ПРИЛАДА;
- зверніть увагу на основні правила безпеки та запобігання нещасним випадкам. Тому персонал матиме можливість зрозуміти потенціал пристрою та проблеми, які можуть виникнути під час керування ним.

ПОСИЛАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Уся документація, що стосується ПРИЛАДУ, була розроблена шляхом розробки тем, зазначених у Директиві з машинного обладнання (2006/42/ЕС), тому повне ознайомлення з усіма відповідними матеріалами є обов'язковим, щоб ОТРИМАТИ максимальну продуктивність від ПРИЛАДУ та забезпечити максимальний термін служби всіх його агрегатів, необхідно докладно прочитати всі відповідні матеріали.

Конфігурація певних з'єднань або пристроїв, описаних або наведених у документації, може відрізнятися від конфігурації ПРИЛАДУ, підготовленої відповідно до конкретних вимог або стандартів безпеки; у цьому випадку деякі описи, посилання або рекомендовані процедури можуть бути узагальнені для підтримки їх ефективності. Наведені вище малюнки або фотографії наведені як приклади або посилання для полегшення розуміння тексту.

ПРИЛАД: термін, який використовується в цьому Посібнику з використання та технічного обслуговування для позначення МОНОБЛОКУ. IPD: аббревіатура вказує на пристрій(и) індивідуального захисту.

НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА: Будь-яка ЗОНА всередині або поблизу ПРИЛАДУ, в якій присутність підданої впливу людини становить ризик для безпеки та здоров'я цієї особи.

КОРИСТУВАЧ: Будь-яка особа (підприємець/компанія), яка правильно використовує ПРИЛАД або призначає його для використання або виконання операцій, пов'язаних з ним, спеціально навченим людям.

ОПЕРАТОР: працівник, який зазвичай не має спеціальних навичок, виконує операції, необхідні для роботи, чищення ПРИЛАДУ та місця, де він встановлений; при необхідності оператор може зробити просте налаштування та відновити роботу ПРИЛАДУ.

ТЕХНІК МЕХАНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: КВАЛІФІКОВАНИЙ спеціаліст, який може виконати необхідне втручання у будь-який механічний вузол ПРИЛАДУ, відрегулювати його, ремонтувати та виконати необхідні операції з технічного обслуговування. Механік немає права втручатися у електричні системи ПРИЛАДУ коли вони перебувають під напругою.

ТЕХНІК ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: кваліфікований співробітник, відповідальний за всі електричні втручання (регулювання, технічне обслуговування та ремонт) і, за необхідності, працює під напругою, наявною всередині електричних шаф і шунтових коробок.

ОПИС ПРИСТРОЮ

Цей ПРИЛАД є системою охолодження, що складається з блоку конденсації (поза холодильної камери), блоку випаровування (всередині холодильної камери) та електронного блоку керування, розміщеного всередині блоку конденсації. ПРИЛАД може мати один або два цикли охолодження.

ПРИЛАД оснащений системою розморожування гарячою парою, що керується електронним блоком керування. Розморожування є автоматичним і відбувається з заданою частотою, яку користувач може змінити; його також можна ввімкнути вручну за допомогою спеціального елемента керування.

ПРИЛАД захищений від надлишкового тиску.


ПРИЛАД оснащений:

- Опорна підшва компресора;
- передня панель легко знімається, щоб гарантувати легкий доступ до компонентів і швидке технічне обслуговування(може проводити тільки кваліфікований персонал)
- герметичні компресори з тепловим захистом двигуна;
- електронна плата, яку можна програмувати під різні вимоги користувача (необхідно звернутися до Служби технічної підтримки);
- теплообмінники з алюмінієвими ребрами; конденсація в повітрі;
- пряме розширення газу за допомогою капілярної трубки та автоматичне розморожування з програмованими параметрами циклу, тривалості та частоти;
- піддон для збору конденсату, з якого відбувається випаровування конденсату або примусовий скид конденсату;

ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИЛАДУ

Підйом для подальшого розташування виконати за допомогою транспортного засобу, безпечним та ефективним (наприклад, підйомник із ременів MSCHINE).

Для правильного підйому дотримуйтеся попереджень:



переміщення та ПРИЛАДУ можна будьякого відповідного який гарантує його підйом способом використання системи

виконання операцій наведених нижче


- Ніколи не використовуйте два підйомних транспортних засоби одночасно;
- Ніколи не залишайтеся під підвішеними вантажами;
 - Якщо використовуються сталеві троси, завжди застосовуйте кінцеве вушко до підйомного гака;

У разі використання сталевих канатів слідкуйте за тим, щоб не створювати різких вигинів, тобто з радіусом вигину, меншим, ніж у вушок на кінці мотузки. Використовуйте мотузки достатньої ширини, щоб кут між мотузками та горизонтом завжди перевищував 45°.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ

Встановлення та можливе повторне встановлення ПРИЛАДА має здійснюватися безпосередньо **кваліфікованим персоналом**.

Перш ніж приступити до встановлення ПРИЛАДА, необхідно підготувати джерела живлення та комунікації, необхідні для правильного функціонування системи, дотримуючись вказівок, наведених у цьому розділі, і, якщо необхідно, попередньо проконсультувавшись із **технічним відділом виробника**.




НЕБЕЗПЕКА: виробник знімає будь-яку відповідальність за будь-яку шкоду майну та/або особам, спричинену неналежним втручанням, виконаним некваліфікованим, ненавченим або неавторизованим персоналом.


Мінімальні відстані від ПРИЛАДА до перегородок

1. Встановлюючи ПРИЛАД, виріжте отвір у стіні.

SGL*P1, SGM***P1**



SGL017P2, SGM020P2




Розміри отвору повинні відповідати розмірам, вказаним на малюнку .


Для **SGL***P1, SGM***P1** максимальні розміри отвору не можуть перевищувати 350 мм у висоту і 395 мм в ширину. Для **SGL017P2, SGM020P2** максимальні розміри отвору не можуть перевищувати 350 мм у висоту та 645 мм у ширину. Товщина стінки до 100 мм.

Розміри отвору всередині і зовні камери повинні бути однаковими.

- Вставивши моноблок в отвір в стіні, прикрутіть моноблок до стіни чотирма саморізами 5,5 x 22 DIN6928 CH Zn6.




- Після встановлення моноблоку заповніть щілини більше 5 мм саморозширюваною піною. Зазори менше 5 мм Герметик з силіконом.



- Щоб запобігти витoku води в приміщенні, де встановлено прилад, при переповненні резервуару для випаровування конденсату рекомендується додатково підключити гнучку трубу для сливу води $\varnothing 16$ мм. Гнучку трубу необхідно з'єднати з металевою трубою для відведення надлишкового конденсату в нижній частині приладу. Для надійного з'єднання використовуйте різьбовий затискач. дренажна труба повинна бути підключена до каналізації або іншого безпечного дренажного каналу.

SGL***P1, SGM***P1

SGL017P2, SGM020P2



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Електроживлення (також щодо напруги та частоти), яке постачає покупець, має бути достатнім для належного живлення ПРИБОРУ. Зокрема, необхідно дотримуватися наступних інструкцій:

6. Кабель живлення має бути прокладений (без згортання або перекриття) у місці, яке не піддається можливим ударам або пошкодженням. Він не повинен перебувати поблизу рідин, води або джерел тепла і не повинен бути пошкоджений (якщо так, замініть його за допомогою кваліфікованого персоналу).
7. Шнур живлення моноблока необхідно підключити до окремого автоматичного вимикача на 10 А (серія SGM***P1) або 16 А (серія SGL***P1), для моделей SGL 017P2 і SGM020P2 - 32 А без використання будь-якої додаткової вилки, реле або подібних мережевих вимикачів для забезпечення стабільної електричної роботи. подача напруги на моноблок.
8. Прилад має бути належним чином заземлений. Схема підключення додається.
9. Прилад може підключатися лише кваліфікованим електриком.
10. Забороняється встановлювати або підключати додаткові електричні компоненти в конструкції.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Тривале натискання:

Коротке натискання:
Повернення меню назад
Тривале натискання:
Меню. ПРИМІТКА: Функція ECO
не активовано



Коротке натискання: задане
значення температури,
регулювання температури
вгору

Коротке натискання:
підтвердження налаштування
«OK»

Коротке натискання: задане
значення температури,
регулювання температури
вниз.

Моноблок On/OFF

ПРИМІТКА: Функція освітлення не активована.

Тривале натискання: розморожування

Налаштування температури:

1. На дисплеї відображається фактична температура;
2. Щоб активувати налаштування температури, натисніть «^» або «v». Коли активовано режим налаштування температури, на дисплеї блимає вибране значення температури;
3. Щоб встановити температуру, виберіть потрібну температуру, натиснувши «^» (температура підвищується) або «v» (температура охолоджується) ще раз;
4. Після встановлення температури через 30 секунд встановлене значення на дисплеї перестає блимати та автоматично повертається до відображення фактичної температури.

Робочі температури моноблоків

i ВСТАНОВЛЕНА ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, ВІДОБРАЖЕНОЇ НА ДИСПЛЕЇ. У таблиці нижче наведено значення налаштування та можливу різницю із заданою температурою:

Межі встановлення температури Tset	Температура вмикання Ton	Температура відключення Toff
SGM: $T_{set} = \text{від } +5^{\circ}\text{C до } -5^{\circ}\text{C}$	При підвищенні температури $+ 1^{\circ}\text{C від заданої } T_{set}, T_{on} = T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$	При зниженні температури $- 3^{\circ}\text{C від заданої } T_{set}, T_{off} = T_{set} - 3^{\circ}\text{C}$
SGL: $T_{set} = \text{від } -15^{\circ}\text{C до } -25^{\circ}\text{C}$		

Захист паролем (меню для інсталятора або ремонтного представника виробника):

Одночасно натисніть клавіші «^» і «v», утримуйте їх протягом 5 секунд, щоб увійти в меню → На дисплеї з'явиться «PAS» → Натисніть «OK» → Натисніть «^»/«v», щоб отримати код → Натисніть «OK».

Підтвердження будильників:

Дисплей блимає повідомлення тривоги Натисніть будь-яку кнопку для підтвердження

Код тривоги	Причина	Автоматичне оформлення	Інформація	Коментарі
„Ні“	Температура повітря вище ніж „ALA>Hot“; „ALA>Htd“	Налаштовано користувачем	Блимання «Ні» з найвищою температурою, якщо налаштовано: вимикання реле сигналізації,	Сигналізація високої температури



GANDER

			звуковий сигнал	
„Lo“	Температура повітря нижче ніж „LAt“ ; „Ltd“	Налаштовано користувачем	Блимання «Lo» з найнижчою температурою, якщо налаштовано: вимикання реле сигналізації, звуковий сигнал	Сигналізація низької температури
„uHi“	Напруга в мережі вище ніж „Sor->uHi“	Завжди	Поблимайте «uHi». Якщо налаштовано: вимикання реле сигналізації, звуковий сигнал	Сигналізація високої напруги (функція активується за бажанням клієнта)
„uLi“	Напруга в мережі нижча ніж „Sor->uLi“	Завжди	Поморгайте «uLo». Якщо налаштовано: вимикання реле сигналізації, звуковий сигнал	Сигналізація низької напруги (функція активується за бажанням замовника)
„E01“	„S1“ помилка	Завжди	Блимайте «E01». Якщо налаштовано: вимикання реле сигналізації, звуковий сигнал	Несправність датчика «S1» (замикання або обрив)
„E02“	„S2“ помилка	Завжди	Блимайте «E02». Якщо налаштовано: вимикання реле сигналізації, звуковий сигнал	Несправність датчика S2“ (замикання або обрив)
„E03“	„S3“ помилка	Завжди	Блимайте «E03». Якщо налаштовано: вимикання реле сигналізації, звуковий сигнал	Несправність датчика S3“ (замикання або обрив)

i ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ/КІМНАТІ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТІВ, ТЕМПЕРАТУРИ ПРОДУКТІВ І ТОГО, ЯК ЧАСТО ВІДКРИВАЮТЬСЯ ТА ЗАКРИВАЮТЬСЯ ДВЕРІ КІМНАТИ.

Якщо у середовищі, де стоїть холодильна камера/кімната прохолодно, прилад охолоджує менше.



Тому температура в холодильній камері/кімнаті може зрости. Щоб встановити нижчу температуру, змініть налаштування на електронному контролері.

GANDER

РОЗМОРОЖУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

ПРИЛАД РОЗМОРОЖУЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО. Лід, що утворився на випарнику, розтоплюється гарячою парою за допомогою компресора, а тала вода стікає через водовідвідний канал у ємність, де випаровується. Випарник ПРИЛАД додатково можна розморозити вручну. Активується натисненням і утриманням клавіші «V».

i РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ ПРИЛАД. Пам'ятайте, що під час чищення приладу необхідно від'єднати його від електромережі.

ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ. А ЯКЩО ...

Компресор не запускається та/або не видає гудіння	
Низька напруга.	Перевірте лінію живлення або замініть реле. Якщо напруга нижче 195 В, звернітьс до служби електрообслуговування.
Втручається термозахист	Зверніться до фахівця з обслуговування
Несправний компресор	Зверніться до фахівця з обслуговування
Послаблені або неправильні електричні з'єднання.	Затягніть з'єднання або виконайте їх знову згідно зі електричною схемою.
Вентилятор конденсатора не запускається	
Несправний вентилятор або реле запуску вентилятора на панелі керування.	Зверніться до фахівця з обслуговування
Задана температура не досягнута	
Випарник покритий льодом.	Увімкніть примусове розморожування відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Регулювання температури».
Несправний обігрівач	Зверніться до фахівця з обслуговування.
Не працює вентилятор випарника	Зверніться до фахівця з обслуговування
Забгато заряду для охолодження.	Знизьте навантаження.
Недостатня теплоізоляція.	Перевірте герметичність камери та дверей.
Втручання термозахисту	
Несправний термозахист.	Зверніться до фахівця з обслуговування

Перегрітий компресор, гарячий зворотний газ.	Перевірте вентиляцію та можливі обмеження чи перешкоди системного контуру.
Компресор запускається, але не охолоджує	
Відкритий клапан розморожування.	Зверніться до фахівця з обслуговування.
Компресор працює безперебійно або тривалий час	
Невелике завантаження газоподібного холодоагенту.	Усуньте втрату та додайте газоподібний холодоагент до рівня, зазначеного на етикетці
Контакти контролера заблоковані.	Замініть контролер.
Обмеження в ланцюзі системи.	Очистіть конденсатор.

Моноблоки SGM* технічні характеристики

Код моноблока	SGM020P2	SGM012P1	SGM010P1	SGM008P1
Межі встановлення	від +5°C до -5°C			
Холодильна потужність, Вт	1850	1233	1015	785
Ток, А	8,6	4,3	4,2	2,5
Потужність, кВт	1,54	0,85	0,79	0,52
Напруга, В/ф/Гц	230 / 1 / 50			
Маса нетто, кг	92	47		46

Моноблоки SGL* технічні характеристики

Код моноблока	SGL017P2	SGL014P1	SGL011P1
Межі встановлення	від -15°C до -25 °C		
Холодильна потужність, Вт	1730	1000	685
Ток, А	8,8	5,3	4,5
Потужність, кВт	1,65	1,07	0,69
Напруга, В/ф/Гц	230 / 1 / 50		
Маса нетто, кг	92	52	47

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ



Цей символ вказує на те, що коли прилад більше не потрібен, його не можна утилізувати разом з іншими різними міськими відходами. Його слід збирати та вивозити окремо, тобто в контейнери, спеціально позначені цим символом у великогабаритних місцях збору сміття. Повну інформацію про те, куди здати старий прилад безпеки,

можна отримати в місцевих державних органах, у магазині, де ви придбали прилад, або в представників виробника. Прилад не можна утилізувати шляхом спалювання! Якщо ви вирішили здати прилад на металобрухт, унеможливіть його використання, щоб запобігти можливим нещасним випадкам. Витягніть електричну вилку з розетки, а потім відріжте шнур. Не розбирайте прилад самостійно. Передайте його підприємствам з переробки.

ГАРАНТІЯ ТА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виробник Gooder гарантує моноблок і його обладнання, виготовлене одним і тим же виробником, не матимуть виробничих дефектів протягом гарантійного терміну, зазначеного у договорі продажу ПРИЛАДУ.

Гарантія не поширюється на деталі, які зношуються, і на інші витратні інструменти та матеріали, які, можливо, постачаються виробником разом із ПРИЛАДОМ.

Гарантійний період:

На моноблоки „Gooder“ надається гарантія - 12 місяців від дня покупки.

Відповідальність користувача

Замовник несе відповідальність за: налаштування електричної системи; інструменти та матеріали, що зношуються.

Дії, внаслідок яких втрачається право на гарантію:

Буль-яка спроба користувача або неавторизованого персоналу розібрати, модифікувати або пошкодити будь-який компонент приладу, анулює гарантію та звільняє виробника від відповідальності за можливу шкоду, заподіяну людям чи майну, внаслідок такої поведінки.

Виробник також звільняється від відповідальності, і гарантія на ПРИЛАД недійсна в наступних випадках:

- використання ПРИЛАДУ з метою, що відрізняється від тих, для яких воно призначалося;
- використання ПРИЛАДУ не відповідно до чинного законодавства країни користувача;
- встановлення ПРИЛАДУ в умовах, що відрізняються від зазначених у розділі «Транспортування та встановлення»;
- з'єднання, що не відповідають вимогам;
- використання робочого обладнання, відмінного від зазначеного в цьому розділі;
- повне або часткове недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику;
- відсутність або неправильне обслуговування;
- використання неоригінальних або не рекомендованих виробником запчастин;
- Якщо в період гарантійного обслуговування прилад ремонтували не „Gooder“ офіційні представники.
- Якщо прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причинами несправності є комахи, гризуни й інші сторонні впливи.

Продавець не відповідає за недоліки, що виникли внаслідок встановлення, монтажу та підключення приладів особою, не уповноваженою продавцем.

Інші умови:

- **УВАГА!** Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу оплачується споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу продавцем.
- Якщо прилад замінюється через несправність, покупець зобов'язаний відшкодувати компанії збитки, отримані внаслідок механічних ушкоджень приладу з вини покупця.
- При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний строк збільшується на час перебування приладу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. Гарантійний строк заміненого холодильного приладу починається від дня заміни приладу. Дата вказується в гарантійному аркуші з відміткою, що прилад замінений.
- За якість гарантійного ремонту відповідальність несуть пункти авторизованого обслуговування.
- За виклик „Snaigė-Servisas“ офіційних представників **збитки робочого часу майстрів сервісу й транспортних витрат оплачує покупець відповідно до розцінок „Gooder“ або його офіційних представників**, якщо: немає оригінального гарантійного аркуша, або по закінченні гарантійного періоду холодильного приладу, або якщо в період гарантійного обслуговування холодильний прилад ремонтував майстер не з вище зазначеної служби сервісу, або якщо покупець не дотримується вказівок інструкції з використання.
- Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Зв'язуючись із представництвом, обов'язково вкажіть модель прилада (Тур/Тип та MODEL) та його номер (Ser.No/Фабрик Но). Ці дані Ви знайдете на фірмовому ярлику, приклеєному до, зовнішню стінку корпусу.