


## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

# АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ LIFERO4 100Ah 51.2V 5120Wh Sako Li-Sun 51.2V100Ah



У цьому посібнику описано акумулятор серії 24/48 В постійного струму. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед установкою батареї та уважно дотримуйтесь інструкцій під час встановлення. При виникненні будь-яких питань, негайно зв'яжіться з виробником чи продавцем, щоб отримати пораду та роз'яснення.

## Зміст

<b>1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....	<b>3</b>
1. Перед підключенням .....	3
2. При використанні .....	3
<b>2. ВСТУП</b> .....	<b>4</b>
1. Особливості .....	4
2. Специфікація .....	4
3. Інструкція з інтерфейсу обладнання .....	5
4. Інструкції щодо РК-дисплея .....	7
<b>3. ПОСІБНИК З БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ЛІТІЄВОЮ БАТАРЕЄЮ</b> .....	<b>8</b>
1. Принципова діаграма рішення .....	8
2. Інструменти .....	8
3. Захисне спорядження .....	8
<b>4. ВСТАНОВЛЕННЯ</b> .....	<b>9</b>
1. Підключення одного комплекту літієвої батареї до інвертора . . . . .	9
2. Підключення декількох комплектів літієвих акумуляторів до інвертора .....	9
3. Місце установки .....	9
<b>5. ДІЇ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ</b> .....	<b>10</b>
1. Визначення проблеми на основі .....	10
2. Попередні етапи визначення .....	10
3. Акумулятор не можна зарядити або розрядити .....	10
<b>6. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ</b> .....	<b>11</b>

## 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



### Нагадування

- 1) Дуже важливо та необхідно уважно прочитати посібник користувача перед встановленням або використанням батареї. Невиконання цього або недотримання будь-яких інструкцій чи попереджень у цьому документі може призвести до ураження електричним струмом, серйозної травми, смерті або може пошкодити батарею, що може призвести до непрацездатності.
- 2) Якщо батареї зберігаються протягом тривалого часу, їх потрібно заряджати кожні півроку, а розряд повинен бути не менше 90%.
- 3) Акумулятор потрібно зарядити протягом 12 годин після повного розряду.
- 4) Не виставляйте кабель назовні.
- 5) Усі клеми акумулятора повинні бути від'єднані для обслуговування.
- 6) Будь ласка, зв'яжіться з постачальником протягом 24 годин, якщо є щось ненормальне.
- 7) Не використовуйте чистячі розчини для чищення акумулятора.
- 8) Не піддавайте батарею дії легкозаймистих або агресивних хімікатів або парів.
- 9) Не фарбуйте жодну частину батареї, включаючи будь-які внутрішні чи зовнішні компоненти.
- 10) Не підключайте батарею до фотоелектричної сонячної електропроводки безпосередньо.
- 11) Гарантійні претензії не поширюються на прямі чи непрямі пошкодження, спричинені вище вказаними елементами.
- 12) Будь-який сторонній предмет заборонено вставляти в будь-яку частину батареї.



### УВАГА

#### 1.1 Перед підключенням

- 1) Після розпакування спершу перевірте виріб і пакувальний лист. Якщо виріб пошкоджено або немає деталей, зверніться до місцевого продавця.
- 2) Перед встановленням обов'язково відключіть живлення від мережі та переконайтеся, що акумулятор знаходиться у вимкненому режимі.
- 3) Електропроводка має бути правильною, не переплутайте позитивний і негативний кабелі та переконайтеся, що зовнішній пристрій не замикається.
- 4) Заборонено підключати батарею та джерело змінного струму безпосередньо.
- 5) BMS (Battery Managment System) вбудований в батарею Настінний корпус не можна використовувати в серії, у стані зв'язку дозволено максимум 16 паралельних з'єднань.
- 6) Акумуляторна система має бути добре заземлена, а опір має бути менше 1 Ом.
- 7) Переконайтеся, що електричні параметри акумуляторної системи сумісні з відповідним обладнанням.
- 8) Тримайте акумулятор подалі від води та вогню.

#### 1.2 При використанні

- 1) Якщо акумуляторну систему потрібно перемістити або відремонтувати, необхідно вимкнути живлення, а батарею повністю вимкнути.
- 2) Заборонено підключати батарею до іншого типу батареї.
- 3) Забороняється використовувати батарею для роботи з несправним або несумісним інвертором.
- 4) Забороняється розбирати батарею (язичок QC видалений або пошкоджений).
- 5) У разі пожежі можна використовувати лише сухий порошковий вогнегасник, рідинні вогнегасники заборонені.
- 6) Будь ласка, не відкривайте, не ремонтуйте та не розбирайте батарею, за винятком персоналу виробника. Ми не несемо жодних наслідків або пов'язаної з цим відповідальності через порушення безпеки експлуатації або порушення стандартів безпеки проектування, виробництва та обладнання.

## 2. ВСТУП

Літієва батарея живлення серії 24/48 постійного струму є одним із нових розроблених продуктів зберігання енергії. Її можна використовувати для підтримки надійного живлення для різних типів обладнання та систем. Особливо підходить для застосування в умовах високої потужності, обмеженого простору для встановлення, обмеженого несучого навантаження та тривалого терміну служби.

Серія 24/48 В постійного струму має вбудовану систему керування акумулятором BMS (Battery Management System), яка може керувати та контролювати інформацію про елементи, включаючи напругу, струм і температуру. Більше того, BMS може збалансувати зарядку та розрядку елементів, щоб продовжити термін служби.

Кілька батарей можна підключити паралельно, щоб збільшити ємність і потужність, що підтримує вимоги до тривалості.


Ємність літієвої батареї повинна бути вищою, ніж сонячний інвертор, до якого ви будете підключатися.

### 2.1 Особливості:

- Весь модуль нетоксичний, не забруднює довкілля та екологічно чистий.
- Матеріал катода виготовлено з LiFePO<sub>4</sub> з безпечними характеристиками та тривалим терміном служби.
- Система керування батареєю (BMS) має функції захисту, включаючи надмірний розряд, перезаряд, перевантаження по струму та захист від високої/низької температури.
- Система може автоматично керувати станом заряду та розряду та балансувати струм і напругу кожного елемента акумуляторної батареї.
- Гнучка конфігурація, декілька модулів батареї можуть працювати паралельно для збільшення ємності та потужності.
- Прийнятий режим самоохолодження швидко зменшує шум усієї системи. Модуль має менший саморозряд, до 6 місяців без заряджання на полиці, без ефекту пам'яті, відмінні характеристики неглибокого заряду та розряду.
- Діапазон робочих температур від -10° C до 50° C (заряджання 0° C ~ 50° C, розрядження -10° C ~ 50° C) із відмінною продуктивністю розряду та терміном служби.

### 2.2 Специфікація

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ	25.6V	25.6V	51.2V	51.2V	51.2V	51.1V
	100 Ah	200 Ah	100 Ah	200 Ah	300 Ah	350Ah
Номінальна ємність	2560 Wh	5120Wh	5120Wh	10240Wh	15360Wh	17920Wh
Напруга швидкої зарядки	28.8 V dc		57.6 V dc			
Плаваюча напруга заряду	28.0 V dc		56.0 V dc			
Низька напруга відключення DC	23.4 V dc		46.8 V dc			
Макс. поточний струм заряду	50A	100A	50A	100A	150A	175A
Макс. поточний струм розряду	100A	150A	100A	150A	200A	200A
Пиковий струм розряду	150A (1 сек.)	225A (1 сек.)	150A (1 сек.)	225A (1 сек.)	300A (1 сек.)	300 A (1 сек.)
Дисплей	Світлодіодний індикатор стану, РК-дисплей					
З'єднання	RS485, CAN					
Робоча температура	зарядка ° C ~ +50° C, розрядка -10° C ~ +50° C					
Температура полиці	-10° C ~ +50° C					
Свідоцтво	UN38.3 , MSDS					



### 1. РК-дисплей

Сторінка відображення даних про робочий стан

### 2. МЕНЮ Кнопки керування

Відображення сторінки даних робочого стану

### 3. ENTER Кнопки керування

Ця кнопка дозволяє увійти на сторінку налаштувань

### 4. Кнопки керування вниз

Вибір нижньої сторінки даних про робочий стан

### 5. ESC Кнопки керування

Повернення до попередньої сторінки дисплея

### 6. Автоматичний вимикач

Автоматичний вимикач виходу акумулятора

### 7. Акумуляторні інтерфейси RS485

Дотримуйтеся протоколу RS485 для зв'язку між кількома паралельними батареями

### 8. Інтерфейси RS232

Дотримуйтеся протоколу RS232 для зв'язку між контролером BMS та програмним забезпеченням головного комп'ютера

### 9. Інтерфейси CAN

Дотримуйтеся протоколу CAN, між контролером BMS та інвертором, для отримання інформації про вихідний заряд батареї

### 10. Інтерфейси RS485

Дотримуйтеся протоколу RS485 між контролером BMS та інвертором для отримання вихідної інформації про батарею

### 11. Сухий контакт

Pin1 до Pin2 нормальна робота – розімкнутий ланцюг, захист від перезаряду – коротке замикання.

Pin3 до Pin4 нормальний режим роботи – розімкнутий ланцюг, захист від перезаряду – коротке замикання.

### 12. Адреса пристрою

Використовується для встановлення адреси кожної плати захисту BMS.

### 13. Кнопка скидання програми

Після натискання відбувається примусове скидання і перезапуск програми.

### 14. Індикатор живлення

Зелений світлодіод, для відображення, що батарея увімкнена/вимкнена.

### 15. Вимикач живлення

ON ~ Батарея увімкнена – є вихідна напруга.

OFF ~ Батарея вимкнена – немає вихідної напруги.

### 16. Індикатор стану SOC

Зелені світлодіоди для відображення поточної ємності акумулятора 100% 83% 66.4% 49.8% 33.2% 16.6% .

### 17. Індикатор стану тривоги

Якщо червоний світлодіод блимає, для відображення тривоги.

### 18. Індикатор стану запуску

Жовтий світлодіод світиться, щоб показати, що акумулятор заряджається, і швидко блимає, для відображення, що акумулятор розряджається, і повільно блимання, для відображення, що батарея знаходиться в режимі очікування.


### 19. «+» Клема акумулятора

Червона клема – позитивний полюс акумулятора.

### 20. «-» Клема акумулятора

Чорна клема – негативний полюс акумулятора.

### 21. Зовнішні інтерфейси активного балансування




## Адреса комунікаційного пристрою BMS Modbus-485

Положення перемикача коду набору				Адрес	Пояснення
1	2	3	4		
1	0	0	0	1	Встановлений в Rack1
0	1	0	0	2	Встановлений в Rack2
1	1	0	0	3	Встановлений в Rack3
0	0	1	0	4	Встановлений в Rack4
1	0	1	0	5	Встановлений в Rack5
0	1	1	0	6	Встановлений в Rack6
1	1	1	0	7	Встановлений в Rack7
0	0	0	1	8	Встановлений в Rack8
...	...	...	...	...	...
1	1	1	1	15	Встановлений в Rack15

### ІНСТРУКЦІЯ ПО СВІТЛОДІОДНИМ ІНДИКАТОРАМ

Стан	Номинальний / попереджувачий захист	Дія	Тривога	Світлодіодні індикатори ємності				Пояснення
		•	•	•	•	•	•	
Вимкнено	Стан спокою	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Все вимкнено
Ввімкнено	Номинальний	Повільно блимає	OFF	Слідкуйте за ємністю акумулятора				Все ввімкнено
	Попереджувачий	Повільно блимає	Блимає					Низька напруга акумулятора
Заряд	Номинальний	ON	OFF	Слідкуйте за ємністю акумулятора				Потужно блимає світлодіод
	Попереджувачий	ON	Блимає					
	Надмірний	ON	Блимає	ON	ON	ON	ON	Зупинити зарядку
	Перевищення струму, темпе-ри	OFF	ON	Слідкуйте за ємністю акумулятора				Зупинити зарядку
Розряд	Номинальний	Швидко блимає	OFF	Слідкуйте за ємністю акумулятора				
	Попереджувачий	Швидко блимає	Блимає					
	Надмірний	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Зупинити розрядку
	Перевищення струму, темпе-ри	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Зупинити розрядку
Відключено		OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Зупинити зарядку та розрядку



RS485 інтерфейс		CAN та інтерфейс		Master-RS485 інтерфейс			
RJ45 pin	визначте	RJ45 pin	визначте	RJ45 pin	визначте	RJ45 pin	визначте
1,8	RS485-B1	9.10.11.14.16	NC	1,8	RS485-B	9,16	RS485-B
2,7	RS485-A1	12	CANL	2,7	RS485-A	10,15	RS485-A
3,6	GND	13	CANH	3,6	GND	11,14	GND
4,5	NC	15	GND	4,5	NC	12,13	NC

## 2.4 Інструкції щодо РК-дисплея

Перший екран після ввімкнення батареї, використовуйте перемикач живлення, щоб гортати сторінки.

```
->PackInfo    >>
--PackStatus  >>
--PackPara    >>
--PackSet     >>
```

```
->Vol: 51.28V >>
--Cur: 52.15A >>
--Capacity    >>
--Temp        >>
```

```
RSOC:100.00%
ReMain:0.00AH
FCC: 200.0AH
Cvc: 0000
```

```
NTC1: 30.8 °C
NTC2: 30.8 °C
NTC3: 30.8 °C
NTC4: 30.8 °C
```

2.4.2 Після цього за допомогою кнопок МЕНЮ перейдіть на сторінку стану комплекту .

```
--PackInfo    >>
->PackStatus  >>
--PackPara    >>
--PackSet     >>
```

```
->Status:Protect
--Pro_Count   >>
--Pro_Status  >>
```

2.4.3 За допомогою кнопок МЕНЮ перейдіть на сторінку вибору протоколу BMS .

```
--PackInfo    >>
--PackStatus  >>
--PackPara    >>
->PackSet     >>
```

```
->RS485       >>
--CANBUS      >>
```

Виберіть протокол зв'язку RS485

Виберіть протокол зв'язку CAN .

```
RS485-PYLON
RS485-GROWATT
RS485-Voltronic
RS485-LXP
```

```
Can-Pylon
Can-VicTron
Can-Goodwe
Can-Growatt
```

### 3. ПОСІБНИК З БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ЛІТІЄВОЮ БАТАРЕЄЮ

#### 1. Принципова діаграма рішення



#### 3.2 Інструменти

Для встановлення акумуляторної батареї потрібні такі інструменти



Кусачки



Кліщі обтискні модульні



Викрутка

#### ЗАУВАЖЕННЯ

Використовуйте належним чином ізольовані інструменти, щоб уникнути випадкового ураження електричним струмом або короткого замикання. Якщо ізольовані інструменти недоступні, закрийте всі відкриті металеві поверхні доступних інструментів, за винятком їхніх наконечників, ізоляційною стрічкою.

#### 3.3 Захисне спорядження

Під час роботи із задньою частиною батареї рекомендується носити таке захисне спорядження.



Ізоляційні рукавиці




Захисні окуляри




Захисне взуття

## 4. ВСТАНОВЛЕННЯ

### 4.1 Підключення одного комплекту літєвої батареї до інвертора




### 4.2 Підключення декількох комплектів літєвих батарей до інвертора



### 4.3 Місце установки

Переконайтеся, що місце встановлення відповідає наступним умовам.

- Область повністю водонепроникна.
- Підлога та стіни рівні.
- Немає легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.
- Температура навколишнього середовища знаходиться в діапазоні від 0° C до 50° C.
- Температура та вологість підтримуються на постійному рівні.
- У цьому місці мінімум пилу та бруду.
- Використовуйте монтажні гвинти, щоб закріпити коробку на стіні.





## УВАГА

Якщо температура навколишнього середовища виходить за межі робочого діапазону, акумуляторна батарея припиняє роботу, щоб захистити себе. Оптимальний температурний діапазон для роботи акумуляторної батареї становить від 0° C до 50° C.

Частий вплив різких температур може погіршити продуктивність і термін служби батареї.

## 5. ЕТАПИ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

### 1. Визначення проблеми на основі:

- 1) Можна чи ні включити акумулятор.
- 2) Якщо акумулятор увімкнено, переконайтеся, що світлодіодний індикатор вимкнений, блимає чи світиться.
- 3) Якщо світлодіодний індикатор не горить, перевірте, чи можна заряджати/розряджати акумулятор.

### 5.2 Попередні етапи визначення:

- 1) Акумулятор не вмикається, його перемикач, не горить і не блимає.  
Якщо зовнішній перемикач батареї увімкнено, світлодіодний індикатор блимає, а напруга зовнішнього джерела живлення становить 48 В або більше, батарея все ще не може ввімкнутися, зверніться до дистриб'ютора.
- 2) Акумулятор можна ввімкнути, але горить червоне світло, і він не може заряджатися або розряджатися. Якщо горить червоне світло, це означає, що система несправна, будь ласка, перевірте значення наступним чином:
  - а) **Температура:** вище 50° C або нижче -10° C, акумулятор не може працювати.  
Рішення: переведіть батарею в діапазон нормальних робочих температур від -10° C до 50° C.
  - б) **Струм:** якщо струм перевищує 150 А, увімкнеться захист акумулятора.  
Рішення: перевірте, чи струм занадто великий чи ні, якщо він є, щоб змінити налаштування на стороні живлення.
  - в) **Висока напруга:** якщо напруга зарядки перевищує 29,2 В постійного струму (система 24 В) або 58,4 В постійного струму (система 48 В), увімкнеться захист акумулятора.  
Рішення: перевірте, чи напруга занадто висока чи ні, якщо так, змініть налаштування на стороні живлення.
  - г) **Низька напруга:** коли батарея розряджається до 22,4 В постійного струму (система 24 В), 44,8 В постійного струму (система 48 В) або менше, увімкнеться захист батареї.  
Рішення: зарядіть батарею протягом деякого часу, світлодіодний індикатор вимкнеться.

### 5.3 Акумулятор не можна зарядити або розрядити

#### 1) Не можна зарядити:

Від'єднайте кабелі живлення, виміряйте напругу на стороні живлення, якщо напруга становить 25,6~27,0 В постійного струму (система 24 В) або 51,2~54,0 В постійного струму (система 48 В), перезапустіть акумулятор, підключіть кабель живлення та спробуйте ще раз. Якщо все ще не заряджається, вимкніть акумулятор і зверніться до дистриб'ютора.

#### 2) Неможливо розрядитися:

Від'єднайте кабелі живлення та виміряйте напругу на стороні батареї, якщо вона нижче 22,3 В або 44,5 В, зарядіть батарею. Якщо напруга перевищує 24 В або 48 В і все одно не розряджається, вимкніть батарею та зверніться до дистриб'ютора.

## 6. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

### 1) Витік батареї

Якщо з акумуляторної батареї витікає електроліт, уникайте контакту з рідиною або газом, що витікає. Якщо хтось потрапив під вплив витoku речовини, негайно виконайте описані нижче дії.

<b>Вдихання:</b>	Приберіть забруднену територію та зверніться за медичною допомогою.
<b>Попадання в очі:</b>	Промийте очі проточною водою протягом 15 хвилин та зверніться до лікаря.
<b>Контакт зі шкірою:</b>	Ретельно промийте уражену ділянку водою з милом та зверніться до лікаря.
<b>Проковтування:</b>	Викличте блювоту та зверніться до лікаря.

### 2) Вогонь

**НЕМАЄ ВОДИ!** Можна використовувати тільки сухий порошковий вогнегасник; якщо можливо, перенесіть акумуляторну батарею в безпечне місце, перш ніж вона загориться.

### 3) Мокра батарея

Якщо акумуляторна батарея волога або занурена у воду, не допускайте до неї людей, а потім зверніться до авторизованого дилера для отримання технічної підтримки.

### 4) Пошкоджена батарея

Пошкоджена батарея небезпечна, і з нею потрібно поводитись дуже обережно. Вона не придатна для використання та може становити небезпеку для людей або майна. Якщо здається, що акумуляторна батарея пошкоджена, упакуйте її в оригінальний контейнер, а потім поверніть до авторизованого дилера.